Serie 880 Performance[™]

Controlador/indicador Versión de firmware 4.0

Manual técnico





N.º de ref. 212266 es-MX Rev J

© Rice Lake Weighing Systems. Todos los derechos reservados.

Rice Lake Weighing Systems[®] es una marca comercial registrada de Rice Lake Weighing Systems. Cualquier otra marca o nombre de producto en este documento son marcas comerciales o registradas de sus empresas respectivas.

Todo información detallada en este documento es, según nuestro leal saber y entender, completa y fidedigna a la fecha de publicación. Rice Lake Weighing Systems se reserva el derecho de modificar la tecnología, características, especificaciones y diseño del equipo sin previo aviso.

La versión más reciente de esta publicación, software, firmware y cualquier otra actualización de productos está disponible en nuestro sitio web:

www.ricelake.com

Historial de revisiones

Esta sección rastrea y describe las revisiones del manual para dar a conocer las actualizaciones más importantes.

	Revisión	Date	Descripción	
	Н	7 de diciembre de 2022	Historial de revisiones establecido. Añadidas actualizaciones de UL y Revolution.	
I	Ι	1 de marzo de 2024	Se agregaron los detalles de la tarjeta de opción de primera y segunda generación	
	J	20 de junio de 2025	Piezas de repuesto actualizadas; estructura del menú de calibración actualizada; instrucciones de comunio ción USB aclaradas	
Ī				

Tabla i. Historial de letra de revisiones



Rice Lake Weighing Systems ofrece seminarios de capacitación técnica. Las descripciones y fechas de los cursos pueden consultarse en <u>www.ricelake.com/training</u> u obtenerse llamando al 715-234-9171 y preguntando por el departamento de capacitación.

Índice

1.0	Intro	ducció	n	. 9
	11	Segurid	ad	9
	12	Conform	nidad con la ECC	10
	1.3	Desech	ado	10
	14	Modos	de oneración	10
		1 4 1	Modo de nesaie	10
		1/1/2	Modo de posajo	10
		1/13		10
	15	1.4.J		10
	1.0	Fotruct		11
	1.0	EStructu		12
		1.6.1		12
		1.6.2		13
		1.6.3	Procedimiento de ingreso altanumérico	13
		1.6.4	Procedimiento de edición de valores numéricos (solo 880 Plus).	13
	1.7	Operaci	ones del indicador	14
		1.7.1	Cambio del modo bruto/neto	14
		1.7.2	Cambio de unidades	14
		1.7.3	Puesta a cero de la báscula	14
		1.7.4	Adquisición de tara	14
		1.7.5	Eliminación del valor de tara guardado	14
		1.7.6	Tara predefinida (tara tecleada)	15
		1.7.7	Impresión de ticket	15
		1.7.8	Configuración de usuario mediante el panel frontal	15
		1.7.9	Consulta de información de pista de auditoria	15
		1.7.10	Puntos de ajuste	16
		1 7 11	Mostrar o editar un valor de punto de aiuste	16
		1 7 12	Activar o desactivar el punto de ajuste	17
		1712	Aiuste de fecha v hora	17
		171/		18
		1.7.14	Display Accumulator	10
		1.7.10		10
		1.7.10		10
2.0	Insta	alación		19
	2.1	Desemp	paque y montaje	19
	2.2	Instalac	ión del alojamiento para panel	19
		2.2.1	Montaje remoto del conjunto del controlador	21
		2.2.2	Desmontaje de la caja de controlador	23
		2.2.3	Desmontaje de la placa posterior del conjunto del controlador	24
		2.2.4	Reemplazo de placa de visualizador	25
		2.2.5	Reemplazo de la tarieta	25
	2.3	Instalac	ión del alojamiento universal	27
		231	Desmontaie del nanel posterior	27
		232	Reemplazo de la tarieta	28
	24	Conevic	nnes de cable	29
	L . T	241	Especificaciones de cable	29
		2.4.1	Coldas de carca	20
		2. 4 .2 2.4 २	Coneviones de alimentación – Aloiamiento nara nanel 880	20 20
		2.4.0	Duesta a tierra del cable de CΔ en 880 l Iniversal	31
		2.4.4		51



Rice Lake ofrece continuamente videos de capacitación en web de un conjunto creciente de asuntos relacionados con productos sin costo alguno. Visite <u>www.ricelake.com/webinars</u>

		2.4.5 Puesta a tierra del cable de CC en 880 Universal	32
		2.4.6 Comunicaciones seriales — Puerto 1 (COM)	33
		2.4.7 Tarjeta de expansión serial dual opcional	33
		2.4.8 Comunicaciones del dispositivo USB — Puerto 2 (USBCOM)	33
	2.5	Host USB	34
	2.6	Comunicaciones Ethernet	35
	2.7	Placa de CPU (175109 - Azul)	36
	2.8	Pista de auditoria	36
	2.9	I/O Digital	37
	2.10	Precintado legal para el comercio	37
		2.10.1 Precintado del alojamiento para panel 880 3	37
		2.10.2 Precintado del alojamiento universal 880	39
	2.11	Tarjetas opcionales	40
	2.12	Reemplazo de la batería	40
	2.13	Repuestos de montaje en panel	41
		2.13.1 Kits de piezas de montaje en panel 4	42
	2.14	Repuestos de montaje universal.	43
<u> </u>	0	finning al é a	
3.0	Con	liguracion	Ð
	3.1	Métodos de configuración	45
	3.2	Menú de configuración del usuario	46
		3.2.1 Menú Audit (Auditoría)	46
		3.2.2 Menú Setup (Configuración) 4	47
		3.2.3 Menú Scale (Báscula) 4	48
		3.2.4 Menú Format (Formato)	50
		3.2.5 Menú Calibration (Calibración)	52
		3.2.6 Menú Feature (Función)	53
		3.2.7 Menú Region (Región) 5	55
		3.2.8 Menú Ports (Puertos) 5	57
		3.2.9 Menús COM, USBCOM y SERIAL 5	58
		3.2.10 Menú Ethernet	30
		3.2.11 Host USB	31
		3.2.12 Menú Fieldbus	32
		3.2.13 Menú Print Format (Formato de impresión) 6	33
		3.2.14 Menú Setpoints (Puntos de ajuste) 6	54
		3.2.15 Menú Version (Versión)	38
		3.2.16 Menú Digital I/O (E/S digital)	39
		3.2.17 Menú Analog Output (Salida analógica)	71
40	Calik	pración 7	12
4.0			
	4.1		13
		4.1.1 Linealizacion de 5 puntos	(4
			(4
	4.2	LAS I – Calibracion de cero sin retirar los pesos de prueba	15
	4.3	IEMP – Detinir un cero temporal para calibrar una báscula con carga	/5
	4.4	Ajuste de la calibración final (ajuste de precisión)	/5
	4.5	Compensación de gravedad	/5
	4.6	Calibración con instrucción EDP	75
	4.7	Calibración con Revolution	76



Rice Lake Weighing Systems ofrece seminarios de capacitación técnica. Las descripciones y fechas de los cursos pueden consultarse en <u>www.ricelake.com/training</u> u obtenerse llamando al 715-234-9171 y preguntando por el departamento de capacitación.

5.0	Uso	de Revo	plution	77
	5.1	Conexió	n al indicador	77
	5.2	Configura	ación	77
		5.2.1	Archivo de configuración nuevo	77
		5.2.2	Abrir un archivo de configuración existente	78
		5.2.3	Guardar a un archivo de configuración	78
		5.2.4	Descarga al indicador	78
		5.2.5	Envío de configuración a Revolution	78
	5.3	Actualiza	ar el firmware de CPU del indicador o del módulo de visualizador	79
	5.4	Ayuda de	e Revolution	79
60	Inetr	uccione		80
0.0	115U			00
	6.1	El conjur		80
		6.1.1		80
		6.1.2		81
		6.1.3		82
		6.1.4	Instrucciones de ajuste de parametro	82
		6.1.5	Menú Scales (Básculas)	82
		6.1.6	Menú Format (Formato)	83
		6.1.7		83
		6.1.8	Menú de puertos COM y SERIAL (Tarjeta opcional)	84
		6.1.9	Menú Ports – Fieldbus (Puertos - Fieldbus).	84
		6.1.10	Menú Ports – Ethernet (Puertos - Ethernet).	85
		6.1.11	Menu Ports – USBCOM (Puertos - USBCOM)	86
		6.1.12	Menu Stream Tokens (Tokens de transmision)	86
		6.1.13		86
		6.1.14	Menú Regulatory (Regulación)	87
		6.1.15	Menú Time and Date (Fecha y hora)	87
		6.1.16	Menú Passwords (Contraseñas)	87
		6.1.17	Menú Lock Keypad (Bloqueo de teclado)	88
		6.1.18	Menú Setpoints (Puntos de ajuste)	88
		6.1.19	Menú Print Format (Formato de impresión).	92
		6.1.20	Menú de configuración de I/O digital	92
		6.1.21	Menú Analog Out (Salida analógica)	92
		6.1.22	Instrucciones de modo de pesaje	93
		6.1.23	Menú de control de I/O digital	94
		6.1.24	Instrucciones de control de dosificación	94
		6.1.25	Instrucciones de base de datos	94
7.0	Form	nateo de	e impresión	97
	7.1	Tokens o	Je formateo de impresión	97
	7.2	Formato	s de impresión predefinidos	98
	7.3	Personal	lización de formatos de impresión	99
		7.3.1	Uso de las instrucciones EDP	99
		7.3.2	Uso del panel frontal	99
		7.3.3	Uso de Revolution	99
~ ~	– (· · ·	~~
8.0	Punt	os de aj	juste	00
	8.1	Puntos d	le ajuste de dosificación y continuos	100
	8.2	Operacio	ones de dosificación	101
		8.2.1	Interruptor de dosificación	102
	8.3	Ejemplos	s de dosificación.	103



Rice Lake ofrece continuamente videos de capacitación en web de un conjunto creciente de asuntos relacionados con productos sin costo alguno. Visite <u>www.ricelake.com/webinars</u>

9.0	Ethe	rnet y L	JSB1	105
	9.1	Conexio	nes de servidor / cliente Ethernet	105
		9.1.1	Servidor Ethernet	105
		9.1.2	Cliente Ethernet	105
		9.1.3	Conexión directa desde la computadora al servidor Ethernet del 880 sin una red (ad-hoc)	106
		9.1.4	Conexión de computadora al servidor Ethernet del 880 a través de un router o interruptor de red	106
		9.1.5	Conexión a un host remoto - Solicitud de impresión a una impresora Ethernet	107
		9.1.6	Conectarse a un host remoto - Transmisión de datos de pesaje a un visualizador remoto por Ethernet	108
		9.1.7	Conexión a un host remoto, transmisión/solicitud de datos a un servidor de dispositivo RS-232 de Ethernet remot 108	0.
	9.2	Host US	В	109
		9.2.1	Uso de un teclado USB	109
		9.2.2	Almacenamiento en memoria USB	110
10 0	Anér	ndice		112
10.0	10.1	Monopia	a da arrar	110
	10.1			112
	10.2	10.1.1 Moncoid		112
	10.2			112
	10.5	Salida d		113
	10.4	Funcion	es de las teclas TARE v ZERO	114
	10.0	Formato	s de fecha	115
	10.0	10.6.1	Secuencia de formato de datos serial	115
		10.6.2	Impresión del formato de datos serial de salida.	115
		10.6.3	Formatos de datos RS-485	116
	10.7	Formate	o de transmisión personalizado - Entrada/Salida	117
	10.8	Ejemplo	s de formateo de transmisión	119
		10.8.1	Indicador Toledo 8142	119
		10.8.2	Indicador Cardinal 738	120
		10.8.3	Indicador Weightronix WI 120	120
	10.9	Tabla de	e caracteres ASCII	121
	10.10	Filtrado	digital	123
		10.10.1	Velocidad de muestreo	123
		10.10.2	Filtrado digital	123
	10.11	Calibrac	ión de salida analógica	124
	10.12	Procedir	niento de actualización del firmware de tarjeta opcional	125
11.0	Conf	ormida	d	27
12 በ	Fsne	cificac	iones	128
. 2.0	Lobe		······	20



Rice Lake Weighing Systems ofrece seminarios de capacitación técnica. Las descripciones y fechas de los cursos pueden consultarse en <u>www.ricelake.com/training</u> u obtenerse llamando al 715-234-9171 y preguntando por el departamento de capacitación.



Rice Lake ofrece continuamente videos de capacitación en web de un conjunto creciente de asuntos relacionados con productos sin costo alguno. Visite <u>www.ricelake.com/webinars</u>

1.0 Introducción

El 880 es un indicador digital de pesaje monocanal programable, disponible en alojamiento para panel o carcasa universal.

El panel frontal se puede sellar conforme a NEMA Tipo 4X/IP69K. El panel frontal se compone de un teclado de 6 botones y un visualizador LED de 6 dígitos de 14 segmentos. El panel frontal universal incluye un teclado numérico.

Este manual se ha elaborado para los técnicos de servicio responsables de la instalación y el servicio de indicadores digitales de pesaje 880.



IMPORTANTE: Este manual se aplica a los indicadores que utilizan la versión 3 o posterior del firmware 880 y la nueva placa de CPU 880, n.º de ref. 175109 (color azul). Tenga en cuenta que las placas y los componentes antiguos no son intercambiables con las placas y los componentes nuevos. Consulte el Apartado 2.13 en la página 41 para ilustraciones e información de reemplazo de componentes.



NOTA: Las nuevas placas de CPU 880 tienen 13,97 cm (5,5") de ancho y no son intercambiables con las placas anteriores que tenían 12,7 cm (5,0") de ancho.



Los manuales están disponibles Rice Lake Weighing Systems en www.ricelake.com/manuals

Encontrará información sobre la garantía en www.ricelake.com/warranties

1.1 Seguridad

Definiciones de seguridad:



(!)

PELIGRO: Indica una situación de riesgo inminente que en caso de no evitarse puede causar lesiones graves o fatales. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.

ADVERTENCIA: Indica una situación de riesgo potencial que en caso de no evitarse puede causar lesiones graves o fatales. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.

PRECAUCIÓN: Indica una situación de riesgo potencial que en caso de no evitarse puede causar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE: Indica información sobre procedimientos que en caso de no respetarse puede causar daños en el equipo o la corrupción o pérdida de datos.

Seguridad general



No utilice el equipo a menos que se hayan leído y comprendido todas las instrucciones. No seguir las instrucciones o considerar las advertencias puede causar lesiones graves o fatales. Contacte con cualquier distribuidor de Rice Lake Weighing Systems para obtener manuales de reemplazo.



Los procedimientos que requieran trabajar en el interior del indicador deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio cualificado.

No permita que menores de edad (niños) o personas no autorizadas utilicen esta unidad.

No opere sin la carcasa totalmente montada.

No utilice para otros fines distintos del pesaje.

No introduzca los dedos en las ranuras o puntos potenciales de aprisionamiento.

No utilice este producto si alguno de sus componentes está agrietado.

No exceda la capacidad nominal de la unidad.

No altere ni modifique la unidad.

No retire ni obstruya las etiquetas de advertencia.

No sumerja la unidad.

Antes de abrir la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente.

Asegúrese de que la toma de corriente esté situada en una zona de fácil acceso.



9

1.2 Conformidad con la FCC

Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede provocar interferencias dañinas que el usuario deberá corregir por cuenta propia.

Canadá

Este equipo digital no supera los límites de Clase A para emisiones de ruido de radio de equipos digitales establecidos por las Normas de Radiointerferencia del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Class A prescites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique edicté par le ministère des Communications du Canada.

1.3 Desechado



Desechado del producto

El producto debe llevarse a centros de recogida selectiva de residuos adecuados al final de su ciclo de vida.

Una adecuada recogida selectiva para reciclar el producto ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y promueve el reciclaje de los materiales. Los usuarios que eliminen el producto de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.

Desechado de las baterías

Deseche las baterías en centros de recolección de residuos apropiados al final de su ciclo de vida de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Las baterías y baterías recargables pueden contener sustancias nocivas que no deben desecharse con la basura doméstica. Las baterías pueden contener sustancias nocivas que incluyen, entre otras, cadmio (Cd), litio (Li), mercurio (Hg) o plomo (Pb). Los usuarios que eliminen las baterías de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y explosión. No queme, aplaste, desmonte ni cortocircuite las baterías de litio.

1.4 Modos de operación

Los tres modos de operación para el 880 se detallan en los apartados a continuación.

1.4.1 Modo de pesaje

En este modo, el indicador muestra el peso neto o en bruto y enciende anunciadores para mostrar el estado de la báscula y el tipo de valor de peso visualizado.

1.4.2 Modo de configuración

Muchos de los procedimientos descritos en este manual requieren que el indicador esté en el modo de configuración. Consulte el Apartado 3.0 en la página 45.

El 880 proporciona una pista de auditoria que monitorea los cambios de la configuración y la calibración, permitiendo la omisión del interruptor de configuración con el puente J4 en la placa de CPU. Si la pista de auditoria está activada, se puede acceder al modo de configuración a través del modo de configuración de usuario.

MENU ⊡

1.4.3 Modo de configuración del usuario

El modo de configuración del usuario, accesible presionando

- Ver la pista de auditoria
- Ajuste de fecha y hora
- Ver la dirección MAC de Ethernet.
- · Ver o eliminar el valor del acumulador
- · Modificar los valores de punto de ajuste
- · Ver el valor de tara actual
- Acceder al modo de configuración (si la pista de auditoría está activada)

Consulte el Apartado 1.7.8 en la página 15 para más información sobre cómo acceder al modo de configuración del usuario.



permite los siguientes pasos de configuración:

1.5 Interfaz del panel frontal

El panel frontal se compone de un teclado de 6 botones y un visualizador LED de 6 dígitos de 14 segmentos. El panel frontal universal incluye un teclado numérico.

El visualizador numérico se compone de 6 dígitos LED de 14 segmentos. Si se muestra un número negativo, el primer dígito se utiliza para mostrar -, lo que reduce a 5 el número de dígitos disponibles.

Los símbolos de las teclas en la Figura 1-1 (representando arriba, abajo, intro, izquierda y derecha) muestran las funciones de tecla en el modo de configuración. Las teclas permiten explorar los menús, seleccionar dígitos con valores numéricos y aumentar/reducir valores. Consulte el Apartado 3.2 en la página 46 para información de uso de las teclas del panel frontal en el modo de configuración.



Figura 1-1. Interfaz del panel frontal 880 (se muestra el modelo universal)

N.º elem.	Función	
(1	Ajusta el peso bruto actual a cero. Permite desplazarse a otros menús o seleccionar otro dígito al editar un valor.	
(2	Envía un formato de impresión bajo demanda a un puerto de comunicación, siempre que se satisfagan las condiciones para la impre- sión. Se puede configurar la aparición de <i>Print</i> mientras la unidad imprime. Permite desplazarse a otros menús o seleccionar otro dígito al editar un valor.	
(3	Realiza varias funciones de tara predefinidas dependiendo del modo de operación seleccionado en el parámetro TAREFN . También fun- ciona como intro para el ingreso numérico o de parámetro.	
(4	(4 Cambia el peso mostrado entre el modo neto y el bruto. En caso de ingresar o adquirir un valor de tara, el valor neto es el peso bru tando la tara. El modo bruto se indica mediante el anunciador Gross/Brutto, y el modo neto mediante el anunciador Net. Permitr plazarse a otros menús o seleccionar otro dígito al editar un valor.	
(5 Permite acceder al menú de configuración del usuario. También funciona como tecla de cancelación al editar valores d como tecla Salir en los menús de configuración o configuración del usuario.		
(6	Cambia la visualización del peso a una unidad alternativa definida en el menú de formato. Consulte el Apartado 3.2.4 en la página 50. Las unidades disponibles son lb, kg, onza, tonelada métrica, gramo. Permite desplazarse a otros menús o seleccionar otro dígito al edi- tar un valor.	
(7 Borra un ingreso numérico del LCD (no disponible en el alojamiento para panel).		
(8	Inserta un punto decimal donde se desee (no disponible en el alojamiento para panel).	
(9	El teclado numérico permite ingresar un valor, que también se pueden ingresar modificando los valores con las teclas de dirección (no disponible en el alojamiento para panel).	
(10	Indica el rango actual cuando está configurado para rango múltiple o intervalo múltiple. R1, R2, R3	

Tabla 1-1. Funciones de tecla



N.º elem.	Función	
(11	La báscula está estable o dentro de la banda de movimiento especificada. Algunas operaciones como puesta a cero, tara e impresión solo se pueden realizar cuando el LED está encendido.	
(12	Indica que la lectura de peso bruto actual se encuentra a ±0,25 divisiones de visualización del cero adquirido, o en el centro de la bar de cero. Una división de visualización es la granularidad del valor de peso mostrado, o el menor aumento o reducción incremental q se puede mostrar o imprimir.	
(13	Modo de peso bruto (o Brutto en modo OIML). Modo de peso neto.	
(14	Zona de lectura del indicador.	
(15	LED lb/kg – Los anunciadores lb y kg indican las unidades asociadas al valor mostrado. Si el valor se muestra en libras, se enciende lb. Si el valor se muestra en kilogramos, se enciende kg. Unidades principales o secundarias – Si el valor de unidades principales o secundarias no es lb ni kg, se enciende lb para las unidades asignadas como principales, y kg para las unidades asignadas como secundarias. Ib/tn, t, oz, g, o ninguna – Se pueden mostrar conversiones alternativas incluyendo tonelada corta (tn), tonelada métrica (t), onza (oz), gramo (g) o ninguna (ninguna unidad). Si la unidad mostrada es una de estas conversiones alternativas, y el otro valor de unidad es lb, se enciende kg. tn, t, oz, g, o ninguna – Se pueden mostrar conversiones alternativas incluyendo tonelada corta (tn), tonelada métrica (t), onza (oz), gramo (g) o ninguna – Se pueden mostrar conversiones alternativas incluyendo tonelada corta (tn), tonelada métrica (t), onza (oz), gramo (g) o ninguna – Se pueden mostrar conversiones alternativas incluyendo tonelada corta (tn), tonelada métrica (t), onza (oz), gramo (g) o ninguna (ninguna unidad). Si la unidad mostrada es una de estas conversiones alternativas, y el otro valor de unidad es kg, se enciende lb.	
(16	LED T - Indica que el sistema ha adquirido y almacenado una tara. LED PT - Indica que una tara predefinida se ha tecleado o ingresado mediante una instrucción EDP.	

Tabla 1-1. Funciones de tecla (Continuación)

1.6 Estructuras de menú y descripciones de parámetro

Las teclas del panel frontal permiten navegar por los menús en el modo de configuración, consulte la Figura 1-2.

- y PRINT b desplazan a izquierda y derecha (horizontal) en un nivel de menú.
 - ZERO Y GROSS desplazan hacia arriba y abajo (verticalmente) a distintos niveles de menú.
 - tunciona como tecla de intro para seleccionar valores de parámetro en los menús.

1.6.1 Navegación por niveles



Al desplazarse por los valores bajo el primer nivel de menú, presione \triangle para volver al nivel superior. Presione \triangleleft o \triangleright para desplazarse al siguiente parámetro del mismo nivel.

Figura 1-2. Navegación del menú del modo de configuración

Para seleccionar un parámetro, presione visualizador. Después, presione en el visualizador. Después el visualizad

navegar por los parámetros de menú, primero se muestra en el visualizador el valor actualmente seleccionado.

1.6.2 Edición de valores de parámetro

Para modificar el valor de un parámetro, navegue a izquierda o derecha para observar los valores de dicho parámetro. Cuando

el valor deseado aparezca en el visualizador, presione 👔 para seleccionar el valor y retroceder a un nivel superior. Para

editar valores numéricos, utilice las teclas de navegación para seleccionar el dígito y aumentar o reducir el valor. De forma alternativa, utilice el teclado numérico (solo carcasa universal) para ingresar los dígitos. El punto decimal comenzará a parpadear si se permite un valor decimal. Utilice las teclas de navegación para desplazar el punto decimal a izquierda o

derecha. Presione 🛛 🗛 cuando haya finalizado.

1.6.3 Procedimiento de ingreso alfanumérico

Siga el esquema a continuación para ingresar un valor alfanumérico utilizando el teclado de 5 botones.



Figura 1-3. Procedimiento de edición de valores numéricos

1.6.4 Procedimiento de edición de valores numéricos (solo 880 Plus)

Al utilizar la opción de teclado numérico, la forma de editar valores numéricos depende de los números grabados en el teclado (a diferencia de utilizar las teclas de dirección).

	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	CLR

Figura 1-4. Teclado numérico

- 1. Utilice el teclado numérico para ingresar el valor requerido.
 - Presione para eliminar el dígito seleccionado actualmente.



Presione

=/

para insertar un punto decimal.

2. Presione para guardar el valor ingresado y volver al nivel superior.

NOTA: Al editar valores de números fraccionarios, el punto decimal se debe situar según el formato de las unidades principales, ya que de lo contrario el número teclado puede ser rechazado por software.

1.7 Operaciones del indicador

A continuación se resumen las operaciones básicas del 880.

1.7.1 Cambio del modo bruto/neto

1. Presione para conmutar el modo de visualización entre neto y bruto.

NOTA: El modo neto está disponible cuando se ha ingresado o adquirido un valor de tara (neto = bruto restando la tara). Si no se ha ingresado o adquirido una tara, el visualizador permanece en el modo bruto. Los LED junto a Gross o Net indican el modo actual.

1.7.2 Cambio de unidades

Presione **C** UNITS para cambiar entre la unidad principal y secundaria. Se enciende el LED de la unidad actual.

1.7.3 Puesta a cero de la báscula

- 1. En el modo de peso bruto, retire todo el peso de la báscula y espere a que se encienda el LED 📐 🚄
- 2. Presione $\left(\sum_{i \neq 0}^{i} \sum_{j \neq 0}^{i} \right)$. El indicador LED $\rightarrow 0 \leftarrow$ se enciende para indicar que la báscula se ha puesto a cero.

NOTA: La báscula debe estar estable y dentro del rango de cero configurado para poder poner la báscula a cero. Si no es posible poner la báscula a cero, se muestra NOZERO.

1.7.4 Adquisición de tara

- 2. Presione para adquirir el peso de tara del contenedor. Se muestra el peso neto, y el LED T se enciende para indicar que se ha ingresado un valor de tara.

1.7.5 Eliminación del valor de tara guardado

- Retire todo el peso de la báscula y espere a que se encienda el LED ▲. El visualizador debe mostrar cero, y se debe encender el LED →0←.
- 2. Presione ZERO para poner la báscula a cero si fuera necesario.

🖞 NOTA: Si se admiten taras tecleadas, presione 🎇 🔮 para mostrar el diálogo de tara tecleada.

Para eliminar la tara, vuelva a presionar



1.7.6 Tara predefinida (tara tecleada)

NOTA: El modo de tara se debe ajustar a tecleada o ambos para el funcionamiento de la característica de tara predefinida.

- 1. Con la báscula vacía y el visualizador indicando un peso cero, presione . Se muestra **000000** con el dígito resaltado parpadeando.
- 2. Edite el valor utilizando el teclado del 880 Plus, consulte el Apartado 1.6.4 en la página 13 o utilice el siguiente método para el montaje en panel.
- Presione ⊲ o ⊳ para seleccionar el dígito.
- Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
- Presione 🔀 🕑 para desplazar el ingreso de punto decimal.
- Presione ⊲ o ⊳ para definir la ubicación del punto decimal.
- Presione CTARE Cuando el valor sea el correcto

El visualizador pasa al modo neto, y se enciende el LED PT para indicar que se ha ingresado la tara predefinida.

NOTA: Introducir una tara de cero con las teclas eliminará el valor de tara almacenado.

1.7.7 Impresión de ticket

- 1. Espere a que se encienda el LED 📐 🚄
- 2. Presione (PRINT) para enviar datos a través del puerto de comunicación configurado.

1.7.8 Configuración de usuario mediante el panel frontal

Presione Presione para acceder al modo de configuración del usuario. Utilice la configuración del usuario para:

- · Ver información de pista de auditoría.
- · Acceder al modo de configuración si la pista de auditoría está activada.
- · Ver o cambiar la fecha y la hora.
- · Ver la dirección MAC de Ethernet.
- Ver o borrar el acumulador.
- · Modificar los valores de punto de ajuste y habilitar/deshabilitar puntos de ajuste.
- Permite ver el valor de tara actual.

1.7.9 Consulta de información de pista de auditoria

Los conteos de calibración y configuración de pista de auditoría se pueden observar utilizando el menú de configuración del usuario.

- 1. Presione ^{MENU}. Se muestra *Audit*.
- 3. Presione ⊳ para mostrar *Calib*.
- 4. Presione \bigtriangledown para ver el conteo de calibración.
- 5. Presione \square para volver a **Calib**.
- 6. Presione \triangleright para mostrar **CFG**.
- 7. Presione \bigtriangledown para ver el conteo de configuración.
- 8. Presione (\square) para volver a **CFG**.

1.7.10 Puntos de ajuste

Es necesario habilitar los puntos de ajuste en el modo de configuración para poder acceder a ellos en el modo de configuración del usuario.

IMPORTANTE: Romper el precinto para entrar en el modo de configuración anulará una unidad legal para el comercio.

Para acceder al modo de configuración:

- 1. Retire el tornillo de cabeza cilíndrica de gran tamaño de la parte posterior de la carcasa.
- 2. Inserte una herramienta no conductora por el orificio de acceso para presionar el interruptor de configuración. Se muestra *Scale*.
- 3. Presione $\triangleleft o \triangleright$ hasta que se muestre **Setpts**.
- 4. Presione \bigtriangledown . Se muestra **SP CFG**.
- 5. Presione \bigtriangledown . Presione \triangleleft o \triangleright para desplazarse al número de punto de ajuste deseado.
- 6. Presione *¬* para acceder a la configuración de punto de ajuste.
- 7. Seleccione el tipo presionando ⊲ o ⊳ para el ajuste deseado, y después presione ⊽ para definir el valor. Para una lista completa de opciones, consulte el Apartado 3.2.14 en la página 64.
- 8. Tras realizar todos los ajustes, presione (→ para volver al modo de pesaje.

NOTA: Ahora se puede acceder a los puntos de ajuste desde el menú del panel frontal.

1.7.11 Mostrar o editar un valor de punto de ajuste

- 1. Presione ^{MENU} . Se muestra *Audit*.
- 2. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre **Setpts**.
- 3. Presione *¬*, se muestra el primer número de punto de ajuste disponible.
- 4. Presione $\triangleleft o \triangleright$ para pasar por cada punto de ajuste accesible por el operador.
- 5. Presione *¬*. Se muestra *Value*.
- 6. Vuelva a presionar \bigtriangledown para mostrar o editar el valor.
- 7. Edite el valor utilizando el teclado del 880 Plus, consulte el Apartado 1.6.4 en la página 13 o utilice el siguiente método para el montaje en panel.
- Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor del dígito parpadeante.
- Presione ⊲ o ⊳ para seleccionar el dígito que editar.
- Presione Presione para desplazar el ingreso de punto decimal.
- Presione ⊲ o ⊳ para definir la ubicación del punto decimal.
- 8. Presione 🗱 🖓 para aceptar el valor mostrado.
- 9. Repita los pasos anteriores para ajustar *Preact*, si está habilitado.
- 10. Tras realizar todos los ajustes, presione

para volver al modo de pesaje.

NOTA: Es posible acceder a los valores de punto de ajuste y preact a través del panel frontal en el modo de pesaje.

MENU □→

Algunas configuraciones del indicador pueden impedir la modificación de los valores de punto de ajuste a través del panel frontal, o requerir una contraseña para mostrar o modificar el valor del punto de ajuste.



1.7.12 Activar o desactivar el punto de ajuste

Desactivar un punto de ajuste utilizando el panel frontal.

- 1. Presione (^{MENU}). Se muestra *Audit*.
- 2. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre **Setpts**.
- 3. Presione *¬*, se muestra el primer número de punto de ajuste disponible.
- 4. Presione $\triangleleft o \triangleright$ para pasar por cada punto de ajuste accesible por el operador.
- 5. Presione \bigtriangledown , después presione \triangleleft o \triangleright para habilitar.
- 6. Presione *¬*, después presione *¬* o *⊳* para activar/desactivar el punto de ajuste.
- 7. Presione 🖓 para aceptar el ajuste.
- 8. Presione (\square) para volver al modo de pesaje.

NOTA: Algunas configuraciones del indicador pueden impedir la desactivación de los puntos de ajuste a través del panel frontal, o requerir una contraseña para activar o desactivar el punto de ajuste.

1.7.13 Ajuste de fecha y hora

- 1. Presione (^{MENU}). Se muestra *Audit*.
- 2. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre **T&D**.
- 3. Presione *¬*. Se muestra *Time*.
- 4. Presione \bigtriangledown para ingresar la hora.
- 5. Utilice el teclado de la unidad para editar el valor, consulte el Apartado 1.6.4 en la página 13 o siga el procedimiento a continuación para el modelo de alojamiento para panel:
- Presione ⊲ o ⊳ para seleccionar el dígito.
- Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
- 6. Presione CARE & cuando el valor sea el correcto. Se muestra Date.
- 7. Presione \bigtriangledown para ingresar la fecha.
- 8. Edite el valor utilizando el teclado del 880 Plus en el formato especificado **MMDDYY**, **DDMMYY** o **YYMMDD**. Presione $\triangleleft o \triangleright$ para seleccionar el dígito. Presione $\triangle o \bigtriangledown$ para aumentar o reducir el valor.
- 9. Presione 🔀 🕑 cuando el valor sea el correcto. Se muestra *Time*.

10. Presione (Pesaje) para volver al modo de pesaje.



1.7.14 Display Accumulator

Habilite el acumulador antes del uso en el modo de pesaje o en las operaciones de punto de ajuste. Tras habilitarlo, el peso (peso neto si el sistema cuenta con tara) se acumula siempre al realizarse una operación de impresión utilizando la tecla

(CREATE), una entrada digital asignada a la impresión, una operación del punto de ajuste **PSHACC** o una instrucción serial **KPRINT**. La báscula debe volver a un valor inferior al umbral (salvo para la operación de punto de ajuste **PSHACC**) antes de la siguiente acumulación.

- 1. Presione (^{MENU}) para acceder al modo de configuración del usuario, se muestra **Audit**.
- 2. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre *Accum*.

NOTA: Accum solo se muestra si el acumulador está habilitado, consulte el Apartado 3.2.3 en la página 48.

- 3. Presione *∇*. Se muestra *View*.
- 4. Presione \bigtriangledown para ver el valor de acumulador actual.
- 5. Mientras se muestra el acumulador, presione PENT para mostrar el valor.

NOTA: El formato de la salida de impresión se puede configurar utilizando el formato de impresión del acumulador, consulte el Apartado 7.0 en la página 97.

1.7.15 Borrado del acumulador

- 1. Presione (→ para acceder al modo de configuración del usuario. Se muestra *Audit*.
- 2. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre *Accum*.
- 3. Presione \bigtriangledown , después presione \lhd o \triangleright hasta que se muestre *CLR* Y.
- 4. Presione (TAPE 4) para borrar el acumulador. Se muestra brevemente Clear, y el visualizador vuelve a CLR Y.
- 5. Presione $(\stackrel{\text{MENU}}{\rightarrow})$ para volver al modo de pesaje.

NOTA: La tecla de impresión solo realiza una acumulación, y solo si el peso supera el umbral del acumulador. El peso debe volver a un valor inferior al umbral del acumulador antes de poder realizar otra acumulación.

El umbral del acumulador se configura en el menú de configuración, consulte el Apartado 3.2.2 en la página 47.

1.7.16 Mostrar tara

Cuando se muestra un valor de tara almacenada, los LED Gross y Net estarán apagados, y $\rightarrow 0 \leftarrow$ estará encendido. Para mostrar una tara almacenada:

- 1. Presione
- 2. Presione \triangleright para tarar y presione \bigtriangledown para observar el valor de tara actual.
- 3. Presione

dos veces para volver al modo de pesaje.

Si el sistema no cuenta con un valor de tara, el valor mostrado será cero y los LED Gross y Net se apagarán, consulte el Apartado 10.5 en la página 114 para más información sobre el modo de regulación de funcionamiento.



2.0 Instalación

Este apartado detalla los procedimientos de conexión de la alimentación, celdas de carga, I/O digital y cables de comunicación de datos al indicador. También se proporcionan instrucciones para el reemplazo de las placas de circuitos, junto con ilustraciones de montaje y listas de componentes para el técnico de servicio.



ADVERTENCIA: Utilice protección antiestática para la puesta a tierra y proteger los componentes de descargas electrostáticas (ESD) al trabajar en el interior de la carcasa del indicador.

Los procedimientos que requieran trabajar en el interior del indicador deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio cualificado.

El cable de alimentación funciona como la desconexión de alimentación para el 880. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado antes de abrir la carcasa.

2.1 Desempaque y montaje

De forma inmediata tras el desempaque, realice una inspección visual del indicador 880 para verificar que todos los componentes están incluidos y que no presentan daños. La caja de envío debe contener el controlador, el visualizador, el kit de piezas y los manuales. Si cualquier componente sufre daños durante el transporte, notifique a Rice Lake Weighing Systems y al transportista de inmediato.

2.2 Instalación del alojamiento para panel



NOTA: El controlador puede montarse en el carril DIN del visualizador o de forma remota hasta a 6,35 m (250 pulg.) de distancia del visualizador.





Figura 2-1. Medidas del alojamiento para panel 880



Utilice la placa de montaje con riel DIN como plantilla, consulte la Figura 2-2, para perforar los orificios de montaje en el panel para la carcasa de alojamiento para panel de acero inoxidable.

1. Marque el panel para la instalación utilizando la placa de montaje con riel DIN y perfore los 5 orificios requeridos para el montaje.



IMPORTANTE: Esta no es una plantilla. La ilustración solo sirve como referencia.

> Utilice la placa de montaje con riel DIN como plantilla para perforar los orificios de montaje en el panel.



Figura 2-2. Patrón de creación de orificios

- 2. Instale la junta en el conjunto del visualizador. Se debe asentar correctamente sobre el visualizador antes del montaje para garantizar un sellado estanco.
- 3. Alinee el conjunto del visualizador con la parte frontal y la placa de montaje con riel DIN con la parte posterior del panel con los orificios creados, consulte el Paso 1.
- 4. Fije el visualizador y la placa de montaje al panel utilizando las 4 tuercas Kep 6-32 (N.º de ref. 14621) suministradas. Apriete a un par de 0,9 Nm (8 lb-pulg).



Figura 2-3. Montaje del conjunto del visualizador



- 5. Conecte el conjunto de cable al conjunto del controlador.
- 6. Enganche el conjunto del controlador al conjunto de riel DIN superior como se muestra en la Figura 2-4.
- 7. Encaje el cierre de muelle inferior en el riel DIN inferior para asegurarlo.





Inserte un destornillador en la pestaña para abrir Figura 2-4. Instalación del conjunto del controlador

2.2.1 Montaje remoto del conjunto del controlador

Se requiere un conector de 6 clavijas (N.º de ref. 153883) para montar el conjunto del controlador de forma remota, consulte la Figura 2-5 para la ubicación del terminal y la Tabla 2-1 para las asignaciones de clavijas.

NOTA: El conjunto del controlador puede montarse de forma remota en un carril DIN estándar de 35 mm, hasta a 76,2 m (250 pies) del visualizador.



Figura 2-5. Montaje remoto del conjunto del controlador

Clavija	Función
(1	+6V
(2	GND
(3	-TX
(4	+TX
(5	-RX
(6	+RX

Tabla 2-1. Asignaciones de clavijas



NOTA: Conéctelo a este terminal cuando monte el visualizador de forma remota (desde el conjunto del controlador).



2.2.2 Desmontaje de la caja de controlador

NOTA: No es necesario desmontar la carcasa para conectar la alimentación, las celdas de carga, las comunicaciones de datos o las I/O digital. Todos estos conectores se montan en el exterior, en la parte posterior del controlador.

- 1. Desconecte la alimentación a la unidad.
- Desenganche el conjunto de controlador del riel DIN insertando un destornillador de cabeza plana en la pestaña inferior y deslizando la placa de montaje hacia abajo. Debido al ángulo de la sección de enganche del soporte DIN, la separación puede requerir cierta fuerza.
- 3. Separe con cuidado el conjunto del controlador del riel DIN.
- 4. Desconecte el arnés de cables del visualizador mostrado en la Figura 2-7.



Figura 2-7. Arnés de cables del visualizador



Figura 2-8. Detalle de la conexión del arnés de cables



2.2.3 Desmontaje de la placa posterior del conjunto del controlador

Retire la placa posterior del conjunto del controlador para poder acceder a la placa de CPU, placa de fuente de alimentación y tarjetas opcionales instaladas.



=/

PRECAUCIÓN: Utilice protección antiestática para la puesta a tierra y proteger los componentes de descargas electrostáticas (ESD) al trabajar en el interior de la carcasa del indicador.

NOTA: La opción CompactCom, si está instalada, debe retirarse antes de extraer la placa posterior.



Figura 2-9. Desmontaje de la placa posterior del conjunto del controlador

1. Retire los 4 tornillos de esquina para separar la placa posterior de la carcasa.

NOTA: Retirar la placa posterior de la carcasa podría anular el estado de legal para el comercio en algunos casos.

Esto deja la placa de CPU y la fuente de alimentación unidas a la placa posterior. En caso de que el visualizador no esté conectado, las placas se podrían deslizar hacia fuera de la carcasa, aún sujetas a la placa posterior, consulte el Apartado 2.9 en la página 37.

- 2. Retire los tornillos de la placa de la fuente de alimentación y de la placa de CPU para separar la placa posterior de las tarjetas.
- 3. Retire la placa posterior de la unidad de controlador.
- 4. Para la reinstalación, realice el mismo procedimiento en orden inverso.

NOTA: Si se requiere Legal para el comercio, consulte el Apartado 2.10 en la página 37 para el precintado.



2.2.4 Reemplazo de placa de visualizador

Si es necesario retirar la placa de visualizador del 880, realice lo siguiente:

- Desconecte la alimentación a la unidad.
- 2. Retire el conjunto del controlador, consulte el Apartado 2.2.2 en la página 23, y desconecte el arnés de cables del visualizador.
- 3. Afloje y retire las 4 tuercas Kep que fijan el riel DIN y el conjunto del visualizador al panel, consulte la Figura 2-3 en la página 20.
- 4. Desconecte el conjunto de cableado del teclado.
- 5. Retire 4 tornillos y tire de la placa de visualizador para extraerla del conjunto del visualizador.



Figura 2-10. Placa de visualizador

6. Para reemplazar la placa de visualizador, realice el mismo procedimiento en orden inverso.

2.2.5 Reemplazo de la tarjeta

Si es necesario retirar la placa de CPU 880, realice lo siguiente:

- 1. Desconecte la alimentación al indicador.
- 2. Desconecte todos los conectores de la placa posterior, consulte la Figura 2-24 en la página 36 para las ubicaciones de los conectores.
- 3. Retire el conjunto del controlador del riel DIN y desconecte el arnés de cables del visualizador, consulte el Apartado 2.2.2 en la página 23.
- 4. Afloje los 4 tornillos de esquinas y tire suavemente de la placa posterior en línea recta para extraerla de la carcasa. Las placas siguen conectadas a la placa posterior, y se deslizarán hacia fuera de la carcasa.



NOTA: Tenga cuidado al retirar las placas, son frágiles. Todas las placas se deslizarán juntas hacia fuera. La placa de fuente de alimentación y la placa de CPU están conectadas por un cable.

5. Retire el cable que conecta las placas.



6. Afloje los tornillos que sujetan la placa a la placa posterior para extraerla.



Figura 2-11. Placas retiradas de la carcasa

- 7. Ponga la placa nueva en su posición y fije con los tornillos existentes.
- 8. Conecte el cable a las placas.

Ż

9. Deslice la placa posterior, con las placas, al interior de la carcasa. Asegúrese de que todas las placas se introduzcan de forma correcta en las ranuras de la carcasa.

NOTA: Asegúrese de que la carcasa esté en posición vertical, de lo contrario el visualizador no estará alineado con la abertura frontal.



Figura 2-12. Placas instaladas en la carcasa del conjunto del controlador

- 10. Utilice los 4 tornillos de esquina existentes para fijar la placa posterior a la carcasa.
- 11. Vuelva a instalar el conjunto del controlador, consulte el Paso 4-Paso 6 en el Apartado 2.2 en la página 19.
- 12. Reconecte todos los conectores a la placa posterior, consulte la Figura 2-24 en la página 36 para las ubicaciones de los conectores.

2.3 Instalación del alojamiento universal

El alojamiento universal se puede colocar sobre un escritorio o mostrador, o montar en pared o panel utilizando el soporte incluido con el indicador.



Figura 2-13. Medidas del alojamiento universal

2.3.1 Desmontaje del panel posterior

Retire la placa posterior del conjunto de alojamiento universal para poder acceder a la placa de visualizador, CPU, placa de fuente de alimentación y cualquier tarjeta opcional instalada.

- 1. Retire los 8 tornillos que sujetan la placa posterior a la carcasa.
- 2. Retire la placa posterior.



Figura 2-14. Desmontaje de la placa posterior del alojamiento universal

NOTA: Los 880 se envían con solo cuatro tornillos que aseguran la placa posterior.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación del indicador antes de extraer cualquier placa del 880.



Figura 2-15. Ubicaciones de placa en el alojamiento universal

2.3.2 Reemplazo de la tarjeta

- 1. Desconecte la alimentación al indicador.
- 2. Retire la placa posterior de la carcasa, consulte el Apartado 2.3.1 en la página 27.

NOTA: Marque las conexiones para la reinstalación de la placa.

- 3. Retire la tarjeta opcional instalada (si procede).
 - Desconecte todos los cables de la tarjeta opcional.
 - Retire los tres tornillos que sujetan la tarjeta opcional a la placa de CPU.
 - Levante y saque la tarjeta opcional de la carcasa.
- 4. Desconecte todos los cables de la placa de CPU.
- 5. Retire los 4 tornillos de la placa de CPU.
- 6. Levante y saque la placa de CPU fuera de la carcasa.

NOTA: Si solo se está sustituyendo la placa de CPU, coloque la placa de CPU en su lugar, fije con tornillos, vuelva a conectar todos los cables, e invierta el procedimiento anterior para finalizar.

En caso de reemplazar otras placas, continúe con el Paso 7.

- 7. Desconecte todos los cables de la fuente de alimentación.
- 8. Retire los tres tornillos de la fuente de alimentación.
- 9. Levante y saque la fuente de alimentación de la carcasa.

NOTA: Si se sustituye la placa del visualizador, continuar con el Paso 10.

- 10. Retire los 4 tornillos de la placa de montaje de CPU.
- 11. Levante y saque la placa de montaje de CPU fuera de la carcasa.
- 12. Desconecte todos los cables de la placa de visualizador.
- 13. Levante y saque el visualizador de la carcasa.



Para instalar la placa, realice el mismo procedimiento en orden inverso. Asegúrese de reinstalar las bridas de cable para sujetar todos los cables en el interior de la carcasa del indicador.



Figura 2-16. Reemplazo de placa de alojamiento universal 880

2.4 Conexiones de cable

El alojamiento para panel 880 incorpora 6 conectores externos, un conector de terminal de alimentación y una ranura para una tarjeta opcional. No es necesario desmontar la carcasa para realizar las conexiones a las celdas de carga, comunicaciones, l/ O digitales o tarjetas opcionales. Todos estos conectores se montan en el exterior, en la parte posterior del controlador.

El alojamiento universal 880 tiene cuatro prensacables en la parte inferior de la indicador, uno destinado a la alimentación. Los enchufes de los cables deben instalarse en los prensacables no utilizados para evitar que la humedad entre en la carcasa. Es necesario retirar la placa posterior para realizar las conexiones a las celdas de carga, comunicaciones, I/O digitales o tarjetas opcionales, consulte el Apartado 2.3.1 en la página 27.

IMPORTANTE: Selle los prensacables de forma adecuada para evitar daños por humedad en el interior de la carcasa. Los conectores de cable se deben instalar en los prensacables sin uso. Las tuercas ciegas de los prensacables en torno a un cable o conector se deben apretar a 2,4 Nm (22 pulg-lb). La tuerca del prensacables que se aprieta contra la carcasa se debe apretar a 3,7 Nm (33 pulg-lb).

2.4.1 Especificaciones de cable

Prensacables	Rango de diámetro
PG9 (n.º de ref. 15626)	3,5 - 8 mm (0,138 - 0,315")
PG11 (n.º de ref. 68600)	5 - 10 mm (0,197 - 0,394'')

Tabla 2-2. Especificaciones del prensacables

2.4.2 Celdas de carga

Para conectar el cable desde una celda de carga o caja de unión, tienda el cable al conector J1. Tienda el cable de la celda de carga desde la celda de carga o caja de unión al conector J1, tal como se ilustra en la Tabla 2-3. Si utiliza un cable de celda de carga de 6 hilos (con hilos de detección), abra la unidad, consulte el Apartado 2.2 en la página 19, y retire los puentes JP5 y JP6.



Se debe aplicar una ferrita del kit de piezas al cable de la celda de carga dentro de 2,54 cm (1 pulg.) del prensacables. El cable debe pasar dos veces por la ferrita

El cable debe pasar dos veces por la ferrita.

NOTA: Para la instalación de 4 cables, deje los puentes JP5 y JP6 encendidos, consulte la Figura 2-24 en la página 36.

Clavija	Función
(1	+SIG
(2	–SIG
(3	+SENSE
(4	-SENSE

Tabla 2-3. Asignación de clavijas de JP1



Clavija	Función
(5	+EXC
(6	–EXC

Tabla 2-3. Asignación de clavijas de JP1



NOTA: Para las conexiones de celda de carga de 6 hilos, quite los puentes conectores JP5 y JP6.

El hilo de blindaje se fijará a la abrazadera de puesta a tierra de la placa posterior (alojamiento para panel) o en la parte inferior de la carcasa (universal).

Conexiones de alimentación – Alojamiento para panel 880 2.4.3

A continuación se muestran las conexiones de alimentación para el alojamiento para panel 880. Se utiliza un conector de 3 clavijas para conectar la alimentación de CA (N.º de ref. 152334) o de CC (N.º de ref. 15888) a la placa de fuente de alimentación. Conecte los hilos como se muestra en la Figura 2-17.



Figura 2-17. Punto de conexión de alimentación

Clavija	CA	CC	
(1	N	+	
(2	GND del chasis	GND del chasis	
(3	L	-	

Tabla 2-4. Asignaciones de clavijas de conexión de alimentación



2.4.4 Puesta a tierra del cable de CA en 880 Universal

Se debe realizar una puesta a tierra adecuada de la fuente de alimentación y de la placa posterior del indicador. Salvo el cable de alimentación, todos los cables tendidos por los prensacables deben estar conectados a tierra a través de la carcasa del indicador, incluido el cable de alimentación de CA. Las versiones de CA del 880 Universal se suministran con el cable de alimentación de CA ya instalado y puesto a tierra a la carcasa. El procedimiento a continuación se proporciona como referencia y posibles aplicaciones de reemplazo.



Figura 2-18. Pila de puesta a tierra de CA



Figura 2-19. Conexiones de puesta a tierra

1. Tienda el cable por el prensacables (no incluido), consulte la Figura 2-20.

NOTA: Se requiere un cable de 22-16 AWG (5-10 mm de diámetro).

- 2. Un hilo deberá terminar (puesto a tierra) en un montante cerca del prensacables mediante la pila de puesta a tierra adecuada.
- Tienda los otros dos hilos por la parte posterior del indicador y conéctelos al conector de tres clavijas (N.º de ref. 152334) que se conecta a la placa de la fuente de alimentación como se muestra en la Figura 2-20 y la Tabla 2-4 en la página 30.





Figura 2-20. Conexión del cableado de CA

2.4.5 Puesta a tierra del cable de CC en 880 Universal

Salvo el cable de alimentación, todos los cables tendidos por los prensacables deben estar conectados a tierra a través de la carcasa del indicador, incluido el cable de alimentación de CC. Realice lo siguiente para la puesta a tierra de la alimentación de CC.



Figura 2-21. Tendido del cable de alimentación de CC

- 1. Tienda el cable por el prensacables, consulte la Figura 2-21.
- NOTA: Se requiere un cable de 22-16 AWG (5-10 mm de diámetro).

=/

 Tienda los otros tres hilos por la parte posterior del indicador y conéctelos al conector de tres clavijas (N.º de ref. 15888) que se conecta a la placa de la fuente de alimentación como se muestra en la Figura 2-22 y la Tabla 2-4 en la página 30.



Figura 2-22. Conexión del cableado de alimentación de CC



2.4.6 Comunicaciones seriales — Puerto 1 (COM)

El conector J3, consulte la Figura 2-17 en la página 30, proporciona las conexiones para las comunicaciones seriales RS-232 o RS-485/RS-422 de dos hilos, consulte la Tabla 2-5 para las asignaciones de clavijas.

Clavija	RS-232	RS-485/RS-422	
(1	GND	GND	
(2	RX	В	
(3	TX	A	

Tabla 2-5. Asignaciones de clavija J3 (Puerto 1 de comunicaciones seriales)

NOTA: Para RS-232, los cuatro interruptores de SW3, consulte la Figura 2-23 en la página 35, deben estar en la posición OFF. Para RS-485/RS-422, los cuatro interruptores de SW3 deben estar en la posición ON.

2.4.7 Tarjeta de expansión serial dual opcional

La tarjeta de expansión serial dual (N.º de ref. 197347) proporciona dos puertos seriales adicionales al 880 que se conectan mediante RS-232, RS-485 o RS-422. La Tabla 2-6 muestra las asignaciones de clavijas.

J1	Puerto (x1)	J2	Puerto (x2)
Clavija 1	GND	Clavija 1	GND
Clavija 2	RX/B	Clavija 2	RX/B
Clavija 3	TX/A	Clavija 3	TX/A
Clavija 4	CTS/Z	Clavija 4	CTS/Z
Clavija 5	RTS/Y	Clavija 5	RTS/Y

Tabla 2-6. Asignaciones de clavijas para RS-232/RS-485

Para más información, consulte el apéndice de la tarjeta serial dual opcional, N.º de ref. 200282.

2.4.8 Comunicaciones del dispositivo USB — Puerto 2 (USBCOM)

El puerto de dispositivo USB (conector micro USB J4, Figura 2-17 en la página 30), se ha diseñado para su conexión exclusiva a una computadora. Se muestra como Virtual COM Port y se le asigna la designación "COMx". Las aplicaciones se comunicarán a través del puerto como un puerto de comunicaciones RS-232 convencional.

Es necesario instalar controladores en la computadora antes de utilizar el puerto de dispositivo USB. Con la computadora y el indicador encendidos, conecte un cable USB desde la computadora al conector micro USB (J4) en el indicador 880. La computadora reconocerá que se ha conectado un dispositivo, e intentará instalar los controladores necesarios para su funcionamiento. Descargue los archivos del controlador USB de la siguiente URL: www.ricelake.com/resources/software/usb-driver/.

NOTA: En caso de utilizar Windows 7 o una versión posterior y si la computadora está conectada a Internet, es posible que el sistema operativo pueda instalar los controladores sin ninguna interacción.

Cuando los controladores individuales están instalados, se asigna una designación COM Port nueva para cada puerto físico USB de la computadora al que está conectado el indicador 880.

Por ejemplo, si la computadora cuenta con dos puertos COM RS-232 físicos, posiblemente reciban la designación COM1 y COM2. Al conectar el indicador al puerto USB de la computadora, se le asigna la siguiente designación de puerto disponible, o en este caso, COM3. Al conectarse al mismo puerto físico USB de la computadora, la designación del puerto será nuevamente COM3. En caso de conectarse a otro puerto físico USB de la computadora, se le asigna la siguiente designación disponible, en este caso COM4.

Después de instalar los controladores, utilice el administrador de dispositivos de Windows para determinar la designación del puerto COM que fue asignada al puerto USB. También puede abrir la aplicación que se utiliza con el 880, como Revolution[®], para los puertos disponibles.

La configuración del puerto del dispositivo USB se realiza mediante el submenú USBCOM, bajo PORTS (Puertos), en el modo de configuración.



El puerto se puede configurar como puerto de solicitud para la impresión o instrucciones EDP, o como puerto de transmisión de datos. Otros ajustes incluyen el o los caracteres de terminación, habilitar ecos y respuestas. Configure la demora de final de línea y si el indicador muestra o no un mensaje de "impresión" cuando un formato de impresión envía datos por el puerto.



NOTA: Si una aplicación de computadora posee una conexión de comunicaciones abierta a través del puerto del dispositivo USB y se interrumpe la conexión por el cable físico, se debe realizar un reinicio en caliente o apagar y encender el indicador. Se debe desconectar y reconectar la conexión de la aplicación de la computadora antes de poder reanudar la comunicación con el indicador.

Para el puerto del dispositivo USB no importan las configuraciones del software de la computadora para baudios, bits de datos, bits de paridad y de parada. El puerto se comunica de la misma forma sin importar estos ajustes.

Este puerto no es un puerto anfitrión, y no se ha diseñado para su conexión a otros dispositivos como teclados, unidades de memoria o impresoras.

2.5 Host USB

El 880 puede ser host de un dispositivo USB a través de la conexión USB de Tipo A (J5), consulte la Figura 2-17 en la página 30. Los dispositivos admitidos incluyen teclados y unidades de memoria USB, consulte el Apartado 3.2.11 en la página 61 para la configuración.

Para más información, consulte el Apartado 9.2 en la página 109.

2.6 Comunicaciones Ethernet

El 880 ofrece la comunicación Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX mediante un conector RJ45 estándar (J6), consulte la Figura 2-17 en la página 30. Puede admitir dos conexiones simultáneas, una como un servidor, y la otra como un cliente.

Las aplicaciones de software se pueden comunicar con el indicador 880 a través de una red de Ethernet utilizando el conjunto de instrucciones EDP, consulte el Apartado 6.0 en la página 80, o se pueden transmitir datos de forma continua desde el indicador, o imprimir bajo demanda.

El puerto Ethernet admite tanto DHCP como la configuración manual de ajustes como la IP y la subred. Además, es posible configurar el número de puerto TCP, las DNS primarias y secundarias y la puerta de enlace predefinida utilizando el submenú Ethernet en el menú de configuración puertos. Para más información sobre la configuración del puerto Ethernet, consulte el Apartado 3.2.10 en la página 60.

Se puede realizar la conexión física al puerto Ethernet del indicador 880 de forma directa desde una computadora al 880 (red ad hoc), a través de un router de red o de un conmutador. El puerto admite la detección automática de configuración de cable MDI/MDIX, lo que permite el uso de cables de conexión directa o cruzada.

IMPORTANTE: Si un indicador en la red cuenta con equipo de suministro eléctrico (PSE) con capacidades PoE, el PSE debe ser conforme a IEEE 802.af p 802.2.at. Cualquier PSE que utilice tecnología pasiva (siempre encendida) dañará el puerto Ethernet, ya que no está diseñado para actuar como un dispositivo alimentado por Ethernet PoE.

El conector de Ethernet RJ45 en la tarjeta del 880 alberga dos LED para indicar el estado y la velocidad de la conexión.



Figura 2-23. Conector de Ethernet RJ45 – Alojamiento para panel

El LED amarillo (izquierda) indica el estado de la conexión:

- · Off (apagado) para ningún enlace
- · On (encendido) para un enlace
- Parpadea si hay actividad

LED verde (derecha) está:

(!)

- · Off (apagado) para una conexión 10Base-T
- On (encendido) para una conexión 100Base-TX

IMPORTANTE: El puerto Ethernet no está pensado para su uso en circuitos de redes de telecomunicación que están sujetos a un rayo o a fallas de alimentación. Para más información sobre el uso del puerto Ethernet, consulte el Apartado 9.1 en la página 105.



2.7 Placa de CPU (175109 - Azul)



Figura 2-24. Placa de CPU 880

Puerto	Conector	
J1	Celda de carga	
J2	I/O	
J3	Com. 1	
J4	Dispositivo USB	
J5	Host USB	
J6	Ethernet TCP/IP	
J7	Placa de alimentación	
J8	Cabezal opcional	

Tabla 2-7. Conexiones de placa CPU

El puerto COMM 1 es compatible con comunicaciones RS-232 o RS-485/RS-422 de dos hilos; seleccionables con el interruptor SW3. El puerto se configura utilizando el menú COM bajo Ports, consulte el Apartado 3.0 en la página 45.

2.8 Pista de auditoria

La pista de auditoría del 880 registra el número de veces que se realizan cambios y se guardan para la configuración y la calibración. También se guardan la fecha y la hora del último cambio de la configuración y la calibración. Es posible configurar

el 880 para permitir el acceso a los menús de configuración y calibración utilizando solo el panel frontal



El puente de 3 clavijas (JP4) habilita o deshabilita la función de pista de auditoría. Consulte la Figura 2-1 en la página 19.

- Para utilizar la pista de auditoría y permitir que el uso de

 puente en la posición de encendido
- Para evitar el uso de menupor de configuración y calibración, en lugar de requerir el uso del interruptor de configuración precintable situado dentro de la carcasa, consulte la Figura 3-1 en la página 45, ponga el puente en la posición Off.

Los contadores de pista de auditoria funcionan con cualquier posición del puente de auditoria.


2.9 I/O Digital

Las entradas digitales se pueden configurar para proporcionar varias funciones del indicador, incluyendo la mayoría de las funciones del teclado salvo MENU. Las entradas digitales son baja activa (0 VCC) y alta inactiva (5 VCC). Utilice el menú Digital I/O para configurar las entradas digitales.

Las entradas digitales se utilizan generalmente para controlar relés que accionan otros equipos. Las salidas están más diseñadas para la corriente de drenaje que para la corriente de origen y conmutación. Cada salida es un circuito de colector normalmente abierto, capaz de consumir 20 mA cuando está activa. Las salidas digitales están activas con corriente baja o a 0 VCC, con referencia a la alimentación de 5 VCC.

Utilice el menú Digital I/O para configurar la función de las clavijas de I/O digital a OUTPUT y después utilice el menú Setpoints para configurar las salidas digitales.

La Tabla 2-8 muestra las asignaciones de clavija para el conector J2.

Conector	Clavija	Señal
J2	(1	5 V CC, 500mA
		máx.
	(2	GND
	(3	DIO1
	(4	DIO2
	(5	DIO3
	(6	DIO4

Tabla 2-8. Asignación de clavijas de J2 (I/O digital)

2.10 Precintado legal para el comercio

Ciertas aplicaciones legales para el comercio requieren precintar el indicador para limitar el acceso al interruptor de configuración.

2.10.1 Precintado del alojamiento para panel 880

Hay un juego de precintado opcional (N.º de ref. 153660) disponible para unidades legales para el comercio. El precinto de seguridad no está incluido con el juego de precintado opcional.

N.º de ref.	Componente	CANT.
(158402	Bloqueador de seguridad de la celda de carga	(1
(158207	Tornillo de cabeza cilíndrica 6-32 x 1/4 pulg.	(4

Tabla 2-9. Lista de componentes del juego de precintado opcional

1. Retire el tornillo resaltado en la Figura 2-25.



Figura 2-25. Tornillo de placa inferior

2. Deslice el bloqueador de seguridad de la celda de carga sobre el conector de celda de carga.



Figura 2-26. Asegure el bloqueador de seguridad de la celda de carga

- 3. Reemplace el tornillo retirado por el tornillo de cabeza cilíndrica suministrado en el juego de precintado.
- 4. Instale otro tornillo de cabeza cilíndrica en el orificio del interruptor de configuración.



Figura 2-27. Orificio del interruptor de configuración

5. Reemplace los dos tornillos del soporte de riel DIN por los dos tornillos restantes del juego de precintado.

NOTA: Si es necesario, se proporcionan tornillos de llenado para sellar correctamente la unidad.



Figura 2-28. Ubicaciones de tornillo de soporte de riel DIN



6. Pase el precinto de seguridad por los dos tornillos de cabeza cilíndrica y el bloqueador instalado.



Figura 2-29. Instalación del precinto de seguridad

2.10.2 Precintado del alojamiento universal 880

- 1. Pase el precinto de seguridad por los tornillos de cabeza cilíndrica en la placa posterior, y después por el tornillo de cabeza cilíndrica situado en la parte inferior del indicador.
- 2. Cierre el precinto para asegurarlo.



Figura 2-30. Precintado del alojamiento universal



2.11 Tarjetas opcionales

El conector J8 está reservado para tarjetas opcionales. La Tabla 2-10 enumera las opciones disponibles para el indicador 880. Cada kit incluye instrucciones para instalar y configurar la tarjeta opcional.

N.º de ref. de opción	Opción	N.º de ref. de apéndice
(179156	Tarjeta de salida analógica	(200273
(179157	Tarjeta de relé	(200274
(179158	EtherCat	(200275
(179159	EtherNet/IP	(200276
(179160	ProfiNet	(200277
(179161	Modbus TCP	(200278
(179162	DeviceNet	(200279
(179163	Profibus DP	(200280
(197343	Tarjeta de I/O digital	(200281
(197347	Tarjeta serial	(200282
(221403	Tarjeta de E/S digital de 24 V, panel del 880	(221440
(221404	Tarjeta de E/S digital de 24 V, universal del 88X	(22 1449

Tabla 2-10. Tarjetas opcionales para 880 disponibles

2.12 Reemplazo de la batería

Cuando el voltaje de la batería baja a 2,9 V CC, el visualizador del indicador muestra *low bat* (batería baja). Cambie la batería cuando aparezca esta advertencia para evitar la pérdida de datos en caso de fallas de alimentación. La vida útil de la batería depende del uso. Se recomienda reemplazar la batería cada tres años si permanece apagada durante periodos prolongados.

Utilice la herramienta de configuración Revolution o las instrucciones EDP, consulte el Apartado 6.1 en la página 80, para guardar una copia de la configuración del indicador en una computadora antes de reemplazar la batería. En caso de pérdida de datos, es posible restaurar la configuración del indicador desde una computadora.



ADVERTENCIA: Riesgo de explosión en caso de reemplazar la batería por el tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas siguiendo las regulaciones estatales y locales.



2.13 Repuestos de montaje en panel



Figura 2-31. Ilustración de piezas de montaje en panel



N.º elem.	N.º de ref.	Descripción	Cant.
	(151674	Conjunto de visualizador, alojamiento para panel 880 (incluye los elementos 1-8)	Ref.
(1	(131740	Recubrimiento, interruptor de membrana	(1
(2	(151663	Placa frontal, visualizador	(1
(3	(151667	Junta, placa frontal	(1
(4	(131598	Conjunto de placa, visualizador LED	(1
(5	(14822	Tornillo, para metales 4-40NC x 1/4	(4
(6	(156439	Placa posterior de visualizador con riel DIN	(1
(7	(14621	Tuerca, Kep 6-32NC HEX	(4
(8	(151668	Conjunto de cable, controlador a visualizador	(1
	(177977	Controlador, alojamiento para panel 880 (incluye los ele- mentos 9-18)	Ref.
(9	(14822	Tornillo, para metales 4-40NC x 1/4	(2
(10	(179641	Placa frontal, cubierta de ranura	(1
(11	(69291	Pila de botón de litio, 3 V	(1
(12	(177290	Conjunto de placa posterior	(1
(13	(153856	Tornillo, para metales 6-32NC x1/4	(4
(14	(14822	Tornillo, para metales 4-40NC x 1/4	(4
(15	(175109	Conjunto de placa, CPU 5,5", color azul	(1
(16	(175603	Alimentación, CA, 5,5"	(1
	(175604	Alimentación, CC, 5,5"	
(17	(154762	Conjunto de cables, fuente de alimentación a CPU	(1
(18	(179640	Conjunto de carcasa	(1

Tabla 2-11. Repuestos de montaje en panel

2.13.1 Kits de piezas de montaje en panel

N.º de ref.	Descripción	Cant.
(14621	Tuerca, Kep 6-32NC Hex	(5
(15130	Arandela, seguridad N.º 6 Tipo A	(5
(152334	Conector, terminal de tornillo de 3 pos.	(1
(153873	Conector, terminal de tornillo de 3 pos.	(1
(153883	Conector, terminal de tornillo de 6 pos.	(3
(157074	Núcleo de ferrita, sujeción EMI/RFI	(1
(53075	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(4
(67550	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(1
(94422	Etiqueta, capacidad, 40 x 5,00	(1

Tabla 2-12. Kit de piezas, alimentación de CA (n.º de ref. 152235)

N.º de ref.	Descripción	Cant.
(14621	Tuerca, Kep 6-32NC Hex	(5
(15130	Arandela, seguridad N.º 6 Tipo A	(5
(15888	Bloque de terminales, 3 pos.	(1
(153873	Conector, terminal de tornillo de 3 pos.	(1
(153883	Conector, terminal de tornillo de 6 pos.	(3
(157074	Núcleo de ferrita, sujeción EMI/RFI	(1
(53075	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(4
(67550	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(1
(94422	Etiqueta, capacidad, 40 x 5,00	(1

Tabla 2-13. Kit de piezas, alimentación de CC (n.º de ref. 153647)





2.14 Repuestos de montaje universal

Figura 2-32. Ilustración de piezas de montaje universal

IMPORTANTE: Selle los prensacables de forma adecuada para evitar daños por humedad en el interior de la carcasa. Los conectores de cable se deben instalar en los prensacables sin uso. Las tuercas ciegas de los prensacables en torno a un cable o conector se deben apretar a 2,4 Nm (22 pulg-lb). La tuerca del prensacables que se aprieta contra la carcasa se debe apretar a 3,7 Nm (33 pulg-lb).



N.º elem.	N.º de ref.	Descripción	Cant.
(1	(163986	Recubrimiento, interruptor de membrana	(1
(2	(163752	Carcasa	(1
(3	(151668	Conjunto de cable, controlador a visuali- zador	(1
(4	(131598	Conjunto de placa, visualizador LED	(1
(5	(177361	Montaje de placa	(1
(6	(182290	Separador, L-V 4-40x1/4	(4
(7	(14822	Tornillo, 4-40 X 1/4	(8
(8	(44845	Conjunto de interruptor de configuración	(1
(9	(154762	Conjunto de cable, CPU a fuente de ali- mentación	(1
(10	(175603	Conjunto de placa, alimentación de CA	(1
	(175604	Conjunto de placa, alimentación de CC	
(11	(175109	Conjunto de placa, CPU	(1
(12	(182452	Separador, L-V 4-40x1-3/16	(3
(13	(69291	Batería, iones de litio	(1
(14	(67885	Separador, L-V 4-40x1-1/4	(1
(15	(152334	Conector, CA de terminal de tornillo de 3 pos.	(1
	(15888	Conector, CC de terminal de tornillo de 3 pos.	
(16	(163753	Placa posterior	(1
(17	(88734	Tuerca, M12x1	(1
(18	(88733	Ventilación, respiradero sellado GOR- TEX	(1

N.º elem.	N.º de ref.	Descripción	Cant.
(19	(163768	Junta	(1
(20	(45042	Arandela, sellado unido n.º 6 3/8	(4
(21	(14862	Tornillo, cabeza Phillips 8-32x3/8	(4
(22	(15601	Hilo de tierra	(1
(23	(14626	Tuerca, Kep n.º 8-32 Ext. Contratuerca de diente	(3
(24	(15134	Arandela, bloqueo n.º 8, diente interno	(3
(25	(163751	Soporte de inclinación	(1
(26	(103610	Perilla, negra 1/4-20	(2
(27	(103988	Arandela, nailon 0.515-0.52	(2
(28	(68601	Tuerca, PG-11	(2
(29	(68599	Junta de sellado, PG-11	(2
(30	(68600	Prensacables, PG-11	(2
(31	(15627	Tuerca, PG-9	(2
(32	(30375	Junta de sellado, PG-9	(2
(33	(15626	Prensacables, PG-9	(2
(34	(19538	Tapón para poste, vástago plano, 1/4 x 1	(2
(35	(46381	Arandela, n.º10, sellado unido	(1
(36	(14877	Tornillo, n.º 10-32 X 3/8 cabeza perfo- rada	(1
(37	(165343	Conjunto de cable de alimentación US	(1
	(165402	Conjunto de cable de alimentación EU	

Tabla 2-14	Repuestos de	montaie	universal
	nopuesios de	montajo	universui

Kits de piezas de montaje universal

N.º de ref.	Descripción	Cant.
(14626	Tuerca Kep, 8-32 Hex	(3
(14862	Tornillo, 8-32 x 3/8	(2
(153873	Conector, terminal de tornillo 3 posiciones	(1
(153883	Conector, terminal de tornillo 6 posiciones	(3
(15631	Brida para cable, 3" nailon	(3
(30623	Tornillo, n.º 8-32 x 7/16 cabeza perforada	(2
(42149	Parachoques de goma con arandela	(4
(45042	Arandela, sellado pegado n.º 6	(4
(53075	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(3

Tabla 2-15. Kit de piezas, alimentación de CA (n.º de ref. 164147)

N.º de ref.	Descripción	Cant.
(14626	Tuerca Kep, 8-32 Hex	(3
(14862	Tornillo, 8-32 x 3/8	(2
(153873	Conector, terminal de tornillo 3 posiciones	(1
(153883	Conector, terminal de tornillo 6 posiciones	(3
(15631	Brida para cable, 3" nailon	(3
(15694	Conector, engarce de ojal n º 8	(1
(15888	Bloque terminal, 3 posiciones	(1
(30623	Tornillo, n.º 8-32 x 7/16 cabeza perforada	(2
(42149	Parachoques de goma con arandela	(4
(45042	Arandela, sellado pegado n.º 6	(4
(53075	Abrazadera, blindaje de cable de puesta a tierra	(3

Tabla 2-16. Kit de piezas, alimentación de CC (n.º de ref. 181964)



3.0 Configuración

Es necesario poner el indicador 880 en el modo de configuración para modificar sus ajustes. El interruptor de configuración es accesible a través de un pequeño orificio en la carcasa, consulte la Figura 3-1. El orificio de acceso al interruptor de configuración se encuentra en la placa posterior en el alojamiento para panel, y en la parte inferior de la carcasa en el modelo universal. Inserte una herramienta no conductora por el orificio de acceso para presionar el interruptor de configuración.



IMPORTANTE: Tenga cuidado al insertar una herramienta no conductora por la placa posterior, presione la herramienta a hasta 19 mm (3/4 pulg.) utilizando la placa como guía, hasta accionar el interruptor (se percibirá un suave clic). No ejerza demasiada fuerza, ya que podría dañar el interruptor.



NOTA: Si la pista de auditoria está habilitada, puede acceder al modo de configuración presionando ►►► . Presione o ▷ hasta mostrar Setup (configuración), después presione ♡ para Scale (báscula), consulte el Apartado 2.10 en la página 37.



Figura 3-1. Vista posterior – Acceso al interruptor de configuración

NOTA: El acceso del interruptor de configuración para el soporte universal del 880 se encuentra en la parte inferior de la carcasa, junto a los prensacables.

Cuando el indicador está en modo de configuración, se muestra la palabra **Scale**. El menú SCALE es el primero de los 8 menús de nivel superior que permiten configurar el indicador. El Apartado 3.2 en la página 46 ofrece descripciones detalladas de estos menús.

Cuando se complete la configuración, presione

para volver al modo de pesaje.

3.1 Métodos de configuración

El indicador 880 se puede configurar utilizando las teclas del panel frontal para desplazarse por un conjunto de menús de configuración o emitiendo instrucciones o datos de configuración a cualquier puerto de comunicación de datos. El Apartado 3.2 en la página 46 detalla la configuración utilizando los menús.

Para realizar la configuración mediante un puerto de comunicación de datos, puede utilizar el conjunto de instrucciones EDP, consulte el Apartado 6.0 en la página 80, o la herramienta de configuración Revolution, consulte el Apartado 5.2 en la página 77.



3.2 Menú de configuración del usuario

El indicador 880 se puede configurar mediante un conjunto de menús accesibles utilizando el panel frontal cuando el indicador está en los modos de configuración o de configuración del usuario. La Tabla 3-1 resume las funciones del menú de configuración del usuario.



Figura 3-2. Estructura de menús del 880

	Menú	Funciones del menú de usuario
AUDIT	Pista de auditoria	Muestra la versión de firmware legalmente relevante (LR), el conteo de configuración y el conteo de calibración, consulte la Figura 3-3.
SETUP	Setup	Permite acceder al modo de configuración si el la pista de auditoria está activada, consulte la Figura 3-4 en la página 47.
T&D	Fecha y hora	Permite ver y cambiar la fecha y la hora.
INFO	Información	Permite consultar información de solo lectura del indicador como el ID de MAC de Ethernet.
ACCUM	Acumulador	Permite ver, imprimir o borrar el valor de acumulador actual, si está activado.
SETPTS	Puntos de	Permite configurar valores de punto de ajuste y habilitar/deshabilitar puntos de ajuste. Solo estarán disponibles los puntos de
	ajuste	ajuste configurados, consulte la Figura 3-17 en la página 64
TARE	Tara	Permite ver el valor de tara actual.

Tabla 3-1. Resumen de menús del 880

Los apartados a continuación ofrecen representaciones gráficas de las estructuras de menú del indicador 880. Los ajustes bajo cada parámetro están en disposición horizontal en la estructura de menú real. Para ahorrar el espacio de cada página, las opciones de menú se muestran en columnas verticales. El ajuste predefinido de serie se muestra en negrita en la parte superior de cada columna. Los parámetros en un recuadro de línea discontinua solo aparecen en las circunstancias especiales detalladas bajo cada recuadro.

La mayoría de los árboles de menú están acompañados de una o más tablas que detallan todos los parámetros y valores de parámetro asociados a ese opción de menú.

3.2.1 Menú Audit (Auditoría)





Parámetro	Descripción
LRV	Versión de firmware legalmente relevante
CALIB	Muestra el total de eventos de calibración (solo lectura).
CFG	Muestra el total de eventos de configuración (solo lectura).

Tabla 3-2. Parámetros del menú Audit

3.2.2 Menú Setup (Configuración)



Menú	Descripción
SCALE	Permite configurar y calibrar la báscula, consulte la Figura 3-5 en la página 48 para la estructura del menú Scale.
FEATUR	Permite ajustar atributos del sistema variados. Consulte la Figura 3-9 en la página 53 para la estructura del menú Feature.
PORTS	Permite configurar los puertos de comunicación, consulte la Figura 3-11 en la página 57 para la estructura del menú Ports.
PFORMT	Permite ajustar el formato de impresión del encabezado, peso bruto, neto y formatos de impresión de punto de ajuste. Consulte la Figura 3-16 en la página 63 para la estructura del menú Print Format
SETPTS	Permite configurar los puntos de ajuste y el modo de dosificación, consulte la Figura 3-17 en la página 64 para la estructura del menú Setpoints.
DIGIO	Permite asignar funciones de entrada/salida digital. Consulte la Figura 3-22 en la página 69 para la estructura del menú Digital I/O.
ALGOUT	Permite configurar el módulo de salida analógica. Consulte la Figura 3-23 en la página 71 para la estructura del menú Analog Output.
VERS	Muestra la versión de firmware instalada; opción para restablecer la configuración a los valores predeterminados; consulte la Figura 3-21 en la página 69 para la estructura del menú Version

Tabla 3-3. Parámetros del menú Setup



3.2.3 Menú Scale (Báscula)



Figura 3-5. Estructura del menú Scale

Parámetro	Opciones	Descripción
GRADS	(10000 1–100000	Especifica el número de graduaciones de báscula completas si SPLIT=OFF (para básculas de rango múltiple e intervalo múltiple, SPLIT no está desactivado, pero el valor de GRADS se deriva de la capacidad y las divisiones de visualización especificadas para el rango o intervalo). El valor se debe ingresar en un rango de 1 a 100000 y debe estar en función de los requisitos legales y límites ambientales de resolución del sistema. Utilice la siguiente formula para determinar el valor de GRADS: GRADS = <i>Capacidad/Divisiones de visualización. Las divisiones de visualización se especifican en el menú secundario</i> FORMAT.
SPLIT	OFF 2RNG 3RNG 2INTVL 3INTVL	Especifica si la báscula es de rango completo (APAGADO), de rango múltiple (2RNG, 3RNG) o de intervalo múltiple (2INTVL, 3INTVL); para básculas de rango múltiple y de intervalo múltiple, consulte el submenú que se muestra en laApartado 3.2.4 en la página 50 y las descripciones de los parámetros en laTabla 3-5 en la página 51.
FORMAT	Primary Format	Consulte el Apartado 3.2.4 en la página 50 para las estructuras de menú. Para las básculas estándar, consulte "Si SPLIT = OFF", para básculas de rango/intervalo múltiple, consulte "Si SPLIT = 2RNG, 3RNG, 2INTVL, o 3INTVL".
ZTRBAN	(0 0.0–100	Pone la báscula a cero de forma automática cuando está en el rango especificado, siempre que la entrada esté dentro de ZRANGE y la báscula estable. Especifique la banda de seguimiento cero en ± divisiones de visualiza- ción. El valor legal máximo depende de las regulaciones locales.
ZRANGE	(1,900000 0.0–100	Seleccione el rango en el cual la báscula se puede poner a cero. El valor predefinido de 1.900000 está a ±1,9% del punto de cero calibrado, lo que supone un rango total de 3,8%. El indicador debe estar estable para poner la báscula a cero. El valor legal máximo depende de las regulaciones locales.

Tabla 3-4. Parámetros del menú Scale

48

Parámetro	Opciones	Descripción
MOTBAN	(1 0–100	Banda de movimiento - Ajusta el nivel, en divisiones de visualización, con el que se detecta el movimiento de la báscula. Si no se detecta movimiento durante el periodo definido en el parámetro de estabilidad, se enciende el símbolo de estabilidad. Algunas operaciones, incluyendo impresión, tara y cero, requieren que la báscula esté estable. El valor legal máximo depende de las regulaciones locales. Si el parámetro se ajusta a cero, el anunciador de estabilidad siempre está encendido. Las operaciones que habitualmente requieren estabilidad (cero, tara, impresión) se realizarán sin importar el movimiento de la báscula. Si se selecciona cero, ZTRKBND también se debe ajustar a cero.
OVRLOA	FS+2% FS+1D FS+9D FS	Sobrecarga: determina el punto en el cual el visualizador se pone en blanco y se muestra un mensaje de error de fuera de rango. El valor legal máximo depende de las regulaciones locales.
SSTIME	(10 1–65535	Periodo de estabilidad – Define el periodo durante el cual la báscula no debe estar en movimiento, en intervalos de 0,1 segundos, antes de que se pueda considerar estable.
DSPRAT	(1 1–80	Frecuencia de actualización del visualizador - Especifica la frecuencia de actualización del visualizador, en el número de intervalos de 100 milisegundos entre actualizaciones.
SMPRAT	30HZ 60HZ 120HZ 240HZ 480HZ 960HZ 7.5HZ 15HZ	Tasa de muestreo – Selecciona la velocidad de medición, en muestras por segundo, del conversor analógico a digi- tal. Los valores bajos de velocidad de muestreo proporcionan una mayor inmunidad de la señal frente al ruido. Un ajuste a 120 Hz o superior puede ser demasiado rápido para obtener la estabilidad deseada en algunas aplicacio- nes de pesaje estático.
DFSENS	LIGHT MEDIUM HEAVY	Sensibilidad del filtrado digital - Determina la influencia del ciclo A/D actual en el valor promediado actual. El ajuste LIGHT ofrece una respuesta más rápida por un peso aplicado, afectando de inmediato al valor mostrado. Los ajustes MEDIUM y HEAVY son para aplicaciones donde los tiempos de pesaje son más prolongados, y las variaciones de peso previstas son mayores.
DFTHRH	(0 0–99999	Umbral de corte del filtro digital - Controla la respuesta del filtro y se debe ajustar a un valor superior a las perturba- ciones acústicas en el sistema. El valor está en graduaciones, si se ajusta a cero no habrá filtrado. Consulte el Apartado 10.10 en la página 123.
TAREFN	BOTH NOTARE PBTARE KEYED	Tare Function (Función de tara) – Habilita o deshabilita el tarado tecleado y por pulsador. BOTH – Se habilitan las taras por tecla y por pulsador. NOTARE – No se permite la tara (solo modo bruto). PBTARE – Taras por pulsador habilitados. KEYED – Tara tecleada habilitada.
PWRUPM	GO DELAY	Modo de encendido: GO - En modo GO, el indicador comienza a funcionar tras una breve prueba de encendido del visualizador. DELAY - El indicador realiza una prueba de encendido del visualizador y después inicia un periodo de preparación de 30 segundos. Si no se detecta movimiento durante el periodo de preparación, el indicador estará operativo cuando finalice dicho periodo. Si se detecta movimiento, se reinicia el temporizador de retraso y se repite el periodo de preparación.
ACCUM	OFF ON	Accumulator (Acumulador) – Especifica si el acumulador de la báscula está habilitado o deshabilitado. Si se habi- lita, se produce la acumulación cada vez que se realiza una operación de impresión, mientras que el peso sea superior al umbral de restablecimiento del acumulador, y siempre que el peso vuelva a un valor inferior al umbral entre operaciones de impresión.
THRESH	(0 0–999999	Umbral de restablecimiento del acumulador – Cuando un peso es inferior al valor definido, se reinicia el acumula- dor.
CALIBR	WZERO WVAL WSPAN WLIN REZERO LAST TEMP	Calibración – Consulte la Figura 3-8 en la página 52 para las descripciones y el Apartado 4.0 en la página 72 para los procedimientos de calibración.

Tabla 3-4. Parámetros del menú Scale (Continuación)

3.2.4 Menú Format (Formato)



Figura 3-6. Estructura del menú Format con la división (split) desactivada



Figura 3-7. Estructura del menú Format con Split 2RNG, 3RNG 2INTVL o 3INTVL



Parámetro	Opciones	Descripción
Si SPLIT = OFF		
PRI	DECPNT DSPDIV UNITS	Unidades principales – Estos ajustes determinan la capacidad de la báscula y el punto decimal, la división de visualización y las unidades utilizadas. Las unidades principales encenderán el anunciador lb a menos que las unidades secundarias se ajusten a lb. Consulte la Figura 1-3 en la página 13 para más detalles.
SEC	DECPNT DSPDIV UNITS	Unidades secundarias – Estos ajustes determinan el valor de las unidades secundarias o alternativas, el valor de unidades la posición del punto decimal y el tamaño de la división de visualización. Las unidades secundarias encenderán el anunciador kg a menos que las unidades principales se ajusten a kg. Consulte la Figura 1-3 en la página 13 para más detalles.
Menú secundario	Si SPLIT = OFF	
DECPNT	(888888 (888880 (8,88888 (88,8888 (88,888 (888,888 (888,888 (8888,88 (8888,88	Posición del punto decimal – Define la posición del punto decimal o ceros a la izquierda en el visualizador de uni- dades. Valores predefinidos: Principal – 888888; Secundario – 88888.8
DSPDIV	1D 2D 5D	Divisiones de visualización – Cuando se combina con la posición del punto decimal, especifica el tamaño de divi- sión de visualización mínimo para el peso mostrado. La capacidad de la báscula se determina por división de visualización x graduaciones. Valores predefinidos: Principal – 1D; Secundario – 5D
UNITS	LB KG OZ TN T G NONE	Unidades – Especifica las unidades para el peso mostrado e impreso. LB = libra (enciende el LED lb) – Principal predefinido; KG = kilogramo (enciende el LED kg) – Secundario predefinido; OZ = onzas TN = tonelada corta T = tonelada métrica G = gramo
DEODTI	(000000	Divity del suste designal Define la posición del suste designal o corre e la insuitada en el visuelizadas de uni
DECPT2 DECPT3	(888880 (8,88888 (88,8888 (88,8888 (888,888 (888,888 (8888,88	Posición del punto decimal – Denne la posición del punto decimal o ceros a la izquierda en el visualizador de uni- dades. Valores predefinidos: Principal – 888888; Secundario – 88888.8
DDIV1 DDIV2 DDIV3	1D 2D 5D	Divisiones de visualización – Cuando se combina con la posición del punto decimal, especifica el tamaño de divi- sión de visualización mínima para el peso mostrado. Valores predefinidos: DDIV1 – 1D; DDIV2 y DDIV3 – 5D
MAX1 MAX2 MAX3	1–9999999	Peso máximo para el primer rango o intervalo, valor predefinido 2000. Peso máximo para el segundo rango o intervalo, valor predefinido 5000. Peso máximo para el tercer rango o intervalo, valor predefinido 10000. NOTA: Enciende los anunciadores R1, R2 y R3 bajo el visualizador de peso .
UNITS	LB KG OZ TN T G NONE	Unidades – Especifica las unidades para el peso mostrado e impreso. LB = libra KG = kilogramo OZ = onzas TN = tonelada corta T = tonelada métrica G = gramo

Tabla 3-5. Parámetros del menú Format





Figura 3-8. Estructura del menú Calibration

Parámetro	Opciones	Descripción
WZERO		Presione TARE opported para mostrar los conteos sin procesar A/D anteriores. Vuelva a presionar TARE opported para reali-
		zar una calibración de cero.
WVAL		Presione prueba.
WSPAN		Presione reali-
		zar una calibración de amplitud.
WLIN	POINT 1 – POINT 5 (punto 1 - punto 5)	Presione Presione para mostrar y editar los valores de peso de prueba y calibración para hasta 5 puntos de lineali-
		zación. Realice la calibración lineal solo tras ajustar WZERO y WSPAN.
REZERO		Presione Presione para eliminar un valor de compensación de las calibraciones de cero y amplitud. Utilice
		REZERO solo tras ajustar WZERO y WSPAN. Consulte el Apartado 4.1 en la página 73 para más información sobre el uso de REZERO.
LAST		Presione para recuperar el último cero por pulsador definido para permitir la calibración sin retirar peso de
		la báscula. Consulte el Apartado 4.2 en la página 75.

Tabla 3-6. Parámetros del menú Calibration

Parámetro	Opciones	Descripción
TEMP		Presione para poner temporalmente a cero el peso visualizado de una báscula cargada. Consulte el
		Apartado 4.3 en la página 75.

Tabla 3-6. Parámetros del menú Calibration (Continuación)

3.2.6 Menú Feature (Función)





Parámetro	Opciones	Descripción
REGION	REGULA REGWRD DECFMT TIME DATE	Permite seleccionar ajustes regionales, consulte los menús secundarios de nivel 3.
UID	(000000	Define el ID de la unidad, una cadena de hasta 6 caracteres ASCII, que se puede definir mediante puerto serial o teclado. Esto se utilizará en lugar del token <uid> en un formato de impresión. El valor predefinido es "1". El ID de la unidad también se utiliza como parte del nombre de archivo para el almacenamiento de la configuración y la impresión a unidades de memoria USB.</uid>

Tabla 3-7. Parámetros del menú Feature



Parámetro	Opciones	Descripción
CONSC#	CURVAL RESVAL	Permite la numeración consecutiva para operaciones de impresión (CURVAL es el valor actual, y RESVAL el valor de restablecimiento). El valor del número consecutivo se incrementa tras cada operación de impresión que incluya <cn> en el formato de tíquet. Al reiniciar el número consecutivo, se reinicia al valor RESVAL especificado en el parámetro.</cn>
PASSWD	USER SETUP	Define una contraseña de acceso al menú Setup, o a ciertos menús secundarios en el menú de usuario. Especi- fique un valor distinto de cero para habilitar la contraseña. La contraseña de Setup protege a todo el menú Setup, y cuando se establece, se requiere incluso para acceder al menú Setup utilizando el interruptor de confi- guración. La contraseña de usuario limita el acceso a los menús secundarios Time/Date, Accumulator y Setpoints del menú de usuario. Es posible anular las contraseñas cargando un firmware nuevo o ingresando 999999. Anular las contraseñas borra los ajustes de configuración y calibración. Para conservar los ajustes (p.ej., información de ID), utilice el software Revolution para cargar los datos desde una computadora y después vuelva a descargarlos al 880 tras la anulación de la contraseña.
KEYLCK	ZERO GRSNET UNITS PRINT TARE MENU NUM CLR DOT	Deshabilita las teclas enumeradas. Seleccione <i>Lock</i> para deshabilitar la tecla y <i>Unlock</i> para habilitarla.
LOCALE	OFF ON	Habilita/deshabilita la compensación de gravedad. Ajuste este parámetro a On para habilitar LATUDE y ELE- VAT.
LATUDE	(45 0-90	Presione para mostrar y editar la latitud en grados para el ajuste de gravedad para la calibración (se debe ajustar LOCALE a On).
ELEVAT	(345 -9999–9999	Presione para mostrar y editar la altura en metros para el ajuste de gravedad para la calibración (se debe ajustar LOCALE a On).
IRITE	2X3X 4X	 Especifica el nivel de compatibilidad de los programas iRite NOTA: El controlador de pulsación de teclas iRite ha cambiado en la versión de firmware 4.0. Si utiliza un programa iRite existente que fue escrito para el firmware de versión 2X o 3X, utilice la configuración 2X3X. Si inicia un programa iRite desde cero, utilice la configuración 4X. 2X3X: cuando se presiona una de las teclas del panel frontal principal (unidades, cero, impresión, bruto/neto, tara), el controlador de teclas asociado se activa y el controlador de navegación asociado se activa 4X: cuando se presiona una de las teclas del panel frontal principal (unidades, cero, impresión, bruto/neto, tara), solo se activa el controlador de teclas asociado; la configuración 4X es necesaria cuando se usa un teclado USB y su flecha arriba/abajo/izquierda/derecha y las teclas Intro

Tabla 3-7. Parámetros del menú Feature (Continuación)



3.2.7 Menú Region (Región)



Figura 3-10. Estructura del menú Region



Parámetro	Opciones	Descripción
REGULA	NTEP	Modo de regulación - Especifica el organismo regulador competente en las instalaciones de la báscula.
	CANADA	El valor especificado para REGULA afecta al funcionamiento de las teclas del panel frontal 🗰 👌 y Zero;
	NONE	Los modos OIML, NTEP, y CANADA permiten adquirir una tara con cualquier peso superior a cero. NONE permite adquirir
		Los modos OIML, NTEP, y CANADA solo permiten eliminar una tara si el peso bruto no presenta carga. NONE permite elimi- nar taras con euplouis valor de paso.
		Los modos NTEP y OIML permiten adquirir una tara nueva incluso si ya existe una tara. En modo CANADA, se debe eliminar
		la tara anterior antes de poder adquirir una tara nueva. Los modos NONE, NTEP y CANADA permiten que la báscula se ponga a cero en modo bruto o neto siempre que el peso
		actual esté dentro del ZRANGE especificado; en el modo OIML, la báscula debe estar en modo bruto antes de que pueda ponerse a cero; al
		presionar en modo neto se pondrá a cero la báscula y se borrará la tara, si el peso está dentro del ZRANGE espe-
		cificado; INDUST proporciona un conjunto de parámetros secundarios que permiten configurar las funciones de tara, eliminación e impresión para instalaciones de báscula no legales para el comercio. Consulte el menú secundario a continuación
REGWOR	GROSS	Define el término mostrado al pesar en modo de peso bruto. Seleccionar BRUTTO reemplaza el anunciador Gross con
	BRUTTO	Brutto.
DECFMT	DOT COMMA	Define si los decimales se muestran con un punto (DOT) o una coma (COMMA).
TIME	TFORMT TSEP SET	Permite ajustar la hora actual, el formato de hora y el carácter de espacio.
DATE	DFORMT D SEP SET	Permite ajustar la fecha actual, el formato de fecha y el carácter de espacio de fecha.
Menú secunda	ario INDUST	
SNPSHT	DISPLY SCALE	La captura (SNPSHT, Snap Shot) utiliza el peso o peso de báscula mostrado para determinar los límites, y ofrece un método en el que el modo industrial toma los valores del visualizador.
ZTARE	NO YES	Elimina la tara con Zero
KTARE	NO YES	Permite siempre la tara tecleada.
MTARE	REPLAC REMOVE NOTHIN	Múltiples acciones de tara.
NTARE	NO YES	Permite una tara cero o negativa.
CTARE	NO YES	Permite que la tecla Clear elimine la tara
RTARE	YES NO	Redondea el valor de tara por pulsador a la división de visualización más próxima
PRTMOT	NO YES	Permite la impresión durante el movimiento.
PRTPT	NO YES	Imprime la PT (tara predefinida) para entradas de tara tecleada
OVRBAS	CALIB SCALE	Las bases de sobrecarga utilizan el cero calibrado o el cero de báscula para el cálculo de sobrecarga. CALIB = Cero calibrado SCALE = Cero de báscula

Tabla 3-8. Parámetros del menú Region

Parámetro	Opciones	Descripción
AUDAG	NTEP CANADA NONE OIML	Selecciona la agencia de auditoría que tiene jurisdicción sobre el sitio de la báscula; Los modos OIML, NTEP y CANADA per- miten que se adquiera una tara con cualquier peso mayor que cero; NONE permite que se adquiera cizaña con cualquier valor de peso; Una tara puede eliminarse solo si el peso bruto no tiene carga; NONE permite que se elimine la cizaña con cualquier valor de peso; Los modos NTEP y OIML permiten que se adquiera una nueva tara incluso si ya hay una tara; En el modo OIML, no se permite la impresión si la báscula tiene más de -20 divisiones de visualización; en el modo CANADA, la tara anterior debe borrarse antes de que se pueda adquirir una nueva tara; los modos NONE, NTEP y CANADA permiten que la báscula se ponga a cero en modo bruto o neto siempre que el peso actual esté dentro del ZRANGE especificado; en el modo OIML, la báscula debe estar en modo bruto antes de que pueda ponerse a cero; al presionar CERO en modo neto se borra la tara; el valor especificado para este parámetro afecta a la función de las teclas Tare (Tara) y Zero (Cero) del panel frontal (Apartado 10.5 en la página 114)



Menú Ports (Puertos) 3.2.8 SETUP T & D ••• INFO ••• PORTS PFORMT SETPTS COM USBCOM SERIAL ETHNET USB FLDBUS CHAN 1 CHAN 2 Consulte el Consulte el Consulte el Consulte el Apartado 3.2.9 en la página 58 Apartado 3.2.1 2 en la página 62 Apartado 3.2.11 en la página 61 Apartado 3.2.10 en la página 60

Figura 3-11. Estructura del menú Ports

Parámetro	Opciones	Descripción
СОМ		Puerto de comunicaciones RS-232 y RS-485/422 - Consulte la Figura 3-12 en la página 58.
USBCOM		Puerto de dispositivo USB - Consulte la Figura 3-12 en la página 58.
SERIAL	CHAN 1	Canal 1 de tarjeta serial opcional - Consulte la Figura 3-12 en la página 58.
	CHAN 2	Canal 2 de tarjeta serial opcional - Consulte la Figura 3-12 en la página 58.
ETHNET		Puerto Ethernet TCP/IP - Consulte la Figura 3-13 en la página 60.
USB	MEM	Funciones del dispositivo de memoria host de USB - Consulte la Figura 3-14 en la página 61.
FLDBUS		Puerto de tarjeta opcional de Fieldbus cuando la placa CompactCom está instalada – Consulte la
		Figura 3-15 en la página 62.

Tabla 3-9. Parámetros del menú PORT





Figura 3-12. Estructura de menús COM, USBCOM y SERIAL



Parámetro	Opciones	Descripción
TRIGGE	COMAND	Ajustar la activación de la entrada a instrucción permite el uso de instrucciones EDP y la impresión.
	STRLFT	Transmisión de datos legal para el comercio: Los datos se actualizan a la frecuencia de actualización de visualización configurada. Permite el uso de instrucciones EDP e impresión.
	STRIND	Transmisión de datos industriales de la báscula: Los datos se actualizan a la velocidad de muestreo configurada. Permite el uso de instrucciones EDP y la impresión.
	PROGIN	Entrada programable: para usar con un programa de usuario iRite
	REMOTE	Configura el puerto para que funcione como una entrada de báscula serial. Consulte la estructura de menú sí TRIGGE se ajusta a REMOTE a continuación (no disponible en USBCOM).
Cuando en STRLFT, ST aplicación local/remota.	RIND y REMOTE, si el p Consulte el Apartado 10.	uerto COM está ajustado a TYPE = RS485, el puerto no transmitirá datos y no se podrá utilizar en una 6.3 en la página 116.
BAUD	(9600 (19200 (28800 (38400 (57600 (115200 (1200 (2400 (4800	Velocidad en baudios del puerto (no disponible en USBCOM).
BITS	8NONE 7EVEN 7ODD	Datos de puerto de bits y paridad (no disponible en USBCOM).
STOP B	(1 (2	Bits de parada: selecciona el número de bits de parada transmitidos y el número de bits de parada que se espera que reciba el puerto (no disponible en USBCOM)
TERMIN	CR/LF CR	Terminación - Selecciona el o los caracteres de terminación para los datos enviados desde el puerto.
ECHO	ON OFF	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.
RESPNS	ON OFF	Respuesta – Define si el puerto transmite respuestas a las instrucciones seriales.
EOLDLY	0–255	Retardo de fin de línea: especifica, en intervalos de 0.1 segundos, el retraso entre las líneas de datos transmitidas
TYPE	(232 (422 (485	Tipo: especifica el protocolo para el puerto COM (no disponible en USBCOM)
ADDRES	0–255	Dirección: si TYPE es 485, especifica la dirección RS-485 (no disponible en USBCOM)
DUPLEX	FULL HALF	Dúplex: solo se aplica a las comunicaciones RS-485 o RS-422; el parámetro solo está disponible en los menús CHAN 1 y CHAN 2 si TYPE es 485 o 422; FULL (predeterminado) para la conexión de 4 cables HALF para conexión de 2 cables
PRNMSG	OFF ON	Mensaje de impresión: muestra un mensaje cuando se transmite una impresión en este puerto
SFMT	<2> <p><w7.> <u><m><s> <cr><lf></lf></cr></s></m></u></w7.></p>	Formato de transmisión: especifica el formato de transmisión utilizado para la transmisión de salida de datos de báscula (TRIGGE = STRLFT o STRIND) o especifica la entrada esperada para una báscula serial (TRIGGE =REMOTE); consulte el Apartado 10.7 en la página 117

Tabla 3-10. Parámetros de menús COM, USBCOM y SERIAL



3.2.10 Menú Ethernet



Figura 3-13. Estructura del menú Ethernet

Parámetro	Opciones	Descripción
DHCP	OFF	Habilita (ON) o deshabilita (OFF) el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
IPADRS	(000,000,000,000 Dirección IP válida	Configura la dirección de IP para este dispositivo pero no para la tarjeta Fieldbus.
NETMSK	(000,000,000,000 Máscara de red válida.	Especifica la máscara de subred.
DFTGWY	(000,000,000,000 Dirección IP válida.	Puerta de enlace predefinida.
DNSPRI	(000,000,000,000 Dirección IP válida.	Dirección de IP para el servidor DNS principal.
DNSSEC	(000,000,000,000 Dirección IP válida.	Dirección de IP para el servidor DNS secundario.
SERVER		Consulte el menú de nivel secundario SERVER a continuación.
CLIENT		Consulte el menú de nivel secundario CLIENT a continuación.
MAC	00.00.00.00.00.00	La dirección MAC de este dispositivo, solo lectura.
Nivel secundario SERVER/CLIENT		
RMOTIP	(000,000,000,000 Dirección IP válida.	Dirección IP remota - Dirección IP de la unidad remota a la que se conectará el indicador 880. Solo nivel de cliente

Tabla 3-11. Parámetros del menú Ethernet



Parámetro	Opciones	Descripción
RMOTPT	(1 1-65535	Puerto remoto - Número de puerto TCP de la unidad remota a la que se conectará el 880. Solo nivel de cliente
PORT	(10001 1-65535	El número de puerto TCP del servidor de 880. Solo nivel servidor
TRIGGE	COMAND STRIND STRLFT	Selecciona la operación del puerto. COMAND - Permite el uso de las instrucciones de EDP y la impresión. STRLFT - Transmisión de datos de báscula legal Los datos se transmiten a la frecuencia de actualización de visualización configurada. También admite la impresión e instrucciones EDP. STRIND - Transmisión de datos industriales de la báscula. Los datos se transmiten a la velocidad de mues- treo A/D configurada. También admite la impresión e instrucciones EDP.
TERMIN	CR/LF CR	Terminación. Selecciona el o los caracteres de terminación para los datos enviados desde el puerto.
EOLDLY	(0 0-255	Demora de final de línea de puerto - Especifica, en intervalos de 0,1 segundos, la demora entre las líneas de datos transmitidas.
TIMOUT	(0 0-65535	Límite de tiempo - Límite de tiempo de desconexión por inactividad. Una conexión (sea de cliente o servi- dor) se interrumpe si no hay actividad antes de que expire el límite de tiempo. El tiempo se define en segun- dos. Un valor de límite de tiempo de 0 deshabilita la desconexión por inactividad.
SFMT	<2> <p><w7.><u> <m><s><cr><lf ></lf </cr></s></m></u></w7.></p>	Formato de transmisión - Especifica el formato de transmisión utilizado para la transmisión de salida de datos de báscula (TRIGGE=STRLFT o STRIND). La longitud alfanumérica máxima es de 200 caracteres.
ECHO	OFF ON	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.
RESPNS	ON OFF	Respuesta - Define si el puerto transmite respuestas a las instrucciones seriales. NOTA - Si un dispositivo no previsto (como una impresora), que puede transmitir datos inesperados (como un mensaje con poco papel), está conectado al indicador el parámetro de respuesta debe estar en OFF para evitar que una respuesta del indicador confunda al dispositivo externo.

Tabla 3-11. Parámetros del menú Ethernet (Continuación)

3.2.11 Host USB



Figura 3-14. Estructura del menú USB Host

Parámetro	Opciones	Descripción
MEM	SAVE?	Guarda la configuración en un dispositivo de memoria.
	LOAD	Carga la configuración desde un dispositivo de memoria. CFG ? — Solo carga la configuración. CAL ? — Solo carga la calibración. ALL ? — Carga todos los datos.

Tabla 3-12. Parámetros del menú USB HOST

NOTA: Para más información sobre el uso de las funciones de USB Host, consulte el Apartado 9.2 en la página 109. El teclado se reconoce de forma automática al conectarse.

3.2.12 Menú Fieldbus



Figura 3-15. Parámetros del menú Fieldbus

Parámetro	Opciones	Descripción
FORMAT	AOPEXT OLDSTD AOPSTD	Se utiliza una entrada y salida de 8 BYTE con el firmware 2.18 de tarjeta inteligente. Se utiliza una entrada y salida de 8 BYTE con el firmware 2.02 de tarjeta inteligente.
SWAP	NONE BYTE WORD BOTH	Especifica el intercambio de bytes utilizado para la tarjeta fieldbus. Para tarjetas Device- Net, este parámetro se ajusta de forma predefinida a BYTE. El valor es NONE (Ninguno) para todas las otras tarjetas.
DVCNET	(63 1–64	Dirección de opción DeviceNet
PRFBUS	(126 1–126	Dirección de opción Profibus

Tabla 3-13. Parámetros del menú Fieldbus



3.2.13 Menú Print Format (Formato de impresión)

Consulte el Apartado 7.0 en la página 97 para información sobre el formateo personalizado de transmisión.



Figura 3-16. Estructura del menú Print Format

Parámetro	Opciones	Descripción	
GFMT		Alfanumérico, longitud máx: (1000	
	FMT	Modo de pesaje, sin tara en el sistema; GROSS <g><nl2><td><nl></nl></td></nl2></g>	<nl></nl>
	PORT	El puerto de comunicaciones a donde enviar los datos de impresión. COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF	
NFMT		Alfanumérico, longitud máx: (1000	
	FMT	Modo de pesaje, tara en el sistema; GROSS <g><nl>TARE<sp><t><nl>NET<sp2><n><nl2><td><nl></nl></td></nl2></n></sp2></nl></t></sp></nl></g>	<nl></nl>
	PORT	El puerto de comunicaciones a donde enviar los datos de impresión. COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF	
ACCFMT		Alfanumérico, longitud máx: (1000	
	FMT	Acumulador habilitado y visualizado, u operación de impresión de punto de ajuste con PSHACC =ON; ACCUM <a><nl><da><ti><nl></nl></ti></da></nl>	
	PORT	El puerto de comunicaciones a donde enviar los datos de impresión. COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF	
SPFMT		Alfanumérico, longitud máx: (1000	
	FMT	Operación de impresión de punto de ajuste con PSHPRNT =ON; <scv><sp><spm><nl></nl></spm></sp></scv>	
	PORT	El puerto de comunicaciones a donde enviar los datos de impresión. COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF	
HDRFMT		Se debe insertar en otro formato de impresión. La longitud alfanumérica máxima es de 300 caracteres: COMPANY NAME <nl>STREET ADDRESS<nl>CITY, ST ZIP<nl2></nl2></nl></nl>	

Tabla 3-14. Parámetros del menú Print Format



NOTA: Para todas las opciones de PORT, si el puerto COM está configurado en TYPE = RS485, el puerto no realizará una impresión a demanda, consulte elApartado 10.6.3 en la página 116.



Puertos de impresión disponibles		
СОМ	Puerto RS-232/422 - J3, consulte el Apartado 2.4.6 en la página 33.	
USBCOM	Puerto de dispositivo USB - J4, consulte el Apartado 2.4.8 en la página 33.	
CHAN 1	Canal 1 de tarjeta serial - Consulte el Apartado 2.4.6 en la página 33.	
CHAN 2	Canal 2 de tarjeta serial - Consulte el Apartado 2.4.6 en la página 33.	
ETH-S	Servidor Ethernet - J6, consulte el Apartado 9.1 en la página 105.	
ETH-C	Servidor Ethernet - J6, consulte el Apartado 9.1 en la página 105.	
USBMEM	Imprime el archivo en una unidad de memoria USB, consulte el Apartado 9.2.2 en la página 110.	

Tabla 3-15. Puertos de impresora disponibles























Parámetro	Opciones	Descripción
Menús secundarios de	nivel 2	
SETPT 1- SETPT 20	OFF GROSS NET -GROSS -NET %REL PAUSE DELAY WAITSS COUNTR AUTJOG TIMER CONCUR	Especifica el tipo de punto de ajuste. Los tipos de punto de ajuste GROSS, NET, –GROSS, –NET, %REL se pueden utilizar como puntos de ajuste de dosificación o continuos. Los tipos de punto de ajuste PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTR y AUTJOG solo se pueden utilizar en secuencias de dosificación. Los tipos de punto de ajuste TIMER y CONCUR solo se pueden utilizar como puntos de ajuste conti- nuos. Consulte la Tabla 8-1 en la página 100 para más información sobre los tipos de punto de ajuste. La salida digital asignada al punto de ajuste Concur no debe ser utilizada por ningún otro punto de ajuste Concur, ya que provocaría un conflicto al ajustar el estado de la salida.
BATCHG	OFF AUTO MANUAL	Modo de dosificación – Ajuste a AUTO o MANUAL para permitir la ejecución de una secuencia de dosi- ficación. MANUAL requiere una entrada digital BATSTR o una instrucción serial BATSTART antes de poder ejecutar la secuencia de dosificación. AUTO permite la repetición continua de las secuencias de dosificación tras recibir una única señal de inicio de dosificación. Consulte el Apartado 8.2 en la página 101.
Menús secundarios de	nivel 3	
VALUE	número	Valor del punto de ajuste - Para puntos de ajuste basados en peso: especifica el valor de peso objetivo, 0–999999. Para puntos de ajuste basados en tiempo: especifica, en intervalos de 0,1 segundos, un valor de tiempo en el rango 0–65535. Para puntos de ajuste COUNTR: especifica el número de dosifi- caciones consecutivas que se van a ejecutar, 0–65535.
TRIP	HIGHER LOWER INBAND OUTBAND	Define si el punto de ajuste se satisface cuando el peso es superior o inferior al valor del punto de ajuste, dentro de una banda definida en torno al valor, o fuera de la banda. En una secuencia de dosifi- cación con TRIP=HIGHER, la salida digital asociada estará activa hasta alcanzar o superar el valor del punto de ajuste. Con TRIP=LOWER, la salida estará activa hasta que el peso sea inferior al valor del punto de ajuste.
BNDVAL	(0 0–999999	Para puntos de ajuste con TRIP=INBAND o OUTBAND, especifica un peso igual a la mitad del ancho de la banda. La banda definida en torno al valor del punto de ajuste es VALUE ±BNDVAL.
HYSTER	(0 0–999999	Especifica una banda en torno al valor del punto de ajuste que se debe superar antes de que el punto de ajuste, una vez desactivado, se pueda volver a activar.
PREACT	OFF ON LEARN	Permite el apagado de la salida digital asociada al punto de ajuste antes de satisfacer el punto de ajuste para permitir el material en suspensión. El valor ON ajusta el valor de activación del punto de ajuste arriba o abajo (en función del ajuste del parámetro TRIP) a partir del valor del punto de ajuste uti- lizando un valor fijo especificado en el parámetro PREVAL. El valor LEARN permite ajustar de forma automática el valor de preacción tras cada dosificación. LEARN compara el peso real en estabilidad con el valor de punto de ajuste objetivo, y después multiplica el PREVAL de preacción con el valor PREADJ según la diferencia tras cada dosificación.
PREVAL	(0 0–999999	Define el valor de preacción para puntos de ajuste con PREACT ajustado a ON o LEARN. Depen- diendo del ajuste de TRIP especificado para el punto de ajuste, el valor de accionamiento del punto de ajuste se ajusta hacia arriba o abajo por el valor de PREVAL.
PREADJ	(50,0 0.0–100.0	Factor de ajuste de preacción. Para puntos de ajuste con PREACT ajustado a LEARN, especifica una representación decimal del porcentaje de corrección de error aplicado (50 = 50%, 100 = 100%) cada vez que se realiza un ajuste de PREACT.
PRESTAB	(0 0–65535	Límite de tiempo de estabilización de preacción. Para puntos de ajuste con PREACT ajustado a LEARN especifica el tiempo en intervalos de 0,1 segundos para esperar a la estabilidad antes de ajustar el valor PREACT.
PCOUNT	(1 1–65535	Intervalo de aprendizaje de preacción – Para puntos de ajuste con PREACT ajustado a LEARN, especi- fica el número de dosificaciones tras el cual recalcular el valor de preacción. El valor predefinido es 1, recalcula el valor de preacción tras cada ciclo de dosificación.

Tabla 3-16. Parámetros del menú Setpoint

Parámetro	Opciones	Descripción
RELNUM	(1 1–20	Para puntos de ajuste % REL, especifica el número de puntos de ajuste relativos. El peso objetivo para este punto de ajuste es un porcentaje (especifica en el parámetro VALUE del punto de ajuste %REL) del valor objetivo del punto de ajuste relativo.
BATSEQ	OFF ON	Define si el punto de ajuste se utiliza como un punto de ajuste de dosificación (ON) o continuo (OFF).
CLRACM	OFF ON	Especifique ON para borrar el acumulador cuando se satisfaga el punto de ajuste.
CLRTAR	OFF ON	Especifique ON para borrar la tara cuando se satisfaga el punto de ajuste.
PSHACM	OFF ON ONQUIE	Especifique ON para actualizar el acumulador y realizar una operación de impresión cuando se satis- faga el punto de ajuste (utiliza el formato de impresión de acumulador). Especifique ONQUIE para actualizar el acumulador sin imprimir.
PSHPRT	OFF ON WAITS	Especifique ON para realizar una operación de impresión cuando se satisfaga el punto de ajuste. Espe- cifique WAITSS para esperar a la estabilidad tras satisfacer el punto de ajuste antes de la impresión. Utiliza el formato de impresión de punto de ajuste. Para puntos de ajuste AUTJOG, solo imprimirá tras satisfacer el punto de ajuste anterior. En lugar de imprimir el formato de impresión de punto de ajuste, imprimirá el formato de impresión GROSS o NET (en función del tipo de punto de ajuste anterior).
PSHTAR	OFF ON	Especifique ON para realizar una operación de adquisición de tara tras satisfacer el punto de ajuste. PSHTAR adquiere la tara sin importar el valor especificado para el parámetro REGULA en el menú FEATUR, ni la estabilidad.
ACCESS	ON OFF	Especifica el acceso permitido a los parámetros de punto de ajuste mostrados en el menú de usuario. ON: los valores se pueden mostrar y modificar. OFF: los valores se pueden mostrar pero no modificar.
NAME	6ALPHA	Un nombre de 6 caracteres alfanuméricos para el punto de ajuste.
SLOT	NONE SLOT 0 SLOT 1	Enumera todos los puntos de I/O digitales disponibles. SLOT 0 – DIO integrado ; SLOT 1 – tarjeta opcional (si está instalada). Un punto solo aparecerá si uno o más de sus bits individuales se configuran como salida.
DIGOUT	BIT 1-BITx	Enumera todos los bits de salida digital disponibles para SLOT específica; este parámetro se utiliza para especificar el bit de salida digital asociado con este punto de ajuste; use el menú DIGITAL I/O Apartado 3.2.16 en la página 69 para asignar OUTPUT como la función para el bit asociado con este punto de ajuste; para puntos de ajuste continuos, la salida digital se activa (baja) cuando se cumple la condición; para puntos de ajuste por lotes, la salida digital está activa hasta que se cumpla la condición del punto de ajuste
SENSE	NORMAL INVERT	Especifica si el estado de la salida digital asociada a este punto de ajuste se invierte al satisfacer el punto de ajuste.
BRANCH	(0 0–20	Especifica el número de punto de ajuste con el que se debe ramificar la secuencia de dosificación si no se satisface el punto de ajuste actual tras una evaluación inicial. El valor de cero especial indica no ramificar.
INICIAR	(1 1–20	Define el número de punto de ajuste inicial, pero no específica el número del punto de ajuste TIMER o CONCUR. El punto de ajuste TIMER o CONCUR se inicia cuando comienza el punto de ajuste inicial.
END	(1	Define el número de punto de ajuste final, pero no específica el número del punto de ajuste TIMER o CONCUR El punto de ajuste TIMER o CONCUR se detiene cuando se detiene el punto de ajuste final

Tabla 3-16. Parámetros del menú Setpoint (Continuación)



NOTA: Si dos o más parámetros CLRxxx y PSHxxx están activos, las acciones especificadas por dichos parámetros se realizan en el siguiente orden cuando se satisface el punto de ajuste: 1) Borrar acumulador; 2) Borrar tara; 3) Acumular; 4) Imprimir; 5) Adquirir tara.



3.2.15 Menú Version (Versión)

El menú VERS permite comprobar la versión de firmware instalada en el indicador y devolver la configuración del indicador a los valores de serie.



Figura 3-21. Estructura del menú Version

Parámetro	Opciones	Descripción
SOFTWR	VX.XX.XX	Muestra el número de versión de firmware.
REG	LVR X.XX	Muestra el número de versión de firmware legalmente relevante.
DEFALT	NO YES	Restablece todos los parámetros del indicador a la configuración de serie.

Tabla 3-17. Parámetros del menú Version

3.2.16 Menú Digital I/O (E/S digital)





Parámetro	Opciones	Descripción
Menús secundarios de nivel 2		
SLOT 0	BIT 1 – BIT 4	Selecciona el bit para ajustar la función,

Tabla 3-18. Parámetros del menú Digital I/O



Parámetro	Opciones	Descripción
Menú secundario Slot 0		
BIT 1 BIT 2 BIT 3 BIT 4	OFF PRINT ZERO TARE UNITS CLEAR DSPACC DSPTAR NT/GRS CLRCN BATRUN BATSTR BATSTR BATSTP KBDLOC GROSS NET PRIM SEC CLRTAR CLRACC OUTPUT INPUT PROGIN	Define la función activada por los bits 1–4. PRINT, ZERO, TARE, UNITS, NT/GRS ofrecen las mismas funciones que las 5 teclas del panel frontal. DSPACC muestra el valor actual del acumulador. DSPTAR muestra la tara. CLRCN restablece el número consecutivo al valor especificado en el parámetro RESVAL (menú FEATUR). BATRUN permite iniciar y ejecutar una rutina de dosificación. Si BATRUN está activo (baja), la entrada BATSTR inicia la dosificación. Si BATRUN está inactivo (alta), BATSTR restablece la dosificación. BATSTR inicia o reinicia una rutina de dosificación, dependiendo del estado de la entrada de BATRUN. BATRAS pausa una rutina de dosificación mientras se mantiene activa (baja). BATRST restablece una dosificación al primer punto de ajuste de dosificación. BATSTP detiene una dosificación en el punto actual. KBDLOC bloquea el teclado. GROSS, NET, PRIM y SEC seleccionan la visualización de peso bruto o neto, y los modos de visualización de las unidades principales o secundarias. CLRTAR borra la tara actual. CLRACC borra el acumulador. OUTPUT define un bit como una salida para que lo utilice un punto de ajuste o el programa iRite. INPUT asigna el bit como una entrada digital que se puede leer con la API de iRite GetDigin. PROGIN asigna el bit como una entrada digital utilizada para generar un evento del programa iRite.
SLOT 1 - Tarjeta de relé.	BIT 1 - BIT 4	Selecciona el bit para ajustar la función. Solo están disponibles los ajustes de OFF o OUTPUT.
SLOT 1 - Tarjeta de I/O digital.	BIT 1 - BIT 24	Selecciona el bit para ajustar la función. Los ajustes son iguales que para Slot 0, Bit 1. NOTA: La tarjeta opcional de 8 canales de 24 VCC tiene 8 bits (igual que el bit 1 de la ranura 0).

Tabla 3-18. Parámetros del menú Digital I/O



3.2.17 Menú Analog Output (Salida analógica)

El menú ALGOUT se utiliza solo si la salida analógica opcional está instalada. Si la salida analógica opcional está instalada, configure todas las otras funciones y calibre el indicador tras configurar la salida analógica. Consulte el Apartado 10.11 en la página 124 para los procedimientos de calibración de salida analógica.



NOTA: La calibración mínima se produce a 0,5 V y 1 mA para una salida de 0 - 10 V y 0 - 20 mA, respectivamente.

Para la tarjeta de salida analógica (n.º de ref. 131601), asegúrese de que el interruptor SW2 esté en la posición ON si está instalado en la placa azul de la CPU (n.º de ref. 175109) o en la posición OFF si está instalado en la placa verde de la CPU (n. de ref. 131597). El interruptor SW2 se encuentra en el lado posterior de la placa de salida analógica. Esta información no se aplica a la tarjeta de salida analógica (n.º de ref. 164704).



Figura 3-23. Menu Analog Output (Salida analogic
--

Parámetro	Opciones	Descripción	
Menús secundarios de nivel 2			
SOURCE	SCALE PROGIN	Define el origen del control de salida analógica. SCALE: indica que la salida analógica respetará el modo configurado en función de los datos de báscula. PROGIN: indica que la salida analógica está bajo el control del programa iRite.	
MODE	GROSS NET	Define si la salida sigue el peso bruto o neto.	
OUTPUT	0–10V 0–20MA 4–20MA	Selecciona si la salida analógica suministra voltaje (0 – 10 V), corriente (0 - 20 mA), o corriente (4 - 20 mA).	
ERRACT	FULLSC HOLD ZEROSC	Acción de error. Define la respuesta de la salida analógica en caso de errores del sistema. Los valores posi- bles son: FULLSC: ajusta a valor total (10 V o r 20 mA, en función del ajuste de salida). HOLD: mantiene el valor actual. ZEROSC: ajusta a valor de cero (0 V, 0 mA o 4 mA, en función del ajuste de la salida).	
MIN	(0,000000 número	Define el valor de peso mínimo monitorizado por la salida analógica. Defina un valor en el rango 0 – 999999.	
MIN NEG	OFF ON	Ajuste a ON si el valor MIN es negativo.	
MAX	(10000,00 número	Define el valor de peso máximo monitorizado por la salida analógica. Defina un valor en el rango 0 – 999999.	
MAX NEG	OFF ON	Ajuste a ON si el valor MAX es negativo.	
TWZERO	(000000 número	Calibración de cero. Ajuste la calibración de cero de la salida analógica; consulte el Apartado 10.11 en la página 124. Edite el valor para coincidir con la lectura en el multímetro para realizar la calibración.	
TWSPAN	(000000 número	Calibración de amplitud. Ajuste la calibración de amplitud de la salida analógica; consulte el Apartado 10.11 en la página 124. Edite el valor para coincidir con la lectura en el multímetro para realizar la calibración.	

Tabla 3-19. Parámetros del menú Analog Output



4.0 Calibración

El 880 se puede calibrar mediante el panel frontal, instrucciones EDP o Revolution.

La calibración se compone de los siguientes pasos:

· Calibración de cero

/

- · Ingreso del valor del peso de prueba
- · Calibración de la amplitud
- Linealización de 5 puntos opcional
- · Recalibración de cero opcional para pesos de prueba utilizando ganchos o cadenas
- · Calibración de último cero opcional
- · Calibración de cero temporal opcional

NOTA: El indicador 880 requiere la calibración de los puntos WZERO y WSPAN. Los puntos de linealidad son opcionales;

se deben encontrar entre cero y amplitud, pero no duplicarlos. Durante la calibración, la tecla 🖓 actúa como tecla de confirmación de datos ingresados. También actúa como una tecla de ejecución y acepta el valor tras una calibración correcta.



Figura 4-1. Menú de calibración (CALIBR)


4.1 Calibración con el panel frontal

1. Ponga el indicador en modo de configuración utilizando el interruptor de configuración en la parte posterior de la

unidad. Consulte la Figura 3-1 en la página 45, (o utilice si se ha habilitado la pista de auditoria), y navegue a CALIBR, consulte la Figura 4-1 en la página 72.

- 2. Presione \bigcirc o \bigtriangledown para acceder al parámetro **WZERO**.
- 3. Presione \bigcirc o \bigtriangledown para observar el valor de conteo A/D para cero previamente capturado.
- 4. Retire el peso de la plataforma de la báscula. Si los pesos de prueba requieren el uso de ganchos o cadenas, ponga los ganchos o las cadenas sobre la báscula para la calibración de cero.
- 5. Presione 🙀 para calibrar WZERO.

🖌 NOTA: Si no se requiere la calibración de cero, presione 🏼 🔂 para salir.

6. El indicador muestra *Calibrating, Please Wait* (Calibrando, espere) mientras la calibración esté en curso. Cuando finalice, se muestra *WVAL*.

NOTA: Para ver el recuento A/D cero, repita el Paso 3. En lugar de presionar Intro al ver el valor, presione Menu para salir.

- 7. Con WVAL en el visualizador, presione 🙀 opra mostrar el valor de peso de calibración guardado.
- 8. Edite el valor utilizando el teclado del 880 Plus, consulte el Apartado 1.7.2 en la página 14 o el siguiente método para el montaje en panel.
- Presione \lhd o \triangleright para seleccionar el dígito.
- Presione \bigtriangleup o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
- Presione TARE o cuando el valor sea el correcto
- Presione \lhd o \triangleright para desplazar la ubicación del punto decimal
- 9. Presione (para guardar el valor de **WVAL** y avanzar a WSPAN.
- 10. Con *WSPAN* en el visualizador, presione (o ∨ para observar el valor de conteo A/D para amplitud previamente capturado.
- 11. Coloque pesos de prueba en la báscula iguales a WVAL.
- 12. Presione TARE opara calibrar WSPAN.
- 13. Tras presionar , el indicador muestra *Calibrating, Please Wait* (Calibrando, espere). Cuando finalice, se muestra *WLIN*.

NOTA: Para ver el recuento A/D de amplitud, repita el Paso 9. En lugar de presionar Intro al ver el valor, presione Menu para salir.

14. Cuando se complete la calibración, presione

para volver al modo de pesaje.



4.1.1 Linealización de 5 puntos

La linealización de 5 puntos (utilizando el parámetro WLIN) ofrece una mayor precisión de la báscula al calibrar el indicador con hasta 5 puntos adicionales entre las calibraciones de cero y amplitud.

La linealización es opcional. Si opta por no realizarla, omita el parámetro WLIN. Si se han ingresado anteriormente valores de linealización, estos valores se restablecerán a cero durante la calibración de WZERO. Siga el procedimiento a continuación para realizar la linealización.

NOTA: Los puntos de linealidad deben ser inferiores al punto WSPAN.

- 1. Cuando se muestre *WLIN*, presione (point de linealización (POINT1).
- 2. Presione \bigtriangledown otra vez, se muestra *WGT1*.
- 4. Edite el valor utilizando el teclado del 880 Plus. Consulte el método a continuación para el alojamiento para panel.
 - Presione ⊲ o ⊳ para seleccionar el dígito.
 - Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
 - Presione 🔀 🕑 cuando el valor sea el correcto (el punto decimal se ajustará en el siguiente paso).
 - Presione \lhd o \triangleright para desplazar la ubicación del punto decimal
 - Presione Correcto. El indicador mostrará CAL1
- 5. Coloque pesos de prueba sobre la báscula y presione . El indicador mostrará los conteos A/D previamente capturados para el punto de linealización.
- 6. Vuelva a presionar para calibrar. El indicador muestra **Calibrating, Please Wait** (Calibrando, espere) mientras la calibración esté en curso. Cuando finalice, se muestra *WGT1*.
- 7. Presione △ para *POINT1*, y después presione ⊳ para *POINT2*.
- 8. Repita para los 5 puntos de linealización. Para salir de los parámetros de linealización, presione △ para volver a *WLIN*.

4.1.2 Recalibración de cero

La función rezero se utiliza para eliminar un desplazamiento de calibración cuando se utiliza un dispositivo para colgar pesos de prueba. Si no se utiliza ningún otro medio para sostener los pesos de prueba durante la calibración, retire los pesos de prueba y presione △ para volver al menú CALIBR.

- 1. Cuando se muestre **Rezero**, presione $\left[\begin{array}{c} TARE \\ \leftrightarrow \end{array} \right]$ o \bigtriangledown para acceder a la función de recalibración de cero.
- 2. Si se utiliza equipo durante la calibración, retírelo y también los pesos de prueba de la báscula. El indicador mostrará el conteo A/D del a calibración de cero anterior (*WZERO*).
- 3. Tras haber retirado todos los pesos, presione para recalibrar la báscula a cero. Esta función adquiere un nuevo valor de calibración de ZERO. El indicador muestra *Calibrating, Please Wait* (Calibrando, espere) durante el ajuste de las calibraciones de amplitud y cero. Cuando finalice, se muestra *LAST*.

NOTA: Para obtener más información sobre LAST o TEMP, consulte el Apartado 4.2 en la página 75 o Apartado 4.3 en la página 75.

4. Presione → para volver al modo de pesaje.

4.2 LAST – Calibración de cero sin retirar los pesos de prueba

El último cero (habitualmente básculas de plataforma) sustituye al cero capturado original con el último cero de pulsador antes de una calibración.



NOTA: Para utilizar esta función, se debe haber tomado un botón cero mientras la báscula estaba vacía en el modo de pesaje.

Realice una calibración normal pero utilice WZERO para capturar el punto de cero de una báscula vacía y seleccione Last para utilizar el último cero por pulsador. No es necesario retirar el peso de prueba de la báscula.

4.3 TEMP – Definir un cero temporal para calibrar una báscula con carga

El cero temporal (habitualmente básculas para depósitos) solo es una referencia para la calibración de la amplitud, y permite conservar el cero original tras realizar un ajuste de amplitud.



Realice una calibración normal pero en lugar de utilizar WZERO para capturar el punto de cero de una báscula vacía seleccione Temp. Tras calibrar el cero temporal, ingrese el WVAL de los pesos de prueba añadidos a la báscula (solo los pesos de prueba, no el producto cargado sobre la báscula). A continuación, realice la calibración de la amplitud.

4.4 Ajuste de la calibración final (ajuste de precisión)

La calibración se puede ver afectada por factores ambientales como el viento, la vibración y la carga angular. Por ejemplo, si la báscula está calibrada con 1000 lb, una prueba de esfuerzo puede determinar que a 2000 lb, la calibración presenta un exceso de 3 lb. En este caso, puede ajustar la calibración final cambiando WVAL a 998,5 lb. Este ajuste proporciona una corrección lineal de 1,5 lb por cada 1000 lb.

4.5 Compensación de gravedad

Esta función permite compensar la variación de la fuerza gravitatoria entre un punto y otro. Para calibrar con compensación de gravedad, el parámetro LOCALE en el menú *FEATUR* se debe ajustar a ON, consulte el Apartado 3.2.6 en la página 53, y ajustar los parámetros LATUDE (latitud) y ELEVAT (altura en metros relativa al nivel del mar) antes de calibrar el indicador.

En caso de que el indicador se instale posteriormente en una ubicación distinta, se puede aplicar la compensación de gravedad a un indicador precalibrado ajustando los parámetros LATUDE y ELEVAT.

4.6 Calibración con instrucción EDP

Para calibrar el indicador utilizando instrucciones EDP, el indicador COM, USBCOM o el puerto Ethernet del indicador se deben conectar a un terminal o computadora. Consulte el Apartado 2.6 en la página 35 para las conexiones de cable.



NOTA: El indicador mostrará OK si el valor del parámetro es válido o si la instrucción se ha ejecutado correctamente. Si el indicador devuelve ??, o bien el valor no es válido o no se pudo ejecutar la instrucción.

Realice lo siguiente tras conectar el indicador a un dispositivo de transmisión:

- 1. Ponga el indicador en el modo de configuración y retire todos los pesos de la plataforma de la báscula. Si los pesos de prueba requieren el uso de ganchos o cadenas, ponga los ganchos o las cadenas sobre la báscula para la calibración de cero.
- 2. Ejecute la instrucción SC.WZERO#1 para calibrar cero. El indicador muestra *Calibrating, Please Wait* (Calibrando, espere) mientras la calibración esté en curso.
- 3. Ponga pesos de prueba sobre la báscula y utilice la instrucción SC.WVAL#1 para ingresar el valor del peso de prueba con el siguiente formato:

SC.WVAL#1=nnnnn<CR>

- 4. Ejecute la instrucción SC.WSPAN#1 para calibrar la amplitud. El indicador muestra **Calibrating**, **Please Wait** (Calibrando, espere) mientras la calibración esté en curso.
- 5. Se pueden calibrar hasta 5 puntos de linealización entre los valores de calibración de la amplitud y cero. Utilice las instrucciones a continuación para ajustar y calibrar un único punto de linealización :

SC.WLIN.V1#1=nnnnn<CR>

SC.WLIN.C1#1<CR>



La instrucción SC.WLIN.V1#1 ajusta el valor del peso de prueba (*nnnnn*) para el punto de linealización 1. La instrucción SC.WLIN.C1#1 calibra el punto. Repita utilizando las instrucciones SC.WLIN.Vn#1 y SC.WLIN.Cn#1 (donde 'n' es el número del punto de linealidad) cuánto sea necesario para los puntos de linealización adicionales.

- 6. Para eliminar un valor de compensación, retire todo peso de la báscula, incluyendo los ganchos y las cadenas utilizadas para sostener los pesos de prueba, y después ejecute la instrucción SC.REZERO#1. El indicador muestra *Calibrating, Please Wait* (Calibrando, espere) durante el ajuste de las calibraciones de amplitud y cero.
- 7. Ejecute la instrucción KMENU o KEXIT EDP para volver al modo de pesaje.

4.7 Calibración con Revolution

Para calibrar el indicador utilizando Revolution, el puerto serial del indicador se debe conectar a una computadora que ejecute la herramienta de configuración Revolution. Con el 880 conectado al PC:

- 1. Ponga el indicador en modo de configuración (el visualizador muestra CONFIG).
- 2. En Revolution, seleccione New (Nuevo) en el menú File (Archivo).
- 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Select Indicator (Seleccionar indicador). Seleccione 880 y haga clic en OK.
- 4. En el menú Communications (Comunicaciones), seleccione Connect (Conectar).
- 5. En el panel izquierdo, seleccione Scale (Báscula) y elija el botón Scale (Báscula).
- 6. En el menú Tools (Herramientas) seleccione Calibration Wizard (Asistente de calibración).
- 7. Seleccione Next (Siguiente) para iniciar el Calibration Wizard.
- 8. Seleccione Standard Calibration (Calibración estándar) (cero e intervalo) o Standard (Estándar) con linealización de múltiples puntos y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.
- 9. En el cuadro de texto, ingrese el valor del peso de prueba que se utilizará para la calibración de amplitud.
- 10. Seleccione la casilla si utiliza cadenas o ganchos durante la calibración, y después seleccione Next.
- 11. Retire todo el peso de la báscula y seleccione **Calibrate zero** (Calibrar cero) para comenzar la calibración de cero. Si los pesos de prueba requieren el uso de un equipo de izado, póngalo sobre la báscula para la calibración de cero.
- 12. Tras finalizar la calibración de cero, Calibration Wizard le solicitará colocar los pesos de prueba sobre la báscula. Coloque los pesos de prueba en la báscula y, a continuación, seleccione **Calibrate Span** (Calibrar amplitud).
- 13. Si opta por realizar la calibración lineal, en este punto Calibration Wizard mostrará consultas (1–5). Ingrese el valor de peso para el punto lineal 1, ponga pesos de prueba sobre la báscula y seleccione Measure (Medir). Repita para los puntos de linealización adicionales y seleccione Next.
- 14. Si se selecciona la casilla para el uso de ganchos o cadenas, Calibration Wizard muestra un cuadro de diálogo de recalibración de cero. Retire el dispositivo utilizado para colgar los pesos y seleccione Re-Zero (Recero) para calibrar el desplazamiento de cero.
- 15. Se muestran los ajustes de calibración nuevos y antiguos. Para aceptar los valores nuevos, seleccione **Finish** (Finalizar). Para salir y restablecer los valores antiguos, seleccione **Cancel** (Cancelar).



5.0 Uso de Revolution

La herramienta Revolution ofrece funciones de gestión de base de datos, edición de programa iRite, configuración, calibración, personalización y copia de respaldo de ajustes del indicador 880 utilizando una computadora.

Revolution permite configurar, guardar y restablecer valores de calibración, configuración de báscula, rutinas de dosificación y formateo de impresión de ticket en el 880.

Revolution también permite actualizar el firmware del indicador, consulte el Apartado 5.3 en la página 79 para más detalles sobre la actualización de firmware.

NOTA: Para conocer los requisitos del sistema, visite la página del producto Revolution en <u>www.ricelake.com/revolution</u>

5.1 Conexión al indicador

La comunicación al 880 se puede realizar utilizando cualquiera de los puertos disponibles: mediante una conexión serial al puerto serial (COM) del indicador a través de J3, mediante un puerto en una tarjeta serial dual opcional, mediante una conexión USB y un puerto virtual Comm al dispositivo micro USB (puerto USBCOM) del indicador a través de J4, o mediante una conexión a TCP/IP a través del puerto de Ethernet (J6).

Después de realizar la conexión física a una computadora, seleccione Options (opciones) en el menú Tools (herramientas) y configure los ajustes de comunicación correspondientes al método de comunicación utilizado:

- RS-232 y RS-485 Seleccione el puerto COM al que se conectará. La configuración puede realizarse manualmente para que coincida con la configuración actual del indicador, o seleccione la casilla "Auto Detect Settings" (detectar la configuración automáticamente) para que Revolution detecte la configuración de forma automática.
- USB Seleccione RS-232 como el modo de comunicación. La conexión USB aparece como un puerto COM estándar a Revolution. Tenga en cuenta que el puerto de comunicaciones para la conexión USB solo aparece en la lista de puertos disponibles si el indicador está físicamente conectado y encendido. La configuración de bits para la velocidad en baudios, bits de parada y datos, y paridad no se aplican para una conexión USB y no necesita ajustarse a ningún valor específico.
- TCP/IP Requiere la dirección de IP y el puerto TCP del indicador. Ingrese la dirección IP y del puerto durante la conexión de las comunicaciones.

Para abrir la conexión de comunicación, haga clic en CONNECT (Conectar) en el menú COMMUNICATIONS (Comunicaciones), o el botón CONNECT (Conectar) de la barra de herramientas. Revolution intentará establecer la comunicación con el indicador. También permite verificar el puerto de comunicaciones utilizado en las opciones/ajustes y el administrador de dispositivos com/lpt.

NOTA: Si Revolution no detecta el indicador, compruebe:

Las conexiones físicas y ajustes de comunicaciones en Revolution.

La configuración actual del puerto de comunicaciones en el indicador.

El parámetro de TRIGGE del puerto de comunicaciones del indicador está definido a COMAND.

Si Revolution muestra un error de versión, la versión de firmware del indicador no coincide con el módulo que se utiliza en Revolution. Una conexión puede forzarse, pero es posible que algunos parámetros no se puedan habilitar si no fueron originalmente compatibles en ese módulo.

5.2 Configuración

La herramienta de configuración Revolution es el método recomendado para configurar el indicador 880. Revolution se ejecuta en una computadora para ajustar los parámetros de configuración del indicador. Tras completar la configuración mediante Revolution, los datos de configuración se descargan al indicador.

5.2.1 Archivo de configuración nuevo

- 1. Seleccione **New File** (Archivo nuevo) en la barra de herramientas (también se puede utilizar **New** (Nuevo) en el menú archivo).
- 2. Seleccione el ícono para el indicador con la versión de firmware adecuada para el archivo de configuración que se va a crear.
- 3. Revolution creará un archivo de configuración predefinido. Edite la configuración, cargue la configuración actual del indicador o descargue la configuración predefinida de Revolution al indicador.



5.2.2 Abrir un archivo de configuración existente

- 1. Seleccione **Open File** (Abrir archivo) en la barra de herramientas (también se puede utilizar **Open** (Abrir) en el menú archivo).
- 2. Navegue al archivo *.rev que abrir y haga clic en el botón **OK**.
- 3. Revolution abre el archivo, seleccionando el módulo de indicador correcto con el que utilizarlo. Modifique los ajustes o descargue la configuración al indicador.

5.2.3 Guardar a un archivo de configuración

- 1. Seleccione **Save File** (Guardar archivo) en la barra de herramientas (también se puede utilizar **Save** (Guardar) en el menú archivo).
 - Si el archivo es nuevo, ingrese un nombre cuando se le solicite.
 - Si el archivo ya existe, confirme para sobrescribir el archivo anterior.
 - Seleccione Cancel (Cancelar) para salir del proceso de guardado sin guardar.
 - Seleccione Save As (Guardar cómo) en el menú archivo para guardar con un nombre de archivo distinto.

5.2.4 Descarga al indicador

La función **Send** Configuration to Device (Enviar configuración al dispositivo) en el menú Revolution Communications permite descargar un archivo de configuración de Revolution (con o sin datos de calibración de báscula), tablas de base de datos, un archivo de programa iRite, formatos de tíquet o puntos de ajuste a un indicador conectado en modo Setup (Configuración).

La función **Send Section to Device** (Enviar sección al dispositivo) en el menú Revolution Communications permite descargar solo el objeto mostrado actualmente, como una configuración de báscula.

Debido a que se transfieren menos datos utilizando **Send Section to Device** (Enviar sección al dispositivo), generalmente es más rápido que una descarga de configuración completa, pero existe una mayor posibilidad de que la descarga falle debido a las dependencias de otros objetos. Si la descarga falla, intente realizar una descarga completa utilizando la función **Send Configuration to Device**.

5.2.5 Envío de configuración a Revolution

La función **Get Configuration from Device** (Obtener configuración del dispositivo) en el menú Revolution Communications permite guardar los ajustes de usuario existentes de un indicador conectado en un archivo en el ordenador. Tras guardar, el archivo de configuración ofrece una copia de respaldo que se puede restablecer rápidamente en el indicador si fuera necesario, o se puede editar el archivo en Revolution y volver a descargarlo al indicador.

NOTA: No permite cargar un programa personalizado desde el indicador.



5.3 Actualizar el firmware de CPU del indicador o del módulo de visualizador

El firmware de CPU 880 y/o el módulo de visualizador 880 se pueden actualizar utilizando una computadora con un puerto serial RS232 y con el paquete de software de configuración de indicador Revolution. Es posible actualizar el firmware solo de la CPU, del módulo de visualizador o ambos.



NOTA: Al actualizar el firmware de la CPU, todos los datos de configuración, incluido calibración, serán eliminados. Utilice Revolution para cargar y guardar una copia de la configuración actual antes de continuar. Después de la actualización, utilice Revolution para restablecer la configuración y la calibración. Las actualizaciones de firmware solo pueden realizarse a través del puerto RS-232. Las actualizaciones a través de los puertos USB y Ethernet no son compatibles.

- 1. Descargue el nuevo firmware de CPU y/o módulo de visualizador desde www.ricelake.com/880.
 - Archivo de firmware de CPU 156650-880CPUFirmwareVx-xx-S19
 - Archivo de firmware de módulo de visualizador 156651-880DisplayFirmwareVx-xx-xx.S19
- 2. Conecte el puerto RS-232 (J3) de la placa de CPU, consulte la Figura 2-20 en la página 32, a una computadora.
- Mantenga presionado el interruptor de configuración (situado bajo el conector de Ethernet) mientras aplica alimentación para encender el indicador 880 y ponerlo en modo BOOT (Arranque). El visualizador estará en negro durante unos segundos, y después se encenderá......
- 4. Suelte el interruptor de configuración.
- 5. Ejecute el software Revolution en la computadora.
- 6. Bajo File (Archivo) seleccione New (Nuevo).
- 7. Seleccione el módulo 880 pertinente para la versión actual del firmware.
- 8. Bajo Tools (Herramientas), seleccione *Options/Communications/AutoDetect* (Opciones/Comunicaciones/ Autodetectar).
- 9. Seleccione la casilla de verificación *Auto Detect Settings* (Detectar la configuración automáticamente) y haga clic en OK (Aceptar).
- 10. Bajo Communications (Comunicaciones), seleccione **Connect** (Conectar). Revolution establecerá la comunicación con el indicador 880.

NOTA: Si no se conecta, compruebe las conexiones.

- 11. Una vez conectado, seleccione **Update CPU Firmware** (Actualizar firmware de CPU) o **Update Display Firmware** (Actualizar firmware de visualizador) en el visualizador de información del indicador principal.
- 12. Seleccione el archivo del firmware que se va a actualizar, de CPU o visualizador.

El programa procede a cargar el nuevo firmware. Esto puede tardar varios minutos. Mientras está en curso, preste atención a la ventana de Revolution y no interrumpa la alimentación al indicador. El progreso de la descarga se indica en el visualizador de información del indicador.

Cuando la descarga se haya completado, el programa indica si se ha realizado o no correctamente.



NOTA: Si no finaliza correctamente, apague la alimentación al indicador, vuelva al paso 3 y pruebe todo el procedimiento de nuevo. Si los problemas persisten, póngase en contacto con el Rice Lake Weighing Systems para solicitar asistencia técnica.

Si se carga tanto el firmware de la CPU como del módulo de visualizador, después de que se complete uno, apague la alimentación y comience de nuevo en el Paso 3 antes de cargar el otro.

5.4 Ayuda de Revolution

La barra de herramientas de Revolution ofrece un sistema de ayuda que ofrece asistencia adicional para el uso del software Revolution.

El sistema de ayuda ofrece un índice de temas de ayuda y una función de búsqueda. La función de búsqueda permite buscar con una palabra clave. Cuando se teclea una palabra clave en el cuadro de texto de búsqueda, el sistema de ayuda busca en su índice hasta encontrar el tema más parecido en el sistema de ayuda.



6.0 Instrucciones EDP

El indicador 880 se puede controlar mediante una computadora o terminal utilizando las instrucciones EDP, que pueden simular los presionados de teclas del panel frontal, mostrar y modificar los parámetros de configuración, y realizar funciones de generación de informes.

6.1 El conjunto de instrucciones EDP

El conjunto de instrucciones EDP se divide en 7 grupos: instrucciones de presión de tecla, instrucciones de generación de informes, la instrucción de función especial **RESETCONFIGURATION**, instrucciones de configuración de parámetro, instrucciones de modo de pesaje, instrucciones de condición de error y de control de dosificación.

Cuando el indicador procesa una instrucción EDP, responde con el mensaje **OK**. La respuesta **OK** verifica que la instrucción se ha recibido y ejecutado. Si la instrucción no se reconoce o no se puede ejecutar, el indicador responde con **??**.

Los apartados a continuación muestran las instrucciones y la sintaxis de instrucción para cada uno de estos grupos.

6.1.1 Instrucciones de presión de tecla

Las instrucciones EDP de presión de tecla simulan el presionado de las teclas del panel frontal del indicador. Estas instrucciones se pueden utilizar en los modos de configuración y de pesaje. Varias instrucciones actúan como "seudoteclas", proporcionando funciones que no están representadas por una tecla en el panel frontal.

Por ejemplo, para ingresar una tara de 15 libras utilizando instrucciones EDP:

- 1. Teclee K1 y presione Intro (o RETURN).
- 2. Teclee K5 y presione Intro.
- 3. Teclee KTARE y presione Intro.

Instrucción	Función
KMENU	Presiona .
KZERO	Presiona ZERO .
KUNITS	Presiona UNITS.
KPRINT	Presiona PRINT .
KTARE	Presiona
KGROSSNET	Presiona Ross
KGROSS	Accede al modo de peso bruto (seudotecla).
KNET	Accede al modo neto (seudotecla).
KDISPACCUM	Muestra ACCUM (seudotecla).
KDISPTARE	Muestra la tara (seudotecla).
KCLR	Presiona la tecla Clear (seudotecla).
KCLRCN	Restablece el número consecutivo (seudotecla).
KCLRTAR	Elimina la tara del sistema (seudotecla).
KLEFT	En el modo de menú, desplaza a la izquierda del menú.
KRIGHT	En el modo de menú, desplaza a la derecha del menú.
KUP	En el modo de menú, desplaza hacia arriba del menú.
KDOWN	En el modo de menú, desplaza hacia abajo del menú.
KSAVE	En el modo de menú, guarda la configuración actual (seudotecla).

Tabla 6-1. Instrucciones EDP de presión de tecla



Instrucción	Función
KEXIT	En el modo de menú, guarda la configuración actual y después sale al modo de pesaje (seudotecla).
K0–K9	Presiona los números 0 (cero) a 9 (seudotecla).
KDOT	Presiona el punto decimal (.) (seudotecla).
KENTER	Presiona la tecla Intro (seudotecla).
KLOCK	Bloquea la tecla del panel frontal especificada. Por ejemplo, para blo- quear la tecla Zero ingrese KLOCK=KZERO (seudotecla).
KUNLOCK	Desbloquea la tecla del panel frontal especificada. Por ejemplo, para desbloquear la tecla Print ingrese KUNLOCK=KPRINT (seudotecla).
KDATE	Muestra la fecha (seudotecla).
KTIME	Tiempo de visualización (seudotecla).
KESCAPE	Sale del parámetro seleccionado. Regresa al modo de pesaje si no se ha seleccionado un parámetro (funciones idénticas a la tecla Menu en el modo de menú) (seudotecla).
KPRIM	Pasa a las unidades principales (seudotecla).
KSEC	Pasa a las unidades secundarias (seudotecla).

Tabla 6-1. Instrucciones EDP de presión de tecla (Continuación)

6.1.2 Instrucciones de generación de informes

Instrucciones de generación de informes, consulte la Tabla 6-2 para más información sobre el envío de información específica al puerto EDP. Estas instrucciones se pueden utilizar en los modos de configuración y de pesaje.

Instrucción	Función
AUDITJUMPER	Devuelve el estado del puente de auditoría; una respuesta de OK indica que el puente está en posición de encendido ; una respuesta de "??" indica que el puente está en la posición de apagado
BUILD	Devuelve la fecha y la hora de la compilación de software
DUMPALL	Devuelve una lista de todos los valores de parámetro.
DUMPAUDIT	Devuelve una lista de información de la pista de auditoria.
DUMPCONFIG	Devuelve una lista de todos los valores de parámetro excepto para datos de punto de ajuste.
DUMPETH	Devuelve una lista de todos los valores de parámetros de Ethernet.
DUMPSP	Devuelve una lista de todos los valores de parámetro de punto de ajuste.
HARDWARE	Devuelve un valor que indica la tarjeta opcional instalada en la ranura de opción. Valores posibles: 000=ninguno, 032= tarjeta DIO de 24 canales, 033= tarjeta DIO de 8 canales de 24 voltios, 085= tarjeta de relé, 101= host USB, 153= tarjeta de salida analógica, 170= tarjeta CompactCom, 097= tarjeta de serie dual <i>Ejemplo de respuesta con una tarjeta de relé instalada: HARDWARE=085</i>
VERSION	Devuelve la versión de firmware del 880.
DISPLAYBUILD	Devuelve la fecha y hora de la compilación del software del módulo de visualizador. Se devuelve NONE si no hay ningún visualizador conectado.
DISPLAYVERSION	Devuelve la versión de software del módulo de visualizador. Se devuelve "NONE si no hay ningún visualizador conectado.
Р	Devuelve el peso actualmente mostrado con el identificador de unidades, consulte el Apartado 10.4 en la página 113.
OPTVERSION#1	Devuelve la versión de software de una tarjeta de opción instalada. Devuelve UNSUPPORTED si no es compatible, y NOCARD si no hay ninguna tarjeta opcional instalada.
FBTEST	Devuelve el tipo de módulo Field Bus conectado a la tarjeta opcional de Field Bus, si está instalada. Devuelve NOMODULE si no hay ningún módulo instalado, y NOTFOUND si no hay ninguna tarjeta opcional de Field Bus instalada.

Tabla 6-2. Instrucciones de generación de informes EDP



6.1.3 La instrucción RESETCONFIGURATION

La instrucción RESETCONFIGURATION puede utilizarse en el modo de configuración para restablecer todos los parámetros de configuración a sus valores predefinidos.

Esta instrucción equivale a utilizar la función DEFALT en el modo CONFIG.

NOTA: Ejecutar la instrucción RESETCONFIGURATION elimina todos los ajustes de calibración de celda de carga.

6.1.4 Instrucciones de ajuste de parámetro

Las instrucciones de configuración de parámetros permiten mostrar o cambiar el valor actual de un determinado parámetro de configuración.

Los ajustes actuales de parámetro de configuración se pueden mostrar en el modo de configuración o en el modo de pesaje utilizando la siguiente sintaxis:

instrucción<CR>

La mayoría de los valores de parámetro solo se pueden modificar en el modo de configuración. Los parámetros de punto de ajuste listados en la Tabla 6-16 en la página 88 se pueden modificar en el modo de pesaje normal.

Utilice la siguiente sintaxis de instrucción al cambiar los valores de los parámetros:

instrucción=valor<CR>

Donde *valor* es el nuevo valor que se asigna al parámetro. No inserte espacios antes o después del signo igual (=). Si se ingresa una instrucción incorrecta, la respuesta es **??**.

Por ejemplo, para definir el parámetro de banda de movimiento a 5, teclee lo siguiente:

SC.MOTBAND#1=5D<CR>

Para ver una lista de parámetros con valores seleccionables, solo en el modo de configuración ingrese la instrucción y el signo de igual, seguido por un signo de interrogación:

instrucción=?<CR>

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
SC.ACCUM#1	ACCUM	Acumulador	OFF, ON
SC.DFTHRH#1	DFTHRH	Umbral de corte del filtro digital	0–99999
SC.DSPRATE#1	DSPRAT	Mostrar la frecuencia de actualización (en interva- los de 0,1 seg)	1–80
SC.DFSENS#1	DFSENS	Sensibilidad de corte del filtro digital	LIGHT, MEDIUM, HEAVY (baja, media, alta)
SC.GRADS#1	GRADS	Graduaciones	1–100000
SC.MOTBAND#1	MOTBAN	Banda de movimiento (en divisiones)	0–100
SC.OVRLOAD#1	OVRLOA	Sobrecarga	FS+2%, FS+1D, FS+9D, FS
SC.PWRUPMD#1	PWRUPM	Modo de encendido	GO, DELAY
SC.RANGE1.MAX#1	MAX1	Peso máximo para el primer rango o intervalo	0.0–999999.0
SC.RANGE2.MAX#1	MAX2	Peso máximo para el segundo rango o intervalo	0.0–999999.0
SC.RANGE3.MAX#1	MAX3	Peso máximo para el tercer rango o intervalo	0.0–999999.0
SC.SMPRAT#1	SMPRAT	Velocidad de muestreo	7.5HZ, 15HZ, 30HZ, 60HZ, 120HZ, 240HZ, 480HZ, 960HZ
SC.SPLIT#1	SPLIT	Especifica rango completo, rango múltiple o intervalo múltiple	OFF, 2RNG, 3RNG, 2INTVL, 3INTVL
SC.SSTIME#1	SSTIME	Tiempo de estabilidad (en intervalos de 0,1 seg)	1–65535
SC.TAREFN#1	TAREFN	Función de tara	BOTH, NOTARE, PBTARE, KEYED
SC.THRESH#1	THRESH	Umbral de cero de acumulador	0–999999
SC.ZRANGE#1	ZRANGE	Rango de cero (en porcentaje de capacidad)	0.0–100.0
SC.ZTRKBND#1	ZTRKBN	Banda de seguimiento cero (en divisiones)	0.0–100.0

6.1.5 Menú Scales (Básculas)

Tabla 6-3. Instrucciones EDP de Scales



6.1.6 Menú Format (Formato)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango			
Si SPLIT = OFF						
SC.PRI.DECPNT#1	DECPNT	Ubicación del punto decimal (para unidades principales)	888888, 888880, 8.88888, 88.8888, 888.888, 8888.88, 8888.88, 88888.8			
SC.PRI.DSPDIV#1	DSPDIV	Divisiones de visualización	1D, 2D, 5D			
SC.PRI.UNITS#1	UNITS	Especifica las unidades principales para el peso mostrado e impreso	LB, KG, OZ, TN, T, G, NONE			
SC.SEC.DECPNT#1	DECPNT	Ubicación del punto decimal (para unidades secun- darias)	888888, 888880, 8.88888, 88.8888, 888.888, 8888.88, 8888.88, 88888.8			
SC.SEC.DSPDIV#1	DSPDIV	Divisiones de visualización (para unidades secun- darias)	1D, 2D, 5D			
SC.SEC.UNITS#1	UNITS	Especifica las unidades secundarias para el peso mostrado e impreso	LB, KG, OZ, TN, T, G, NONE			
Si SPLIT = 2RNG, 3RI	NG, 2INTVL	3INTVL				
SC.PRI.DECPNT#1	DECPNT1	Ubicación del punto decimal para el primer rango o intervalo	888888, 888880, 8.88888, 88.8888, 888.888, 8888.88, 8888.88, 88888.8			
SC.SEC.DECPNT#1	DECPNT2	Ubicación del punto decimal para el segundo rango o intervalo	888888, 888880, 8.88888, 88.8888, 888.888, 8888.88, 8888.88, 88888.8			
SC.TER.DECPNT#1	DECPNT3	Ubicación del punto decimal para el tercer rango o intervalo, solo disponible en 3RNG o 3INTVL	888888, 888880, 8.88888, 88.8888, 888.888, 8888.88, 8888.88, 88888.8			
SC.PRI.DSPDIV#1	DDIV1	Tamaño de división 1 de rango/intervalo	1D, 2D, 5D			
SC.SEC.DSPDIV#1	DDIV2	Tamaño de división 2 de rango/intervalo	1D, 2D, 5D			
SC.TER.DSPDIV#1	DDIV3	Tamaño de división 3 de rango/intervalo	1D, 2D, 5D			

Tabla 6-4. Instrucciones EDP de Format

6.1.7 Menú Calibration (Calibración)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
SC.WZERO#1	WZERO	Completar calibración de cero.	
SC.WSPAN#1	WSPAN	Completar calibración de amplitud	
SC.LC.CD#1		Conteo sin procesar con cero.	-2147483646-2147483647
SC.LC.CW#1		Conteo sin procesar con amplitud.	-2147483646-2147483647
SC.LC.CZ#1			-2147483646-2147483647
SC.REZERO#1	REZERO	Completar calibración de cero.	
SC.WLIN.C1#1		Calibra el punto de linealización 1.	
SC.WLIN.C2#1		Calibra el punto de linealización 2.	
SC.WLIN.C3#1		Calibra el punto de linealización 3.	
SC.WLIN.C4#1		Calibra el punto de linealización 4.	
SC.WLIN.C5#1		Calibra el punto de linealización 5.	
SC.WLIN.F1#1	CAL 1	Valor de conteo sin procesar real para el punto de linealización 1.	-2147483646-2147483647
SC.WLIN.F2#1	CAL 2	Valor de conteo sin procesar real para el punto de linealización 2.	-2147483646-2147483647
SC.WLIN.F3#1	CAL 3	Valor de conteo sin procesar real para el punto de linealización 3.	-2147483646-2147483647
SC.WLIN.F4#1	CAL 4	Valor de conteo sin procesar real para el punto de linealización 4.	-2147483646-2147483647
SC.WLIN.F5#1	CAL 5	Valor de conteo sin procesar real para el punto de linealización 5.	-21474836462147483647
SC.WLIN.V1#1	WGT 1	Valor del peso de prueba para el punto de linealización 1.	0.0–999999.0

Tabla 6-5. Instrucciones EDP CALIBR



SC.WLIN.V2#1	WGT 2	Valor del peso de prueba para el punto de linealización 2.	0.0–999999.0
SC.WLIN.V3#1	WGT 3	Valor del peso de prueba para el punto de linealización 3.	0.0–999999.0
SC.WLIN.V4#1	WGT 4	Valor del peso de prueba para el punto de linealización 4.	0.0–9999999.0
SC.WLIN.V5#1	WGT 5	Valor del peso de prueba para el punto de linealización 5.	0.0–999999.0
SC.WVAL#1	WVAL	Valor de la pesa de prueba	0.00001–999999.0

Tabla 6-5. Instrucciones EDP CALIBR



NOTA: Los elementos de menú CAL1 – CAL5 se utilizan para realizar la calibración. No se puede teclear un valor. Las instrucciones EDP SC.WLIN.Fx#1 se pueden utilizar para ver y editar el valor pero no para realizar la calibración. Utilice las instrucciones SC.WLIN.Cx#1 para realizar la calibración.

6.1.8 Menú de puertos COM y SERIAL (Tarjeta opcional)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango	
EDP.BAUD#p	BAUD	Velocidad en baudios del puerto.	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200	
EDP.BITS#p	BITS	Paridad y bits de datos de puerto.	8NONE, 7EVEN, 70DD	
EDP.ECHO#p	ECHO	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.	OFF, ON	
EDP.EOLDLY#p	EOLDLY	Demora de final de línea de puerto en intervalos de 0,1 segundos.	Rango: 0–255	
EDP.TYPE#p	TYPE	Especifica la comunicación RS-232, RS-485 o RS-422.	232, 485, 422	
EDP.ADDRESS#p	ADDRES	Dirección RS-485.	Rango: 0–255	
EDP.PRNMSG#p	PRNMSG	Imprimir mensaje.	OFF, ON	
EDP.RESPONSE#p	RESPNS	Respuesta	OFF, ON	
EDP.SFMT#p	SFMT	Formato de transmisión.	Alfanumérico, longitud máx: (200	
EDP.STOPBITS#p	STOP B	Bits de parada	1, 2	
EDP.TERMIN#p	TERMIN	Carácter(es) de terminación.	CR/LF, CR	
EDP.TRIGGER#p	TRIGGE	Selecciona la operación del puerto.	COMAND, STRLFT, STRIND, REMOTE	
EDP.DUPLEX#p	DUPLEX	Seleccione dúplex completo o semidúplex 422/485 (solo puertos de tarjeta opcional).	HALF, FULL	
NOTA: #p = 1 para COM. 5 para canal de opción serial 1 y 6 para canal de opción serial 2				

Tabla 6-6. PORTS (tarjeta opcional COM y serial) Instrucciones EDP

6.1.9 Menú Ports – Fieldbus (Puertos - Fieldbus)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
FB.DATAFORMAT#1	FORMAT	Formato de datos	OLDSTD, AOPSTD
FB.BYTESWAP#1	SWAP	Especifica el intercambio de bytes para la tarjeta Fieldbus	NONE, BYTE, WORD, BOTH
FB.DEVICENETADDRESS#1	DVCNET	Dirección para la opción de DeviceNet	1–64
FB.PROFIBUSADDRESS#1	PRFBUS	Dirección para la opción de Profibus	1–126

Tabla 6-7. PORTS – Instrucciones EDP Fieldbus



6.1.10 Menú Ports – Ethernet (Puertos - Ethernet)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
ETH.DEFAULTGATEWAY	DFTGWY	Puerta de enlace predefinida.	Dirección IP válida.
ETH.DHCP	DHCP	Protocolo de configuración de host dinámico.	OFF, ON
ETH.DNSPRIMARY	DNSPRI	Dirección de servidor DNS principal.	Dirección IP válida.
ETH.DNSSECONDARY	DNSSEC	Dirección de servidor DNS secundario.	Dirección IP válida.
ETH.IPADDRESS	IPADRS	Dirección IP para el indicador.	Dirección IP válida.
ETH.MACADDRESS	MAC	Dirección MAC (solo lectura).	N/A – solo lectura.
ETH.NETMASK	NETMSK	Máscara de subred.	Dirección IP válida.
ETH.Client.Echo	CLIENT ECHO	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.	OFF, ON
ETH.Client.EOLDLY	CLIENT EOLDLY	Demora de final de línea de puerto, en intervalos de 0,1 segundos.	0–255
ETH.CLIENT.RESPONSE	CLIENT RESPNS	Respuesta – Especifica si el puerto transmite respuestas a las instruc- ciones seriales. El parámetro se debe ajustar a OFF para evitar que una respuesta del indicador confunda a un dispositivo externo (como una impresora).	OFF, ON
ETH.CLIENT.REMOTESERVERIP	CLIENT RMOTIP	Dirección IP remota de la máquina remota a la que el 880 se conectará.	Dirección IP válida.
ETH.CLIENT.REMOTESERVERPORT	CLIENT RMOTPT	Número de puerto remoto de la máquina remota a la que se conectará el 880.	1–65535
ETH.CLIENT.SFMT	CLIENT SFMT	Formato de transmisión – Especifica el formato de transmisión utilizado para la transmisión de salida de datos de báscula (TRIGGE=STRLFT o STRIND).	Alfanumérico, lon- gitud máx: (200
ETH.CLIENT.TERMIN	CLIENT TERMIN	Terminación - Selecciona el o los caracteres de terminación para los datos enviados desde el puerto.	CR/LF, CR
ETH.CLIENT.TIMEOUT	CLIENT TIMOUT	Límite de tiempo de desconexión por inactividad - La conexión se cierra después de un período de tiempo (en segundos) determinado de inacti- vidad. Fijar el valor a 0 deshabilita el parámetro.	0–65535
ETH.CLIENT.TRIGGER	CLIENT TRIGGE	Selecciona la operación del puerto de Ethernet cliente.	COMAND, STRLFT, STRIND
ETH.Server.Echo	SERVER ECHO	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.	OFF, ON
ETH.Server.EOLDLY	SERVER EOLDLY	Demora de final de línea de puerto, en intervalos de 0,1 segundos.	0–255
ETH.SERVER.PORT	SERVER PORT	El puerto que utiliza el 880 para su servidor.	1–65535
ETH.SERVER.RESPONSE	SERVER RESPNS	Respuesta – Especifica si el puerto transmite respuestas a las instruc- ciones seriales. El parámetro se debe ajustar a OFF para evitar que una respuesta del indicador confunda a un dispositivo externo (como una impresora).	OFF, ON
ETH.SERVER.SFMT	SERVER SFMT	Formato de transmisión – Especifica el formato de transmisión utilizado para la transmisión de salida de datos de báscula (TRIGGE=STRLFT o STRIND).	Alfanumérico, longitud máx: (200
ETH.SERVER.TERMIN	SERVER TER- MIN	Terminación - Selecciona el o los caracteres de terminación para los datos enviados desde el puerto.	CR/LF, CR
ETH.SERVER.TIMEOUT	SERVER TIMOUT	Límite de tiempo de desconexión por inactividad - La conexión se cierra después de un período de tiempo (en segundos) determinado de inactividad. Fijar el valor a 0 deshabilita el parámetro.	0–65535
ETH.SERVER.TRIGGER	SERVER TRI- GGE	Selecciona la operación del puerto de Ethernet del servidor.	COMAND, STRLFT, STRIND

Tabla 6-8. PORTS – Instrucciones EDP de Ethernet



6.1.11 Menú Ports – USBCOM (Puertos - USBCOM)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
EDP.ECHO#2	ECHO	Define si los caracteres recibidos por el puerto son reproducidos de vuelta a la unidad emisora.	OFF, ON
EDP.EOLDLY#2	EOLDLY	Demora de final de línea de puerto, en intervalos de 0,1 segundos.	0–255
EDP.PRNMSG#2	PRNMSG	Muestra el mensaje de impresión.	OFF, ON
EDP.RESPONSE#2	RESPNS	Especifica si el puerto transmite respuestas a las instrucciones seriales.	OFF, ON
EDP.SFMT#2	SFMT	Formato de transmisión.	Alfanumérico, longitud máx: (200
EDP.TERMIN#2	TERMIN	Carácter de terminación.	CR/LF, CR
EDP.TRIGGER#2	TRIGGE	Selecciona la operación del puerto.	COMAND, STRLFT, STRIND

Tabla 6-9. Instrucción EDP de menú Ports – USBCOM

6.1.12 Menú Stream Tokens (Tokens de transmisión)

Instrucción	Descripción	Predefi nido	Opciones / Rango
STR.GROSS	Cadena transmitida para el token <m> para el peso bruto.</m>	G	Alfanumérico, longitud máx: (8
STR.INVALID	Cadena transmitida para el token <s> cuando el peso no es válido.</s>	I	Alfanumérico, longitud máx: (2
STR.MOTION	Cadena transmitida para el token <s> cuando la báscula no está en movi- miento.</s>	М	Alfanumérico, longitud máx: (2
STR.NEG	Carácter transmitido para el token <p> cuando el peso es negativo.</p>	-	NONE, SPACE, -
STR.NET	Cadena transmitida para el token <m> para el peso neto.</m>	N	Alfanumérico, longitud máx: (8
STR.OK	Cadena transmitida para el token <s> cuando la báscula es correcta.</s>	""	Alfanumérico, longitud máx: (2
STR.POS	Cadena transmitida para el token <p> cuando el peso es positivo.</p>	SPACE	NONE, SPACE, +
STR.PRI	Cadena transmitida para el token <u> para las unidades principales.</u>	L	Alfanumérico, longitud máx: (8
STR.RANGE	Cadena transmitida para el token <s> cuando el báscula está fuera de rango.</s>	0	Alfanumérico, longitud máx: (2
STR.SEC	Cadena transmitida para el token <u> para las unidades secundarias.</u>	К	Alfanumérico, longitud máx: (8
STR.TARE	Cadena transmitida para el token <m> para el peso de tara.</m>	Т	Alfanumérico, longitud máx: (8
STR.ZERO	Cadena transmitida para el token <s> cuando la báscula está en el centro de cero.</s>	Z	Alfanumérico, longitud máx: (2

Tabla 6-10. Instrucciones EDP de Stream Tokens

6.1.13 Menú Feature (Función)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
CONSNUM	CURVAL	Numeración consecutiva	0–999999
CONSTUP	RESVAL	Valor inicial de número consecutivo	0–999999
DECFMT	DECFMT	Formato decimal	DOT, COMMA
GRAVADJ	LOCALE	Locale - Se debe habilitar para la latitud y la altura	OFF, ON
LAT.LOC	LATUDE	Latitud (se debe ajustar Locale a ON)	0-90
ELEV.LOC	ELEVAT	Altura (se debe ajustar Locale a ON)	-9999–9999
UID	UID	ID de unidad	Alfanumérico, longitud máx: (6
IRITECOMPATIBILITY	IRITE	Especifica el nivel de compatibilidad de los programas iRite	2X3X, 4X
		NOTA: El controlador de pulsación de teclas iRite ha cambiado en la versión de firmware 4.0. Si utiliza un programa iRite existente que fue escrito para el firmware de versión 2X o 3X, utilice la configuración 2X3X. Si inicia un programa iRite desde cero, utilice la configuración 4X.	

Tabla 6-11. Instrucciones EDP de Feature

6.1.14 Menú Regulatory (Regulación)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
REGWORD	REGWRD	Término mostrado al pesar en modo bruto	GROSS, BRUTTO
REGULAT	REGULA	El organismo regulador competente en las instalaciones de la báscula	NONE, OIML, NTEP, CANADA, INDUST
REG.AGENCY	AUDAG	Formato del organismo de pista de auditoría	NONE, OIML, NTEP, CANADA
REG.BASE	OVRBASE	Preferencia de cero para el cálculo de sobrecarga CALIB - Cero calibrado SCALE - Cero por pulsador	CALIB, SCALE
REG.CTARE	CTARE	Tecla CLEAR – Borra la tara/acumulador mientras se observa	NO, YES
REG.RTARE	RTARE	Redondea la tara por pulsador a la división de visualiza- ción más próxima	YES,NO
REG.KTARE	KTARE	Tara tecleada	NO, YES
REG.MTARE	MTARE	Múltiples acciones de tara.	NOTHIN, REPLAC, REMOVE
REG.NTARE	NTARE	Tara cero o negativa	NO, YES
REG.PRTMOT	PRTMOT	Impresión durante el movimiento	NO, YES
REG.PRINTPT	PRTPT	Suma la PT a la impresión de tara tecleada	NO, YES
REG.SNPSHOT	SNPSHT	Seleccione fuente del peso como visualizador o báscula	DISPLAY, SCALE
REG.ZTARE	ZTARE	Elimina la tara con ZERO.	NO, YES

Tabla 6-12. Instrucciones EDP Regulatory

6.1.15 Menú Time and Date (Fecha y hora)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
DATEFMT	DFORMT	Formato de fecha	MMDDY2, DDMMY2, Y2MMDD, Y2DDMM, MMDDY4, DDMMY4, Y4MMDD, Y4DDMM
DATESEP	D SEP	Carácter separador de fecha	SLASH, DASH, SEMI
TIMEFMT	TFORMT	Formato de hora	12HOUR, 24HOUR
TIMESEP	T SEP	Carácter separador de hora	COLON, COMMA

Tabla 6-13. Instrucciones EDP de Time and Date

6.1.16 Menú Passwords (Contraseñas)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
PWD.USER	USER	Permite proteger elementos en el menú de nivel superior	0–999999
PWD.SETUP	SETUP	Permite proteger elementos en el menú de configuración	0–999999

Tabla 6-14. Instrucciones EDP de Password



NOTA: Las instrucciones EDP se pueden usar para establecer las contraseñas pero no va a devolver la actual configuración de la contraseña.



6.1.17 Menú Lock Keypad (Bloqueo de teclado)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
KEYLCK.GROSSNET	GRSNET	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK
KEYLCK.MENU	MENU	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK
KEYLCK.PRINT	PRINT	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK
KEYLCK.TARE	TARE	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK
KEYLCK.UNITS	UNITS	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK
KEYLCK.ZERO	ZERO	Bloquea o desbloquea	LOCK, UNLOCK

Tabla 6-15. Instrucciones EDP de Lock Keypad

6.1.18 Menú Setpoints (Puntos de ajuste)

NOTA: Para instrucciones de punto de ajuste, "n" simboliza el número del punto de ajuste, 1-20.

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
SP.ACCESS#n	ACCESS	Acceso al punto de ajuste en el menú de nivel superior (usuario)	OFF, ON
SP.BANDVAL#n	BNDVAL	Valor de banda.	0–999999
SP.BRANCH#n	BRANCH	Destino de la bifurcación	0.1–20
SP.CLRACCM#n	CLRACM	Borrado del acumulador	OFF, ON
SP.CLRTAR#n	CLRTAR	Borrar tara	OFF, ON
SP.DIGOUT#n	DIGOUT	Muestra todos los bits de salida digital disponibles para el SLOT especificado	NONE, BIT1–BIT4
SP.END#n	END	Número de punto de ajuste final para TIMER y CONCUR	1–20
SP.HYSTER#n	HYSTER	Histéresis.	0–65535 (para los puntos de ajuste COUNTR y DELAY); 0–999999 (para los puntos de ajuste GROSS, NET y %REL)
SP.KIND#n	Selección reali- zada después de arrastrar desde SETPT x	Tipos de punto de ajuste admitidos	OFF, GROSS, NET, -GROSS, -NET, %REL, PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTR, AUT- JOG, TIMER, CONCUR
SP.BATSEQ#n	BATSEQ	Especifica si el punto de ajuste es un paso de dosificación	OFF, ON
SP.NAME#n	NAME	Cadena de nombre de punto de ajuste	Alfanumérico, longitud máx: (6
SP.PCOUNT#n	PCOUNT	Intervalo de aprendizaje de preacción (número de ciclos hasta aprender)	0–65535
SP.PREACT#n	PREACT	Tipo de preacción.	OFF, ON, LEARN
SP.PREADJ#n	PREADJ	Porcentaje de ajuste de preacción.	0–999999
SP.PRESTAB#n	PRESTB	Estabilidad de aprendizaje de preacción.	0–65535
SP.PREVAL#n	PREVAL	Valor de preacción.	0–999999
SP.PSHACCM#n	PSHACM	Acumulado automático.	OFF, ON, ONQUIET
SP.PSHPRINT#n	PSHPRT	Impresión automática.	OFF, ON, WAITSS
SP.PSHTARE#n	PSHTAR	Tara automática.	OFF, ON
SP.RELNUM#n	RELNUM	Número de punto de ajuste relativo.	1–20
SP.SENSE#n	SENSE	Detección de salida digital.	NORMAL, INVERT
SP.DSLOT#n	SLOT	Ranura de salida digital.	NONE, SLOT0, SLOT1
SP.START#n	INICIAR	Número de punto de ajuste inicial para TIMER y CONCUR	1–20

Tabla 6-16. Instrucciones EDP de Setpoints



Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
SP.TRIP#n	TRIP	Especifica si se satisface el punto de ajuste al compararse con el valor	HIGHER, LOWER, INBAND, OUTBAND
SP.VALUE#n	VALUE	Valor del punto de ajuste.	0–65535 (para los puntos de ajuste COUNTR y DELAY) 0–999999 (para los puntos de ajuste GROSS, NET y %REL)
BATCHNG	BATCHG	Modo de dosificación.	OFF, AUTO, MANUAL

Tabla 6-16. Instrucciones EDP de Setpoints (Continuación)

NOTA: Hay parámetros de punto de ajuste distintos disponibles y aceptados según KIND, TRIP y PREACT. Estas restricciones son listadas por el nombre de instrucción de EDP, pero lo mismo se aplica al acceso por menú.



6.1.18.1 Puntos de ajuste de tipo GROSS, NET, -GROSS, -NET y %REL SP.KIND#n=GROSS, NET, -GROSS, -NET, o %REL SP.ACCESS#n SP.BNDVAL#n (solo si TRIP INBAND o OUTBAND) SP.BRANCH#n (si BATSEQ es ON) SP.CLRACCM#n SP.CLRTARE#n SP.DIGOUT#n SP.HYSTER#n (solo si TRIP HIGHER o LOWER) SP.BATSEQ#n SP.NAME#n SP.PCOUNT#n (solo si PREACT es LEARN) SP.PREACT#n (solo si TRIP HIGHER o LOWER) SP.PREADJ#n (solo si PREACT es LEARN) SP.PRESTAB#n (solo si PREACT es LEARN) SP.PREVAL#n (solo si PREACT es ON o LEARN) SP.PSHACM#n SP.PSHPRT#n SP.PSHTAR#n SP.RELNUM#n (solo para puntos de ajuste %REL) SP.SENSE#n SP.SLOT#n SP.TRIP#n SP.VALUE#n 6.1.18.2 Puntos de ajuste de tipo PAUSE SP.KIND#n=PAUSE SP.ACCESS#n SP.DIGOUT#n SP.NAME#n SP.SENSE#n SP.SLOT#n



6.1.18.3 Puntos de ajuste de tipo DELAY

SP.KIND#n=DEMORA y AUTJOG SP.ACCESS#n SP.CLRACCM#n SP.CLRTARE#n SP.DIGOUT#n SP.NAME#n SP.PSHACM#n SP.PSHPRT#n SP.PSHTAR#n SP.SENSE#n SP.SLOT#n SP.VALUE#n 6.1.18.4 Puntos de ajuste de tipo WAITSS SP.KIND#n=WAITSS SP.ACCESS#n SP.CLRACCM#n SP.CLRTARE#n SP.DIGOUT#n SP.NAME#n SP.PSHACCM#n SP.PSHPRINT#n SP.PSHTARE#n SP.SENSE#n SP.SLOT#n 6.1.18.5 Puntos de ajuste de tipo COUNTR SP.KIND#n=COUNTR SP.ACCESS#n SP.BRANCH#n SP.DIGOUT#n SP.NAME#n SP.SENSE#n SP.SLOT#n SP.VALUE#n 6.1.18.6 Puntos de ajuste TIMER y CONCUR SP.KIND#n=TIMER y CONCUR SP.ACCESS#n SP.DIGOUT#n SP.END#n SP.NAME#n SP.SLOT#n SP.START#n SP.SENSE#n SP.VALUE#n

6.1.19 Menú Print Format (Formato de impresión)

Las opciones de menú (salvo HDRFMT) se muestran por el formato y los parámetros secundarios.

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
ACC.FMT	ACCFMT FMT	Acumulador habilitado y mostrado, u operación de impresión de punto de ajuste con PSHACCM=ON	Alfanumérico, longitud máx: (1000
ACC.PORT	ACCFMT PORT	Puerto de impresión de acumulador	COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF
GFMT.FMT	GFMT FMT	Modo de pesaje, sin tara en el sistema	Alfanumérico, longitud máx: (1000
GFMT.PORT	GFMT PORT	Modo de pesaje, sin tara en el sistema, puerto de impresión	COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF
HDRFMT1	HDRFMT	Se debe insertar en otro formato de impresión	Alfanumérico, longitud máx: (300
NFMT.FMT	NFMT FMT	Modo de pesaje, tara en el sistema	Alfanumérico, longitud máx: (1000
NFMT.PORT	NFMT PORT	Modo de pesaje, tara en el sistema, puerto de impre- sión	COM, USBCOM, CHAN1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF
SPFMT.FMT	SPFMT FMT	Operación de impresión de punto de ajuste con PSHPRT=ON.	Alfanumérico, longitud máx: (1000
SPFMT.PORT	SPFMT PORT	Puerto de impresión de punto de ajuste	COM, USBCOM, CHAN 1, CHAN 2, ETH-S, ETH-C, USBMEM, OFF

Tabla 6-17. Instrucciones EDP de Print Format

6.1.20 Menú de configuración de I/O digital

Instrucción	Menú	Descripción
DIO.b#s	BIT x	OFF, PRINT, ZERO, TARE, UNITS, CLEAR, DSPACC, DSPTAR, NT/GRS, CLRCN, BATRUN, BATSTR, BATPAS, BATRST, BATSTP, OUTPUT, KBDLOC, GROSS, NET, PRIM, SEC, CLRTAR, CLRACC, INPUT, PROGIN

Tabla 6-18. Instrucciones EDP de configuración de I/O digital

NOTA: Las entradas y salidas digitales se especifican mediante el número de bits (b = 1-4 para la opción de relé de ranura 0 o ranura 1; o 1-8 para la opción DIO de 8 canales de 24 voltios de ranura 1; o 1-24 para la opción DIO de 24 canales de ranura 1) y el número de ranura (s = 0 o 1).

6.1.21 Menú Analog Out (Salida analógica)

Instrucción	Menú	Descripción	Opciones / Rango
ALG.SOURCE#1	SOURCE	Especifica el origen del control de salida analógica. SCALE: indica que la salida analógica respetará el modo configurado en función de los datos de báscula. PROGIN: indica que la salida analógica está bajo el control del programa iRite.	SCALE, PROGIN
ALG.MODE#1	MODE	Especifica los datos de peso, bruto o neto, monitorizados por la salida analógica.	GROSS, NET
ALG.OUTPUT#1	OUTPUT	Especifica el tipo de salida.	0–10V, 0–20MA, 4–20MA
ALG.ERRACT#1	ERRACT	Acción de error.	FULLSC, HOLD, ZEROSC
ALG.MIN#1	MIN	Valor mínimo monitoreado.	0–999999
ALG.MINNEG#1	MINNEG	Especifique ON si el peso mínimo es un valor negativo.	OFF, ON
ALG.MAX#1	MAX	Valor máximo monitoreado.	0–999999
ALG.MAXNEG#1	MAXNEG	Especifique ON si el peso máximo es un valor negativo.	OFF, ON

Tabla 6-19. Instrucciones EDP ALGOUT



6.1.22 Instrucciones de modo de pesaje

Las instrucciones del modo de pesaje, consulte la Tabla 6-20, transmiten datos a un puerto de comunicaciones de datos a demanda. Las instrucciones de obtención de peso SX, EX, y X solo son válidos en el modo de operación normal. Todas las otras instrucciones son válidas en los modos de configuración y pesaje.

Instrucción	Función
CONSNUM	Define o consulta el número consecutivo.
UID	Define o consulta el ID de unidad.
SD	Establece o consulta la fecha. Ingrese la fecha de seis dígitos utilizando el orden año-mes-día especificado para el parámetro DATEFMT, utilizando solo los dos últimos dígitos del año.
ST	Define o consulta la hora. Ingrese la hora con el formato de 24 horas.
SX#n	Inicia la transmisión del puerto serial. Si el puerto se configura para transmitir por el puerto #1–4 (1=COM, 2=USBCOM, 3=Servidor Ethernet, 4=Cliente Ethernet, 5=Canal 1 de tarjeta serial, 6=Canal 2 de tarjeta serial).
SX	Inicia la transmisión del puerto serial para el puerto que recibe la instrucción, si el puerto está configurado para transmitir.
EX#n	Detiene la transmisión del puerto serial. Si el puerto se configura para transmitir por el puerto #1– 4 (1=COM, 2=USBCOM, 3=Servidor Ethernet, 4=Cliente Ethernet, 5=Canal 1 de tarjeta serial, 6=Canal 2 de tarjeta serial).
EX	Detiene la transmisión del puerto serial para el puerto que recibe la instrucción, si el puerto está configurado para transmitir.
RS	Reinicio del sistema. Es un reinicio suave que se utiliza para reiniciar el indicador sin restablecer la configuración a los valores de serie.
S	Envía un único segmento de transmisión desde la báscula al puerto en el formato definido con el parámetro de formato de transmisión del puerto que recibe la instrucción.
XA#n	Transmite el valor de acumulador en las unidades mostradas para la báscula n.
XA	Transmite el valor de acumulador en las unidades mostradas para la báscula seleccionada.
XAP#n	Transmite el valor de acumulador en las unidades principales para la báscula n.
XAS#n	Transmite el valor de acumulador en las unidades secundarias para la báscula n.
XG#n	Transmite el peso bruto en las unidades mostradas para la báscula n.
XG	Transmite el peso bruto en las unidades mostradas para la báscula seleccionada.
XG2	Transmite el peso bruto en las unidades no mostradas para la báscula seleccionada.
XGP#n	Transmite el peso bruto en las unidades principales para la báscula n.
XGS#n	Transmite el peso bruto en las unidades secundarias para la báscula n.
XN#n	Transmite el peso neto en las unidades mostradas para la báscula n.
XN	Transmite el peso neto en las unidades mostradas para la báscula seleccionada.
XN2	Transmite el peso neto en las unidades no mostradas para la báscula seleccionada.
XNP#n	Transmite el peso neto en las unidades principales para la báscula n.
XNS#n	Transmite el peso neto en las unidades secundarias para la báscula n.
XT#n	Transmite el peso de tara en las unidades mostradas para la báscula n.
XT	Transmite el peso de tara en las unidades mostradas para la báscula seleccionada.
XT2	Transmite el peso de tara en las unidades no mostradas para la báscula seleccionada.
XTP#n	Transmite el peso de tara en las unidades principales para la báscula n.
XTS#n	Transmite el peso de tara en las unidades secundarias para la báscula n.
XE	Devuelve una representación decimal de cualquier condición de error (Tabla 10-3 en la página 113).
XEH	Devuelve una representación hexadecimal de cualquier condición de error (Tabla 10-3 en la página 113).

Tabla 6-20. Instrucciones EDP de modo de pesaje



NOTA: El 880 solo admite una báscula.

6.1.23 Menú de control de I/O digital

Instrucción	Función
DON.b#s	Ajusta la salida digital encendida (activa) en el bit b, ranura s.
DOFF.b#s	Ajusta la salida digital apagada (inactiva) en el bit b, ranura s.
DIN.#s	Se devuelve un valor que es la suma de todos los bits activos, independientemente de cómo estén configura- dos, para la ranura especificada.

Tabla 6-21.	Instrucciones	EDP de	control d	e I/O digital

NOTA: Las entradas y salidas digitales se especifican mediante el número de bits (b = 1-4 para la opción de relé de ranura 0 o ranura 1; o 1-8 para la opción DIO de 8 canales de 24 voltios de ranura 1; o 1-24 para la opción DIO de 24 canales de ranura 1) y el número de ranura (s = 0 o 1).

Las instrucciones DON/DOFF solo controlan el estado de una ranura/bit que se define como una OUTPUT (Salida) en el menú de configuración.

6.1.24 Instrucciones de control de dosificación

Instrucción	Función
BATSTART	Inicio de dosificación - Si la entrada digital BATRUN está activa (baja) o no asignada, la instrucción BATSTART puede usarse para iniciar el programa de dosificación. Si BATRUN está inactivo (alta), la instrucción BATSART reinicia el programa de dosificación al primer paso de dosificación.
BATSTOP	Parada de dosificación - Detiene el programa de dosificación en el paso de dosificación actual y desactiva todas las salidas digitales asociadas.
BATPAUSE	Pausa de dosificación - Detiene el programa de dosificación en el paso actual. Todas las salidas digitales activadas en el paso actual (salvo por las ajustadas por puntos de ajuste CONCUR) se desactivan. La entrada digital BATSTR o la instrucción serial BATSTART puede utilizarse para reiniciar el programa de dosificación en el paso actual.
BATRESET	Reinicio de dosificación - Detiene el programa y reinicia el programa de dosificación al primer paso de la dosificación. Utilice la instrucción BATRESET tras modificar la configuración de la dosificación.
BATSTATUS	Estado de la dosificación - Devuelve XYYY, donde X es S (si la dosificación está detenida), P (si la dosificación está pau- sada), R (si la dosificación está en curso). YYY es el número de punto de ajuste donde la dosificación funciona actualmente (1-20).

Tabla 6-22. Instrucciones de control de dosificación

6.1.25 Instrucciones de base de datos

Los instrucciones que aparecen en la Tabla 6-23 permiten crear y mantener bases de datos en el 880. Salvo en el caso de la instrucción DB.DELALL, todas las instrucciones de base de datos requieren una extensión para identificar el número de bases de datos.

Instrucción	Descripción
DB.ALIAS.n#x	Obtiene o define el nombre de la base de datos.
DB.CLEAR.n#x	Borra el contenido de la base de datos.
DB.DATA.n#x	Obtiene o define el contenido de la base de datos.
DB.SCHEMA.n#x	Obtiene o define la estructura de la base de datos.
db.delall	Elimina todas las bases de datos y el contenido de la base de datos.
 n representa el n 	úmero de bases de datos, x es 0
Cada instrucción	debe terminar con un carácter de retorno de carro (<cr>, ASCII 13)</cr>
El 880 solo admit	e bases de datos integradas - ranura 0
La base de datos de datos 2 - 9 est	integrada número 1 está reservada para el uso futuro con el 880; los números de base tán disponibles.

Tabla 6-23. Instrucciones de base de datos

db.alias

La instrucción DB.ALIAS permite obtener o definir los alias utilizados por los programas iRite para hacer referencia a la base de datos especificada.



Cada alias de base de datos debe ser único entre todas las bases de datos y cumplir con las siguientes reglas: 8 caracteres como máximo, debe comenzar con un carácter alfanumérico o guion bajo y solo puede contener los caracteres A–Z, a–z, 0–9, o un guion bajo (_).

La siguiente instrucción asigna un alias de TRUCKS 2 a la segunda base de datos en la memoria integrada: DB.ALIAS.2#0=TRUCKS 2<CR>

Enviar la instrucción DB.ALIAS sola sin datos asignados devuelve el alias de la base de datos actual.

db.clear

Para borrar el contenido de una base de datos, ejecute la siguiente instrucción:

DB.CLEAR.n#x<CR>

Donde:

n es el número de base de datos dentro de la memoria

x es el número de ranura 0

El 880 responde con OK<CR> si la instrucción es correcta, ??<CR> si es incorrecta.

db.data

La instrucción DB.DATA permite enviar datos o recuperar datos del 880.

Los datos se pueden enviar al indicador con la siguiente instrucción:

DB.DATA.n#x = datos{ | }<CR>

Donde:

n es el número de base de datos dentro de la memoria

x es el número de ranura 0

data representa una sola celda de una fila de datos

{ | } es un carácter ASCII (decimal 124), utilizado para delimitar los datos de la celda. Si los datos que se envían no son la última celda de la fila, anexar el carácter de barra vertical a los datos para indicar que están llegando más datos para esa fila determinada. Si los datos que se envían es la última celda de la fila, no anexe el carácter de barra vertical.

Si se acepta la instrucción, el 880 responde con OK<CR>; en caso contrario, responde con ??<CR>.

Las siguientes instrucciones colocan los datos que se muestran en Tabla 6-24 dentro de la segunda base de datos en la memoria integrada:

DB.DATA.2#0=esto|<CR> DB.DATA.2#0=es|<CR> DB.DATA.2#0=una|<CR> DB.DATA.2#0=prueba<CR> DB.DATA.2#0=aaa|<CR> DB.DATA.2#0=aaa|<CR> DB.DATA.2#0=bbb|<CR> DB.DATA.2#0=ccc|<CR> DB.DATA.2#0=ddd<CR>

	Celda			
Registrar	(1	(2	(3	(4
Primero	esto	es	а	test
Segundo	aaa	bbb	CCC	ddd

Tabla 6-24. Ejemplo de contenido de base de datos

Ejecutar la instrucción DB.DATA sola, sin asignar datos, devuelve el contenido de la base de datos:

DB.DATA.n#x<CR>

El 880 responde con todo el contenido de la base de datos. Los datos devueltos están delimitados por celdas con carácter de barra vertical (decimal 124) y delimitados por filas con retornos de carro (decimal 13).

Por ejemplo, la siguiente instrucción puede utilizarse para devolver el contenido de 2 bases de datos en la memoria integrada: DB.DATA.2#0<CR>



Si el contenido de la base de datos son los registros mostrados en la Tabla 6-24, el indicador responde con los siguientes datos, utilizando caracteres de barra vertical y retornos de carro para delimitar las celdas y filas de la base de datos, respectivamente:

estales|una|prueba<CR>aaa|bbb|ccc|ddd<CR>

Determina el número de registros actualmente en la base de datos tanto antes como después de enviar la instrucción DB.DATA para comprobar que se recibe el número correcto de registros. El número de registros se puede determinar con la instrucción DB.SCHEMA.



NOTA: Los 62K de la memoria integrada (ranura 0) se pueden asignar a hasta 8 bases de datos. El tamaño de una sola base de datos puede limitar el tamaño y número de las otras bases de datos. No hay una notificación de final de base de datos al terminar la transmisión de la instrucción DB.DATA. Utilice un límite de tiempo de recepción para determinar la finalización de la instrucción. El valor de tiempo de inactividad variará en función de la capacidad en baudios.

db.schema

La instrucción DB.SCHEMA permite obtener o definir la estructura de una base de datos.

DB.SCHEMA.n#x<CR>

El 880 responde a la instrucción devolviendo lo siguiente:

<Max Records>,<Current Record Count>,

<Column Name>,<Data Type>,<Data Size>,...<CR>

Los elementos <*Column Name*>, <*Data Type*>, y <*Data Size*> se repiten para cada columna en la base de datos.

El elemento <*Column Name*> sigue las reglas de los nombres alias: 8 caracteres como máximo; deben comenzar con un carácter alfabético o un carácter de subrayado; solo pueden contener los caracteres A-Z, a-z, 0-9, o un carácter de subrayado (_).

El elemento < Data Type> está representado por un campo numérico:

Valor	Тіро
(1	Byte
(2	Corto (número entero de 16 bits)
(3	Largo (entero de 32 bits)
(4	Sencillo (punto flotante de 32 bits)
(5	Doble (punto flotante 64 bits)
(6	Cadena fija
(7	Cadena variable
(8	Fecha y hora

Tabla 6-25. Códigos de campo de tipo de datos

El valor de *<Data Size>* debe coincidir con el tipo de datos. Una gama de valores de tamaño de datos solo está permitida para los tipos de datos de cadena. El número máximo de caracteres permitidos para el campo de cadena se enumeran a continuación.

Tamaño	Valor
Byte	(1
Corto	(2
Largo	(4
Simple	(4
Doble	(8
Cadena fija	1–255
Cadena variable	1–255
Fecha y hora	(8

Tabla 6-26. Códigos de campo de tamaño de datos

La instrucción DB.SCHEMA también permite modificar el esquema, pero solo cuando el indicador está en el modo de configuración y solo si la base de datos no contiene ningún dato.



7.0 Formateo de impresión

El indicador 880 ofrece 5 formatos de impresión. Los formatos GFMT y NFMT se imprimen en función del modo actual de operación cuando se presiona la tecla Print, consulte la Tabla 7-2 en la página 98. HDRFMT se puede insertar en cualquier otro formato de impresión utilizando el token de formateo <H1>. SPFMT se imprime cuando se satisface un punto de ajuste si PSHPRT se ajusta a ON o WAITSS en la configuración de punto de ajuste. ACCFMT se imprime si el acumulador está integrado y se presiona la tecla de impresión mientras se muestra el valor del acumulador, o si el punto de ajuste PSHACM está ajustado en ON. Si PSHACM se ajusta en ONQUIE, acumulará pero no imprimirá.

Cada formato de impresión se puede personalizar para incluir hasta 1000 caracteres de información (300 para HDRFMT), como el nombre y la dirección de la empresa. Utilice el panel frontal del indicador (menú PFORMT), instrucciones EDP, o la herramienta de configuración Revolution para personalizar los formatos de impresión.

7.1 Tokens de formateo de impresión

La Tabla 7-1 muestra los tokens que se pueden utilizar para formatear los formatos de impresión del 880. Los tokens que se incluyan en las cadenas de formato deben estar delimitados por los caracteres < y >. Cualquier carácter fuera de los delimitadores se imprimirán como texto. Los caracteres de texto pueden incluir cualquier carácter ASCII con la posibilidad de imprimirse por medio del dispositivo de salida.

		Formato de	ticket	
Tokens	Descripción	GFMT/NFMT/ ACCFMT	SPFMT	
<g></g>	Peso bruto en las unidades mostradas, consulte las notas 1 y 2	Х	Х	
<n></n>	Peso neto en las unidades mostradas, consulte las notas 1 y 2	Х	Х	
<t></t>	Peso de tara en las unidades mostradas, consulte las notas 1 y 2	Х	Х	
<a>	Peso acumulado en las unidades mostradas	Х	Х	
<ac></ac>	Número de eventos de acumulador (contador de 5 dígitos)	Х	Х	
<at></at>	Hora del último evento del acumulador	Х	Х	
<ad></ad>	Fecha del último evento del acumulador	Х	Х	
<scv></scv>	Valor capturado de punto de ajuste.		Х	
<stv></stv>	Valor objetivo del punto de ajuste.		Х	
<spm></spm>	Modo de punto de ajuste (etiqueta de bruto o neto)		Х	
<sna></sna>	Nombre del punto de ajuste.		Х	
<sn></sn>	Número de punto de ajuste.		Х	
<spv></spv>	Valor de preacción del punto de ajuste.		Х	
<t ></t >	Hora	Х	Х	
<da></da>	Fecha	Х	Х	
<td></td> <td>Fecha y hora</td> <td>Х</td> <td>Х</td>		Fecha y hora	Х	Х
<uid></uid>	Número de ID de unidad, consulte la nota 3	Х	Х	
<cn></cn>	Número consecutivo, consulte la nota 3	Х	Х	
<h1></h1>	Encabezado de ticket (HDRFMT)	Х	Х	
<nlnn></nlnn>	Línea nueva (<i>nn</i> = número de caracteres de terminación (<cr lf=""> o <cr>)), consulte la nota 4</cr></cr>	Х	Х	
<nnn></nnn>	Carácter ASCII (<i>nnn</i> = valor decimal del carácter ASCII), permite inser- tar caracteres de control (por ejemplo, STX) en la transmisión de impre- sión	Х	X	
<spnn></spnn>	Espacio (nn = número de espacios), consulte la nota 4	Х	Х	
<su></su>	Alterna el formato de datos de peso (con/sin formato), consulte la nota 5	Х	Х	
<an></an>	Número de ticket Alibi	Х	X	
<usnn></usnn>	Inserta una cadena de texto impreso de usuario (desde el programa de usuario iRite, API SetPrintText)	X	X	

Tabla 7-1. Tokens de formato de impresión



		Formato de ticket	
Tokens	Descripción	GFMT/NFMT/ ACCFMT	SPFMT
<evx></evx>	Invoca el manipulador de impresión de programa del usuario de iRite x (PrintFmtx)	Х	Х
<cr></cr>	Carácter de retorno de carro	Х	Х
<lf></lf>	Carácter de salto de línea	Х	Х

Tabla 7-1. Tokens de formato de impresión (Continuación)

NOTA: Los pesos en bruto, neto y tara poseen una longitud de 8 dígitos, incluyendo el signo y el punto decimal, seguidos de un espacio y un identificador de unidad de 1 a 5 dígitos. La longitud total del campo con el identificador de unidades es de 10 -14 caracteres. En función de las unidades configuradas, el identificador de unidades será lb, kg, oz, tn, t, o g.

Los pesos en bruto, neto, tara y de acumulador se pueden imprimir en cualquier unidad de peso configurada añadiendo los siguientes modificadores a las instrucciones de peso bruto, neto, tara y de acumulador. /P (unidades principales), /D (unidades mostradas), /S (unidades secundarias), /T (unidades terciarias). Si no se especifica, se suponen las unidades actualmente mostradas (/D). Ejemplo: Para formatear un ticket para que muestre el peso neto en unidades secundarias, utilice la siguiente instrucción: <N/S>.

Los campos de ID de unidad y numeración consecutiva (CN) poseen una longitud de 1 – 6 caracteres, según corresponda.

Si no se especifica nn, se supone 1. El valor debe estar en el rango 1–99.

Tras recibir un token SU, el indicador envía datos sin formato hasta recibir el siguiente token SU. Los datos sin formato omiten los puntos decimales y los caracteres iniciales y finales.

7.2 Formatos de impresión predefinidos

La Tabla 7-2 muestra los formatos de impresión predefinidos del 880 y enumera las condiciones de uso de cada formato de impresión. El formato HDRFMT permite definir la información del encabezado que puede ser utilizado por otros formatos de impresión. El contenido de HDRFMT se puede insertar en cualquier otro formato de impresión utilizando el token de formateo <H1>.

Format	Cadena de formato predefinido	Usado cuando	
GFMT FMT	GROSS <g><nl2><td><nl></nl></td><td>Modo de pesaje, sin tara en el sistema</td></nl2></g>	<nl></nl>	Modo de pesaje, sin tara en el sistema
GFMT PORT		Define el puerto de comunicaciones a donde se enviará el formato	
NFMT FMT	GROSS <g><nl>TARE<sp><t><nl >NET<sp2><n><nl2><td><nl></nl></td><td>Modo de pesaje, tara en el sistema</td></nl2></n></sp2></nl </t></sp></nl></g>	<nl></nl>	Modo de pesaje, tara en el sistema
NFMT PORT		Define el puerto de comunicaciones a donde se enviará el formato	
ACCFMT FMT	ACCUM <a><nl><da> <ti><nl></nl></ti></da></nl>	Acumulador habilitado y mostrado, u operación de impresión de punto de ajuste con PSHACCM=ON	
ACCFMT PORT		Define el puerto de comunicaciones a donde se enviará el formato	
SPFMT FMT	<scv><sp><spm><nl></nl></spm></sp></scv>	Punto de ajuste de operación de presionado de impresión (PSHPRNT=ON o WAITSS)	
SPFMT PORT		Define el puerto de comunicaciones a donde se enviará el formato	

Tabla 7-2. Formatos de impresión predefinidos

NOTA: En los modos OIML y CANADA, las letras PT (tara predefinida) se insertan automáticamente tras la tara impresa. Si el puerto COM está ajustado a TYPE = RS485, el puerto no realizará una solicitud de impresión.



7.3 Personalización de formatos de impresión

En los siguientes apartados se describen los procedimientos para personalizar formatos de impresión utilizando las instrucciones EDP, el panel frontal (menú PFORMT) y la herramienta de configuración Revolution.

7.3.1 Uso de las instrucciones EDP

Utilizando una computadora personal, un terminal, o un teclado remoto conectado al 880, el conjunto de instrucciones EDP permite personalizar las cadenas de formato de impresión.

Para ver la configuración actual de una cadena de formato, escriba el nombre del formato de impresión seguido de .FMT y presione INTRO. Por ejemplo, para comprobar la configuración actual del formato GFMT, teclee GFMT.FMT y presione INTRO. El indicador responde transmitiendo la configuración actual para el formato de peso bruto:

```
GROSS<G><NL2><TD><NL>
```

Para cambiar el formato, utilice la instrucción EDP de formato seguido de un signo igual (=) y la cadena de formato de impresión modificada. Por ejemplo, para agregar el nombre y la dirección de una empresa al formato de impresión con peso bruto, ejecute la siguiente instrucción EDP:

```
GFMT.FMT=RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS<NL>230 W COLEMAN ST<NL>RICE LAKE WI 54868<NL2><G> GROSS<NL>
```

Un ticket impreso utilizando este formato podría tener el siguiente aspecto:

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS 230 W COLEMAN ST RICE LAKE WI 54868 1345 LB GROSS

El ticket anterior también se puede formatear especificando la información de dirección de la empresa en el formato de ticket HDRFMT, y después sustituyendo el token <H1> para la dirección en el formato de ticket GFMT:

HDRFMT1=RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS<NL>230 W COLEMAN ST<NL>RICE LAKE WI 54868<NL2>GFMT=<AE><G> GROSS<NL>

NOTA: La instrucción HDRFMT1 no requiere el uso de .FMT.

7.3.2 Uso del panel frontal

NOTA: Si no se dispone de acceso a los equipos para la comunicación a través de los puertos de comunicación o al trabajar en un sitio donde dicho equipo no se pueda utilizar, el menú PFORMT, consulte el Apartado 3.2.13 en la página 63, permite personalizar los formatos de impresión. Utilice el menú PFORMT para editar las cadenas de formato de impresión cambiando los valores decimales de los caracteres ASCII en la cadena de formato.

Algunos caracteres especiales no se pueden mostrar en el panel frontal del 880, consulte el Apartado 10.9 en la página 121, y aparecen como espacios en blanco. El indicador 880 puede enviar o recibir cualquier carácter ASCII. El carácter impreso depende del conjunto de caracteres ASCII específico aplicado para el dispositivo receptor.

7.3.3 Uso de Revolution

La herramienta de configuración Revolution ofrece una cuadrícula de formateo de impresión con una barra de herramientas. La cuadrícula permite estructurar el formato de impresión sin los tokens de formateo (<NL> y <SP>) requeridos por los métodos de panel frontal o instrucciones EDP. Utilizando Revolution, ingrese texto directamente en la cuadrícula, seleccione los campos de valor de peso de la barra de herramientas y arrástrelos al punto donde desea que aparezcan en el ticket impreso.



8.0 Puntos de ajuste

El indicador 880 proporciona 20 puntos de ajuste configurables para el control de las funciones del indicador y de equipo externo. Los puntos de ajuste se pueden configurar para realizar acciones o funciones con base en condiciones de parámetro especificadas. Los parámetros asociados a los varios tipos de punto de ajuste se pueden configurar para, por ejemplo, realizar funciones (imprimir, tara, acumulador), para cambiar el estado de una salida digital para controlar la funciones del equipo externo, o para tomar decisiones condicionales.



NOTA: Consulte el Apartado 3.2.14 en la página 64 para la estructura del menú de punto de ajuste. Los puntos de ajuste basados en peso son activados por valores definidos solo en las unidades principales.

8.1 Puntos de ajuste de dosificación y continuos

Los puntos de ajuste del indicador 880 pueden ser de dosificación o continuos.

Los puntos de ajuste continuos son de ejecución libre. El indicador monitorea de forma constante el estado de los puntos de ajuste de ejecución libre con cada actualización A/D. La acción o función del punto de ajuste especificado se realiza cuando se satisfacen las condiciones del parámetro del punto de ajuste designado. Una función o salida digital asignada a un punto de ajuste de ejecución libre cambia su estado de forma continua, volviéndose activa o inactiva según definan los parámetros del punto de ajuste.

Los puntos de ajuste de dosificación se activan de uno en uno en una secuencia ordenada. El 880 puede utilizar puntos de ajuste para controlar hasta 20 pasos de procesamiento de dosificación separados.

Una salida digital asociada a un punto de ajuste de dosificación está activa hasta que se satisfaga la condición del punto de ajuste, luego se bloquea en un estado inactivo por el resto de la secuencia de dosificación.

Para utilizar puntos de ajuste de dosificación, el parámetro BATCHG en el menú SETPTS debe configurarse en automático o manual. Las secuencias AUTO se repiten de forma continua tras recibir una única señal BATSTR inicial. Las secuencias MANUAL requieren una señal BATSTR vez que se ejecute una dosificación única. La señal BATSTR puede iniciarse por medio de una entrada digital, instrucción serial o función StartBatch en un programa iRite. Ajuste el parámetro BATCHG a OFF para desactivar los puntos de ajuste de dosificación.

Para los tipos de punto de ajuste que se pueden utilizar como puntos de ajuste continuos o de dosificación, también es necesario ajustar el parámetro BATSEQ a ON. (Los tipos de puntos de ajuste que solo pueden utilizarse como puntos de ajuste de dosificación no requieren el parámetro BATSEQ.) Si se define el punto de ajuste pero el parámetro BATSEQ está desactivado, el punto de ajuste funciona como un punto de ajuste continuo, incluso durante las secuencias de dosificación.

NOTA: En aplicaciones que contienen tanto rutinas de punto de ajuste de dosificación como puntos de ajuste continuos, se recomienda mantener los puntos de ajuste continuos separados de la secuencia de dosificación. Esto es particularmente relevante al utilizar los puntos de ajuste CONCUR o TIMER para realizar acciones o funciones basadas en la secuencia de dosificación. Los puntos de ajuste CONCUR y TIMER no se deben incluir en la secuencia de punto de ajuste de START y END referenciado.

Tipo	Descripción	Batch	Continuous
OFF	Punto de ajuste apagado/ignorado.		
GROSS	Punto de ajuste de peso bruto. Realiza funciones según el peso bruto. El peso objetivo ingresado se con- sidera un peso bruto positivo.	Х	X
NET	Punto de ajuste de peso neto. Realiza funciones según el peso neto. El peso objetivo ingresado se consi- dera un valor de peso neto positivo.	Х	X
-GROSS	Peso bruto negativo. Realiza funciones según el peso bruto. El peso objetivo ingresado se considera un peso bruto negativo.	Х	X
-NET	Peso neto negativo. Realiza funciones según el peso neto. El peso objetivo ingresado se considera un valor de peso neto negativo.	Х	X
%REL	Punto de ajuste relativo porcentual. Realiza funciones basándose en un porcentaje especificado del valor objetivo de un punto de ajuste de referencia, utilizando el mismo modo de pesaje que el punto de ajuste de referencia. El valor objetivo real del punto de ajuste %REL se determina como un porcentaje del valor objetivo del punto de ajuste de referencia.	Х	X
PAUSE	Pausa la secuencia de dosificación de forma indefinida. Se debe inicializar una señal BATSTR para rea- nudar el proceso de dosificación.	Х	



Tipo	Descripción	Batch	Continuous
DELAY	Retrasa la secuencia de dosificación durante un periodo determinado. La duración de la demora (en déci- mas de segundo) se especifica con el parámetro VALUE.	Х	
WAITSS	Espera a estabilidad. Suspende la secuencia de dosificación está que la báscula esté estable.	Х	
COUNTR	Especifica el número de secuencias de dosificación consecutivas que realizar. Pone los puntos de ajuste de conteo al principio de la rutina de dosificación.	Х	
AUTJOG	Auto-Jog – Verifica de forma automática el anterior punto de ajuste basado en peso para verificar que el valor de peso del punto de ajuste se satisface en una condición de estabilidad. Si el punto de ajuste anterior no se satisface en condiciones de estabilidad, el punto de ajuste AUTOJOG activa la salida digital del anterior punto de ajuste basado en peso durante un periodo especificado con el parámetro VALUE. El proceso de AUTJOG se repite hasta satisfacer el anterior punto de ajuste basado en peso cuando la báscula está estable. NOTA: La salida digital AUTJOG se utiliza habitualmente para indicar que se está realizando una operación AUTJOG. No se debe asignar AUTJOG a la misma salida digital que el punto de ajuste basado en peso relacionado.	X	
TIMER	Tracea el progreso de una secuencia de dosificación basada en un temporizador. El valor del temporiza- dor, especificada en décimas de segundo en el parámetro VALUE, determina el periodo permitido entre los puntos de ajuste inicial y final. Los parámetros START y END del indicador se utilizan para especificar los puntos de ajuste inicial y final. Si no se alcanza el punto de ajuste END antes de que el temporizador finalice, se activa la salida digital asociada a este punto de ajuste.		X
CONCUR	Permite que una salida digital permanezca activa durante una porción especificada de la secuencia de dosificación. Se pueden configurar dos tipos de punto de ajuste CONCUR. Type 1 (VALUE=0): La salida digital asociada a este punto de ajuste se activa cuando el punto de ajuste START se convierte en el paso de dosificación actual y permanece activa hasta que el punto de ajuste END se convierte en el paso de dosificación actual. Type 2 (VALUE > 0): Si se especifica un valor distinto de cero para este parámetro VALUE, el valor representa el temporizador, en décimas de segundo, para este punto de ajuste. La salida digital asociada a este punto de ajuste se activa cuando el punto de ajuste se activa cuando el punto de ajuste START se convierte en el paso de dosificación actual.		X

Tabla 8-1. Tipos de puntos de ajuste (Continuación)

8.2 Operaciones de dosificación

Las dosificaciones se controlan mediante entradas digitales o instrucciones EDP.

Ejecución de dosificación (entrada digital BATRUN)

Si se configura una entrada digital BATRUN, debe estar activa (baja) para poder iniciar una dosificación y permitir su funcionamiento. Si una dosificación está en curso y la entrada pasa a inactividad (alta), detendrá la dosificación con el punto de ajuste de dosificación actual y apagará todas las salidas digitales asociadas.

Inicio de dosificación (entrada digital BATSTR o instrucción EDP BATSTART)

Si la entrada digital BATRUN está activa (baja), o no se asigna, el inicio de dosificación iniciará una dosificación, reanudará una dosificación pausada o reanudará una dosificación detenida. Si la entrada digital BATRUN está inactiva (alta), el inicio de dosificación reiniciará la dosificación actual.

Pausa de dosificación (entrada digital BATPAS o instrucción EDP BATPAUSE)

La entrada digital BATPAS pausa una dosificación activa, apagando todas las salidas digitales asociadas SALVO aquellas asociadas con los puntos de ajuste CONCUR y TIMER, mientras que la entrada está activa (baja). La dosificación se reanudará en cuanto la entrada digital BATPAS pase a inactividad (alta).

La instrucción EDP BATPAUSE presenta el mismo funcionamiento, salvo que la dosificación no se reanudará hasta recibir una señal de inicio de dosificación.

Parada de dosificación (entrada digital BATSTP o instrucción EDP BATSTOP)

Detiene una dosificación activa con el punto de ajuste actual y apaga todas las salidas digitales asociadas.

Reinicio de dosificación (entrada digital BATRST o instrucción EDP BATRESET)

Detiene y reinicia una dosificación activa al comienzo del proceso.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y daños al equipo, las interrupciones por software deben estar siempre complementadas con interruptores de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad necesarios para la aplicación.

8.2.1 Interruptor de dosificación

La opción de interruptor de dosificación, N.º de ref. 19369, se suministra como una unidad integral en una carcasa FRP, con placa rotulada, interruptor de parada de bloqueo (botón champiñón), y un interruptor de 3 vías de ejecución/inicio/cancelación.

Los dos interruptores se conectan a la banda terminal de I/O digital del indicador como se ilustra en la Figura 8-1. Cada interruptor utiliza una entrada digital separada. La entrada digital n.º 1 se debe de ajustar a BATSTR, y la n.º 2 a BATRUN.

Tras conectar los cables y los interruptores al indicador, utilice el interruptor de configuración para poner el indicador en modo de configuración. Utilice el menú Digital I/O, consulte el Apartado 3.2.16 en la página 69, para configurar la entrada digital y las funciones de salida.



Figura 8-1. Ejemplo de interruptor de dosificación y diagrama de cableado

Tras completar la configuración, salga del modo de configuración. Inicialice la dosificación girando el interruptor de tres posiciones a **ABORT**, desbloquee el botón STOP (Parar) (el botón STOP debe estar en posición OUT (Salida) para permitir la ejecución del proceso de dosificación). El interruptor de dosificación ya está listo para su uso.

Para iniciar un proceso de dosificación, gire de forma momentánea el interruptor de tres posiciones a **START** (Iniciar). Si se presiona el botón STOP durante el proceso de dosificación, el proceso se detiene y el botón se bloquea en posición IN.

El interruptor **START** (Iniciar) se ignorará cuando el botón STOP esté bloqueado en la posición IN. El botón STOP se debe girar hacia la izquierda para desbloquearlo, y después se debe soltar a la posición OUT para habilitar el interruptor de tres posiciones.

Realice lo siguiente para reiniciar una dosificación interrumpida desde el paso en el que se dejó:

- 1. Desbloquee el botón STOP (posición OUT).
- 2. Gire el interruptor de tres posiciones a **START**.

Realice lo siguiente para reiniciar una dosificación interrumpida desde el primer paso de dosificación:

- 1. Gire el interruptor de tres posiciones a ABORT.
- 2. Desbloquee el botón STOP (posición OUT).
- 3. Gire el interruptor de tres posiciones a START.

NOTA: Siga este procedimiento (o la instrucción serial BATRESET) para inicializar la rutina de dosificación nueva tras realizar cualquier cambio a la configuración del punto de ajuste.

8.3 Ejemplos de dosificación

NOTA: DIGIO, SLOT 0, BIT 1 = BATSTR DIGIO, SLOT 0, BIT 2, 3 y 4 = OUTPUT

Ejemplo 1

El ejemplo a continuación permite dispensar calados de 100 lb, rellenando una tolva a un peso bruto de 1000 lb cuando el peso bruto cae por debajo de 300 lb.

El punto de ajuste 1 garantiza que la tolva contiene material suficiente para iniciar la dosificación. Si el peso en la tolva es de 100 lb o más, se activa el punto de ajuste 1.

KIND=GROSS VALUE=100 TRIP=HIGHER BATSEQ=ON

El punto de ajuste 2 espera a la estabilidad, y después realiza un tarado y pone el indicador en modo neto.

KIND=WAITSS PSHTAR=ON

El punto de ajuste 3 se utiliza para dispensar material de la tolva. Cuando el peso de la tolva cae por debajo de un peso neto de 100 lb, se activa el punto de ajuste.

KIND=-NET VALUE=100 TRIP=LOWER BATSEQ=ON SLOT = SLOT 0 DIGOUT=2

El punto de ajuste 4 permite determinar el peso bruto del material en la tolva tras el dispensado. Cuando el peso de la tolva es inferior a 300 lb, se activa la salida digital slot 0, bit 3, y la tolva se rellena a 1000 lb.

KIND=GROSS VALUE=300 TRIP=HIGHER HYSTER=700 BATSEQ=ON SLOT = SLOT 0 DIGOUT=3

El punto de ajuste 5 se utiliza como un "alarma de no flujo". Si el proceso en el punto de ajuste 5 no se completa en 10 segundos, se activa la salida digital slot 0, bit 4, para indicar un problema.

KIND=TIMER VALUE=100 START=3 END=4 SLOT = SLOT 0 DIGOUT=4



Ejemplo 2

El ejemplo a continuación utiliza un punto de ajuste CONCUR para proporcionar un llenado simultáneo a dos velocidades de una tolva a un peso neto de 1000 lb.

El punto de ajuste 1 garantiza que el peso bruto está a un máximo de 50 lb del cero bruto.

KIND=GROSS VALUE=0 TRIP=INBAND BNDVAL=50 BATSEQ=ON

El punto de ajuste 2 realiza un tarado cuando la báscula está estable.

KIND=WAITSS PSHTARE=ON

El punto de ajuste 3 utiliza la salida digital slot 0, bit 2, para rellenar una tolva a un peso neto de 800 lb.

KIND=NET VALUE=800 TRIP=HIGHER BATSEQ=ON SLOT = SLOT 0 DIGOUT=2

El punto de ajuste 4 utiliza la salida digital slot 0, bit 3, para rellenar una tolva a un peso neto de 1000 lb.

KIND=NET VALUE=1000 TRIP=HIGHER BATSEQ=ON SLOT = SLOT 0 DIGOUT=3

El punto de ajuste 5 opera una salida digital slot 0, bit 3, mientras el punto de ajuste 3 está activo, siempre que haya un llenado a dos velocidades simultáneo.

KIND=CONCUR VALUE=0 START=3 END=4 SLOT = SLOT 0 DIGOUT=3



9.0 Ethernet y USB

El apartado a continuación ofrece una introducción a la configuración de Ethernet y USB.

9.1 Conexiones de servidor / cliente Ethernet

El 880 admite dos conexiones TCP simultáneas, una como servidor y otra como cliente. En este apartado se detallan las funciones de las conexiones del servidor y del cliente, incluyendo algunos ejemplos sobre cómo pueden utilizarse. Consulte el Apartado 3.2.10 en la página 60 para conocer la configuración.

IMPORTANTE: Si un indicador en la red cuenta con equipo de suministro eléctrico (PSE) con capacidades PoE, el PSE debe ser conforme a IEEE 802.af p 802.2.at. Cualquier PSE que utilice tecnología pasiva (siempre encendida) dañará el puerto Ethernet, ya que no está diseñado para actuar como un dispositivo alimentado por Ethernet PoE.

9.1.1 Servidor Ethernet

El servidor dispone de un número de puerto TCP configurable. También permite configurar el eco, respuesta, demora de final de línea, función de activación, límite de tiempo y formato de datos de transmisión.

Una aplicación típica puede conectar una aplicación de software (un programa de terminal como Telnet o Revolution) al 880.

El 880 detecta las solicitudes de conexión de un dispositivo de cliente externo.

9.1.2 Cliente Ethernet

El cliente ofrece la capacidad de abrir una conexión TCP a una IP de servidor remoto configurable y un puerto TCP .

Si la conexión no se ha realizado y el 880 intenta enviar datos a través de la conexión de cliente, intenta establecer una conexión al servidor remoto. Continuará intentándolo de forma indefinida hasta que se establezca una conexión.

Las aplicaciones típicas para el cliente incluyen la conexión a:

- · Impresora Ethernet o pantalla remota
- TCP remoto al servidor de dispositivo serial
- · Software que está a la escucha de una conexión

El cliente también ofrece ajustes de eco, respuesta, demora de final de línea, función de activación, límite de tiempo y formato de datos de transmisión.



NOTA: Solo se permite una única conexión al servidor y al cliente de forma simultánea. Si ya se ha establecido una conexión, otros intentos de conexión fallarán.

Los puertos de servidor y cliente son independientes uno del otro y ambos pueden tener una conexión de forma simultánea. Esto significa que puede estar transmitiendo por un puerto, mientras se utiliza una computadora para sondear los datos de la otra. Los datos se pueden transmitir desde los dos puertos si se desea (para obtener mejores resultados, defina la demora de final de-línea en ambos puertos al menos a 2).

Al establecer la conexión, un cliente debe establecer una conexión con un servidor. Por lo tanto, el 880 no se puede conectar a un cliente remoto y un servidor remoto no puede conectarse al 880.

Tanto las conexiones del servidor como del cliente tienen un parámetro de límite de tiempo, lo que permite que el 880 termine cualquiera de las conexiones tras superar el número de segundos definido sin que se haya producido ninguna actividad (0 = no desconectar).

Al conectarse a una red DHCP, pueden pasar varios segundos antes de que se le asigne una dirección IP al 880. Cuando se asigna una nueva dirección IP mediante DHCP, se almacena en la configuración del 880 y se mantiene la dirección IP hasta que se reconfigure manualmente, la configuración del indicador se restablezca a los valores de serie, o se asigne una nueva dirección por DHCP.



9.1.3 Conexión directa desde la computadora al servidor Ethernet del 880 sin una red (ad-hoc)

1. La computadora debe estar configurada con una dirección IP estática. Utilice la configuración de la red de la computadora para configurar el adaptador de red para que tenga una dirección IP y una máscara de subred adecuadas.

Ejemplo: 192.168.0.100.



Figura 9-1. Conexión directa desde la computadora al Ethernet del 880

El 880 también se debe configurar con una dirección IP estática, distinta a la de la computadora, pero en la misma subred.

- Acceda al modo de configuración utilizando el interruptor de configuración en la parte posterior del 880, consulte la Figura 3-1 en la página 45.
- Vaya al menú secundario de Ethernet en el menú de puertos, consulte la Figura 3-11 en la página 57.
- Ajuste Dynamic Host Configuration Protocal (DHCP) (Protocolo de configuración de host dinámico) en OFF y después configure la dirección IP y la máscara de subred.

Ejemplo: 192.168.0.110. También ajuste el número de puerto del servidor Ethernet TCP, si corresponde (el valor predefinido es 10001).

- 2. Conecte un cable de Ethernet directo o un cable cruzado (el puerto dispone de detección automática, por lo que cualquiera de las dos opciones funcionará bien) entre el 880 y el conector de Ethernet en la computadora.
- 3. Abra la aplicación de computadora que se utilizará.
- 4. Para realizar al conexión, ingrese el número de puerto TCP de servidor y la dirección IP del indicador. La aplicación ahora podrá comunicarse con el 880 utilizando cualquiera de sus instrucciones EDP.

9.1.4 Conexión de computadora al servidor Ethernet del 880 a través de un router o interruptor de red

NOTA: En algunos casos, los dispositivos no pueden conectarse a una red existente sin la aprobación del administrador de red. Asegúrese de que la computadora cuente con permisos para conectarse a una red. En caso de duda sobre qué se debe hacer, obtenga la asistencia del administrador de redes.

1. La computadora ya debería estar conectada a la red, y se le deberá haber asignado una dirección IP mediante DHCP o disponer de una dirección estática.



Figura 9-2. Conexión de la computadora al Ethernet del 880 a través de un interruptor o router de red

- En caso contrario, utilice las herramientas de configuración de red de la computadora para conectarse a la red.
- Si no se trata de una red DHCP, apunte la dirección IP y la máscara de subred de la computadora.

- 2. El 880 se puede configurar para obtener su dirección IP de forma automática utilizando DHCP (si la red lo permite), o se puede configurar manualmente con una IP estática. Se recomienda utilizar DHCP, si es posible.
 - Para modificar los ajustes, acceda al modo de configuración utilizando el interruptor de configuración en la parte posterior de la unidad, consulte la Figura 3-1 en la página 45.
 - Vaya al menú secundario de Ethernet en el menú de puertos, consulte la Figura 3-11 en la página 57.
 - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protocolo de configuración dinámica de host): ajuste DHCP a ON, ajuste el puerto TCP de servidor Ethernet al número de puerto deseado (el valor predefinido es 10001). La IP, la subred, los DNS principal y secundario y la puerta de enlace predefinida se configurarán de forma automática cuando el 880 se conecte a una red con DHCP.
 - IP manual (estática) (IPADRS): ajuste DHCP a OFF, después configure la dirección de IP y subred, por ejemplo 192.168.0.110. También defina el número de puerto TCP de servidor Ethernet, si fuera necesario (el valor predefinido es 10001). También es posible ajustar los DNS principal y secundario y la puerta de enlace si fuera necesario.
- 3. Conecte un cable directo o cruzado (el puerto dispone de detección automática, por lo que cualquiera de las dos opciones funcionará bien) entre el conector Ethernet del 880 a un conector disponible de la red.
- 4. En caso de conexión a una red habilitada con DHCP y si el DHCP está habilitado, vuelva a acceder al modo de configuración y desplácese al ajuste de IP para obtener la dirección IP de la red asignada al 880. Tome nota de la dirección IP actual, teniendo cuidado de no cambiar ningún número. Vuelva al modo de pesaje.
- Abra la aplicación de computadora que se utilizará. Para establecer la conexión, ingrese el número de puerto del servidor TCP y la dirección IP del indicador (192.168.0.110 - o la dirección IP asignada por DHCP, y 10001). La aplicación ahora podrá comunicarse con el 880 utilizando cualquiera de sus instrucciones EDP.

9.1.5 Conexión a un host remoto - Solicitud de impresión a una impresora Ethernet

1. Conecte el 880 y la impresora directamente (cada uno con una IP estática en la misma subred) o a través de una red.



Figura 9-3. Conexión al host remoto

- 2. Configure la IP del servidor de cliente remoto y el puerto a la dirección IP y al puerto TCP de la impresora.
- 3. Configure el puerto de destino de el o los formatos de impresión utilizados para el cliente Ethernet (ETH-C).
- 4. Ajuste la activación de cliente Ethernet (TRIGGE) a modo instrucción (COMAND).
- 5. Si no se ha conectado el cliente y se realiza una solicitud de impresión, el cliente intentará conectarse a la impresora. Esto puede tardar varios segundos. Tras establecer la conexión, los datos de impresión se enviarán a la impresora.

La conexión será constante salvo que el 880 o la impresora interrumpan la conexión. El 880 posee un ajuste de límite de tiempo para la conexión de cliente. La función de límite de tiempo es útil cuando varios indicadores desean imprimir en la misma impresora.

- Si se ajusta a 0, el 880 no interrumpirá la conexión.
- Si se ajusta un valor distinto de cero, la conexión se interrumpirá tras de un periodo de inactividad definido en segundos.



9.1.6 Conectarse a un host remoto - Transmisión de datos de pesaje a un visualizador remoto por Ethernet

1. Conecte el 880 y el visualizador remoto directamente (cada uno con una IP estática en la misma subred) o a través de una red.



Figura 9-4. Transmisión o solicitud de datos a un servidor de dispositivo RS232 de Ethernet remoto

- 2. Configure la IP del servidor remoto cliente y el puerto a la dirección de IP y al puerto TCP del visualizador remoto.
- 3. Configure el ajuste de activación para el cliente ya sea transmisión industrial (STRIND) o transmisión legal para el comercio (STRLFT).
- 4. Para evitar el exceso de datos en el dispositivo receptor (el 880 transmite datos a hasta 50 tramas por segundo), se recomienda ajustar la demora de final de línea del cliente a 1 (10 tramas por segundo) o 2 (5 tramas por segundo), o más. Esto también facilita reducir el tráfico de red si la velocidad no es una preocupación. Si los datos en el visualizador remoto parecen estancarse o retrasarse respecto a los datos en el indicador, puede ser necesario aumentar aún más la demora de final de línea.
- Brevemente tras volver al modo de pesaje, el 880 comenzará la transmisión de datos al puerto cliente de Ethernet. El 880 intentará establecer la conexión. Los datos se enviarán al host remoto tras establecer la conexión. Esto puede tardar varios segundos.

NOTA: Puede haber varios segundos de datos en almacenamiento intermedio enviados en el momento de la conexión.

- 9.1.7 Conexión a un host remoto, transmisión/solicitud de datos a un servidor de dispositivo RS-232 de Ethernet remoto
 - 1. Conecte el 880 y el servidor de dispositivo directamente (cada uno con una IP estática en la misma subred) o a través de una red.
 - 2. Configure la IP de servidor remoto de cliente y el puerto a la dirección IP y puerto TCP del servidor del dispositivo.
 - 3. Ajuste la configuración de activación para el cliente ya sea el modo de instrucción (COMAND), transmisión industrial (STRIND) o transmisión legal para el comercio (STRLFT), dependiendo de la aplicación.
 - 4. Conecte la salida serial del servidor de dispositivo al dispositivo serial configurado para enviar o recibir datos a través de la conexión Ethernet.

NOTA: En esta configuración, el 880 tiene que iniciar la conexión.

Uso de Revolution con Ethernet

- 1. Siga uno de los métodos indicados en el Apartado 9.1.3 en la página 106 o el Apartado 9.1.4 en la página 106 para conectar el 880 a la computadora con Revolution instalado.
- 2. En Revolution, tras abrir el módulo 880, seleccione Tools (Herramientas) y después Options (Opciones).
- 3. Configure las comunicaciones predefinidas a TCP/IP y haga clic en OK (Aceptar).
- 4. En el menú Communications (Comunicaciones) seleccione Connect (Conectar).
- 5. Revolution solicitará la dirección IP y el número de puerto. Ingréselos y haga clic en OK (Aceptar).
- 6. Revolution intentará establecer la comunicación con el indicador. Si se establece la conexión, Revolution estará listo para enviar o descargar la configuración de ajuste.


NOTA: Al utilizar Revolution con Ethernet, el ajuste de límite de tiempo para el servidor Ethernet de 880 debe ser de 0 para evitar que el 880 interrumpa la conexión.

Si no se pudo establecer la conexión, vuelva a verificar toda la configuración de red de la computadora y en el 880. Intente también hacer "ping" a la dirección IP del 880 para verificar que la computadora y el 880 se pueden comunicar a través de la red.

9.2 Host USB

9.2.1 Uso de un teclado USB

Un teclado USB será detectado al conectarse sin requerir ninguna configuración.

Tecla	Opciones	Descripción
Bloq Mayús	Off	Presione la tecla para activar/desactivar. Cuando esté activa, las teclas alfanuméricas se mostrarán en
	On	mayúscula. No configurable por usuario.
Bloq Núm	On	Presione la tecla para activar/desactivar. Cuando esté activa, el teclado numérico estará disponible. No confi-
	Off	gurable por usuario.
Teclas de direc-		Permiten navegar por el menú.
ción		
Alfanuméricas		Disponibles cuando se muestra una ventana de solicitud de cadena.
Numéricas		Disponibles cuando se muestra una ventana de solicitud numérica.
Modificadores	Ctrl	Modifica un presionado de otra tecla. No hay diferencia entre las teclas modificadoras izquierdas y derechas.
	Alt	Ejemplo: shift + a muestra una "A" en la aplicación.
	Shift	

Tabla 9-1. Descripciones de tecla de teclado USB

Tecla	Tecla Alt	Función
F1		Ninguna función básica pero puede ser recibida por iRite.
F2		Ninguna función básica pero puede ser recibida por iRite.
F3		Ninguna función básica pero puede ser recibida por iRite.
F4		Ninguna función básica pero puede ser recibida por iRite.
F5		Ninguna función básica pero puede ser recibida por iRite.
F6	Alt+z	Tecla Zero
F7	Alt+g	Tecla Gross/Net
F8	Alt+t	Tecla Tare
F9	Alt+u	Tecla Units
F10	Alt+p	Tecla Print
F11		Sin uso
F12		Tecla Menu
Esc		Tecla Cancel
Impr Pant		Tecla Print
Inicio		Tecla Inicio (se desplaza al principio de una entrada de cadena)
End		Tecla Fin (se desplaza al final de una entrada de cadena)
Supr		Tecla Supr (elimina el carácter actual y desplaza cualquier carácter a la derecha una posición hacia la
		izquierda, si era el último carácter en una cadena desplaza el carácter resaltado una posición a la izquierda)
Retroceso		Tecla Borrar (borra el carácter en la posición de dígito más a la izquierda del visualizador)

Tabla 9-2. Teclas de función del teclado USB



NOTA: En el modo de pesaje y sin ningún cuadro de diálogo abierto, ingrese un valor numérico y presione Tare en el 880 para ingresar una tara tecleada. En un teclado, presione F8 o Alt + t.

Al editar una cadena, es posible utilizar el teclado directamente para la edición estando en el nivel superior. Presionar cualquier tecla alfanumérica inserta el carácter pertinente en el punto actual. Si se presiona la tecla de dirección abajo (en el 880 o el teclado), las teclas de dirección izquierda/derecha permitirán desplazarse por los caracteres.

Con un teclado USB conectado, las funciones de las teclas del panel frontal del indicador se podrán realizar utilizando el teclado del 880 y el teclado USB.

Estas teclas del teclado no tendrán ninguna función con el 880: Bloq Des, Re Pág, Av Pág, Insert, Tabulador, tecla de Windows y tecla de aplicación.

9.2.2 Almacenamiento en memoria USB

Se puede utilizar un dispositivo de memoria USB para guardar la configuración del 880 o cargar la configuración desde un archivo. El guardado o carga de configuración se realiza en el modo de configuración utilizando las opciones Load y Save del menú Ports, dentro del menú, consulte la Figura 3-14 en la página 61 para más información.

9.2.2.1 Guardado de configuración

- 1. Conecte la memoria USB al indicador.
- 2. Presione el interruptor de configuración, consulte la Figura 3-1 en la página 45 para información sobre el interruptor de configuración, para acceder al modo de configuración.
- 3. Presione $\triangleleft o \triangleright$ hasta que se muestre **PORTS** (Puertos).
- 4. Presione \bigtriangledown , se muestra **COM**.
- 5. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre **USB**.
- 6. Presione *¬*, se muestra *LOAD* (Cargar).
- 7. Presione ⊳, se muestra **SAVE?** (¿Guardar?).
- 8. Presione para guardar la configuración. El visualizador muestra **Busy** (Ocupado). Tras completar el guardado, se muestra **Saved** (Guardado) temporalmente, y después el visualizador vuelve a **Save?**.

9.2.2.2 Carga de configuración

Para cargar un archivo de configuración, utilice una memoria USB que contenga el archivo de configuración pertinente. El archivo será un archivo 880_<UID>.txt o 880_<UID>.rev (el UID coincide con el ID de unidad del indicador).

NOTA: Si el ID de la unidad no coincide, el indicador no cargará el archivo.

- 1. Conecte la memoria USB al indicador.
- 2. Presione el interruptor de configuración, consulte la Figura 3-1 en la página 45, para acceder al modo de configuración.
- 3. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre **Ports**.
- 4. Presione \bigtriangledown , se muestra **COM**.
- 5. Presione \triangleleft o \triangleright hasta que se muestre USB.
- 6. Presione \bigtriangledown , se muestra *Load*.
- 7. Presione \bigtriangledown , se muestra **All?**.
- 8. Presione \triangleleft o \triangleright para acceder al parámetro deseado.
 - All? para cargar todos los parámetros.
 - · Cfg? para cargar todo salvo la calibración.
 - Cal? para cargar solo la calibración.
- Presione para cargar la configuración seleccionada. El visualizador muestra *Busy* (Ocupado). Tras completar la carga, se muestra *Loaded* (Cargado) temporalmente, y después el visualizador vuelve a la selección anterior.



9.2.2.3 Impresión a un archivo de texto en una memoria USB

Las impresiones solicitadas se pueden enviar a un archivo en una memoria USB conectada al puerto host USB.

- 1. Defina el ajuste **PORT** a **USBMEM** para cada uno de los formatos de impresión que se enviarán a la unidad flash.
- 2. Inserte una memoria USB en el puerto host USB (J5).

Siempre que se ejecute la impresión de un formato de impresión, se creará un archivo en la memoria USB denominado PRINT_<UID>.txt, donde UID es el ID de unidad del indicador. Si el archivo ya existe, se intentará añadir los datos al archivo actual.

Si se produce un error de escritura de datos en la unidad flash, se muestra **USBERR** temporalmente cada vez que se intente imprimir. Desconecte y vuelva a conectar la memoria USB para reanudar la operación.

Si no se ha conectado una memoria USB, no se imprimirá nada.



10.0 Apéndice

10.1 Mensajes de error

El indicador 880 proporciona varios mensajes de error. El visualizador del indicador muestra un mensaje cuando se produce un error. Las condiciones de error también pueden controlarse de forma remota mediante la instrucción XE EDP como se describe en Apartado 10.4 en la página 113.

10.1.1 Mensajes de error mostrados

El indicador 880 proporciona varios mensajes de error en el panel frontal para facilitar el diagnóstico de problemas. La Tabla 10-1 enumera estos mensajes y su significado.

Mensaje de error	Descripción	Solución
	Por encima del rango (guiones superiores)	Verifique si está mal cableada la celda de carga, y si hubiera proble-
	Por debajo del rango (guiones inferiores)	
	A/D fuera de rango (guiones centrales); o si se usa local/ remoto (báscula serie) - pérdida de datos de báscula serie	
CFGERR	Error de configuración en el arranque si hubo un error al cargar la configuración.	Presione la tecla Intro para reiniciar el indicador.
ERROR	Error interno del programa.	Verifique la configuración.
HWFERR	Error de falla de hardware al escribir cualquier error a EEPROM (salvo en el caso de un error de batería o un error de rango excedido de acumulación) al salir del menú.	Presione la tecla Intro para reiniciar el indicador.
LOBATT	El mensaje de error de batería baja parpadea cada 30 segundos cuando la batería está baja.	Cambie la batería.
NOTARE	Se impide la tara debido a la configuración del modo de regulación, la configuración del parámetro TAREFN, al movimiento en la báscula, y otros.	Modifique la configuración del modo de regulación o el parámetro TAREFN.
RANGE	Un valor numérico ingresado en el modo de configuración está fuera del rango aceptable. El error se muestra momentáneamente; a continuación se muestra el parámetro siendo editado para poder corregir el valor.	Vuelva a ingresar un valor que esté dentro del rango para el pará- metro que se está editando.
NO ZERO	Se impide la puesta a cero (debido a la configuración del modo de regulación, el movimiento sobre la báscula, la configuración del rango cero).	Verifique la configuración cero y el movimiento.

Tabla 10-1. Mensajes de error del indicador 880

10.2 Mensajes de estado

La instrucción EDP P permite obtener el estado del indicador.

• La instrucción EDP P devuelve lo que se esté mostrando en la zona de visualización principal del indicador.

PPPPPPP uu

Donde:

- **PPPPPPP** es la información mostrada en el visualizador principal.
- *uu* es el anunciador de unidades de 2 dígitos.

Si el indicador presenta un estado de bajo el rango o sobrecarga, el valor de peso es reemplazado por **&&&&&** (sobrecarga) o :::::: (bajo el rango).



10.3 Uso de la instrucción HARDWARE

La instrucción serial HARDWARE permite verificar que las tarjetas de opción instaladas son reconocidas por el sistema. La instrucción HARDWARE devuelve un código de tarjeta de 3 dígitos, que representan la tarjeta instalada:

ID Number	Descripción
(000	No hay ninguna tarjeta instalada
(032	Tarjeta de I/O digital de 24 canales
(033	Tarjeta de I/O digital de 8 canales y 24 voltios
(085	Tarjeta de relé
(097	Tarjeta serial dual
(101	Opción de host USB
(153	Tarjeta de salida analógica
(170	Tarjeta CompactCom

Tabla 10-2.	Códigos de tipo	de tarjeta opciona	l de instrucción	HARDWARE
-------------	-----------------	--------------------	------------------	----------

Si no se reconoce una tarjeta instalada (la instrucción HARDWARE devuelve un código 000), verifique que la tarjeta esté correctamente instalada. Vuelva a instalar la tarjeta, si es necesario y, a continuación, apague y vuelva a encender el equipo para leer la configuración de nuevo. Si la tarjeta sigue sin reconocerse, pruebe con una tarjeta opcional distinta.

10.4 Salida de instrucciones de ERROR

Las instrucciones XE y XEH devuelven una representación de las condiciones actuales de error tal como se describe en la tabla a continuación. Si hay más de una condición de error, el número devuelto es la suma de los valores que representan las condiciones de error. La instrucción XE devuelve el valor como una representación decimal y la instrucción XEH devuelve el valor como una representación hexadecimal.

Código de error XE (decimal)	Descripción	Código de error XE (hexadecimal)
(0	Ningún error	0x00000000
(1	VIRGERR	0x0000001
(2	PARMCHKERR	0x0000002
(4	LOADCHKERR	0x00000004
(8	PRINTCHKERR	0x0000008
(16	ENVRAMERR	0x00000010
(32	ENVCRCERR	0x0000020
(64	BATTERYERR	0x00000040
(128	TCPERR	0x0000080
(32768	GRAVERR	0x0008000
(65536	ADPHYSICALERR	0x00010000
(131072	TAREERR	0x00020000
(262144	EACCOVER	0x00040000
(524288	STRINGERR	0x00080000
(1048576	RESERVED_PF	0x00100000
(2097152	RTCERR	0x00200000
(4194304	MISSINGHWERR	0x00400000
(8388608	CFGCONFLICTERR	0x00800000
(16777216	UNRECOVERABLEERR	0x01000000

Tabla 10-3. Salida de instrucciones de error



-/

10.5 Funciones de las teclas TARE y ZERO

La función de las teclas **Tare** y **Zero** del panel frontal depende del valor especificado para el parámetro REGULAT en el menú FEATURE, consulte la Figura 3-9 en la página 53.

	La	Tabla	10-4	detalla l	a función	de estas	teclas	para cad	a modo	de regulació	n.
--	----	-------	------	-----------	-----------	----------	--------	----------	--------	--------------	----

REGULAT Valor de	Peso sobre	Tara en el sistema	Tecla de pane (TAREF	Tecla de panel frontal ZERO o instrucción		
parámetro	báscula		KEYED	PBONLY	BOTH	KZERO
NTEP	Cero o	No	Solicitud tecleada (1)	Sin efecto	Solicitud tecleada (1)	Cero
	negativo	Sí	Solicitud tecleada (2)	Borrar tara	Solicitud tecleada (2)	Cero
	Positivo	No	Solicitud tecleada (1)	Tara	Tara	Cero
		Sí	Solicitud tecleada (2)	Tara	Tara	Cero
CANADA	Cero o negativo	No	Solicitud tecleada (1)	Sin efecto	Solicitud tecleada (1)	Cero
		Sí	Solicitud tecleada (2)	Borrar tara	Solicitud tecleada (2)	Cero
	Positivo	No	Sin efecto	Tara	Tara	Cero
		Sí	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto	Cero
OIML	Cero o negativo	No	Solicitud tecleada (1)	Sin efecto	Solicitud tecleada (1)	Cero
		Sí	Solicitud tecleada (2)	Borrar tara	Solicitud tecleada (2)	Cero y borrar tara (3)
	Positivo	No	Solicitud tecleada (1)	Tara	Tara	Cero
		Sí	Solicitud tecleada (2)	Tara	Tara	Cero y borrar tara (3)
NONE	Cero o	No	Solicitud tecleada (1)	Tara	Solicitud tecleada (1)	Cero
	negativo	Sí	Solicitud tecleada (2)	Borrar tara	Solicitud tecleada (2)	Cero
	Positivo	No	Solicitud tecleada (1)	Tara	Tara	Cero
		Sí	Solicitud tecleada (2)	Borrar tara	Borrar tara	Cero

Tabla 10-4. Funciones de las teclas TARE y ZERO para los ajustes del parámetro REGULA

NOTA: Ingresar una tara de cero cancela el ingreso. Cualquier otro valor se acepta como tara tecleada.

Ingresar una tara de cero borra la tara actual. Cualquier otro valor se acepta como tara tecleada.

El indicador borrará y pondrá la tara a cero solo si el peso bruto está dentro de ZRANGE. Sin efecto si el peso está fuera de ZRANGE.

La Tabla 10-5 muestra los parámetros secundarios disponibles al configurar una báscula en el modo INDUST. La tabla incluye los valores predefinidos de los parámetros secundarios INDUST y los valores efectivos (no configurables) utilizados por los modos de regulación NTEP, CANADA, OIML y NONE.

	Parámetro REGULA/INDUST	Modo REGULAT				
Parámetro	Descripción	INDUST	NTEP	CANADA	OIML	NONE
SNPSHT	Visualizador u origen de peso de la báscula	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	SCALE
ZTARE	Elimina la tara con ZERO.	NO	NO	NO	YES	YES
KTARE	Permite siempre la tara tecleada.	YES	YES	NO	YES	YES
MTARE	Múltiples acciones de tara	REPLAC	REPLAC	NOTHIN	REPLAC	REMOVE
NTARE	Permite una tara negativa.	NO	NO	NO	NO	YES
CTARE	Permite que la tecla CLEAR elimine la tara	YES	YES	YES	NO	YES
RTARE	Redondea la tara por pulsador a la división de visualización más próxima	YES	YES	YES	NO	YES
PRTMOT	Permite la impresión durante el movimiento.	NO	NO	NO	NO	YES
PRTPT	Suma la PT a la impresión de tara tecleada.	NO	NO	YES	YES	NO
OVRBAS	Base cero para el cálculo de sobrecarga.	CALIB	CALIB	CALIB	SCALE	CALIB

Tabla 10-5. Parámetros de modo REGUL /INDUST, comparativa con los valores efectivos de los modos de regulación

10.6 Formatos de fecha

10.6.1 Secuencia de formato de datos serial

Si la transmisión de flujo de datos está configurada para los puertos de comunicación (STRLFT o STRIND), de forma predefinida el 880 envía los datos utilizando el formato de datos serial Rice Lake Weighing Systems (RS-232/RS-422) mostrado en la Figura 10-1.



Figura 10-1. Transmisión de formato de datos seriales - RS-232 y RS-422

Valor predefinido del parámetro SFMT - <2><P><W7.><U><M><S><CR><LF>

NOTA: Es posible cambiar el formato, consulte el Apartado 10.7 en la página 117.

Los valores de carácter pueden ser modificados para los tokens de formato de transmisión, consulte la Tabla 6-10 en la página 86.

Si el puerto COM se ajusta a TYPE = RS485, el puerto no transmitirá datos y no se podrá utilizar en una aplicación local/ remota, consulte el Apartado 10.6.2.

10.6.2 Impresión del formato de datos serial de salida

El 880 utiliza un formato de cadena de datos para una impresión de ticket básica. El formato de impresión se configura en el menú de configuración para el puerto (impresión) de solicitud y depende de la configuración y el modo del indicador, consulte el Apartado 7.0 en la página 97 para el formato de impresión.

Utilice las instrucciones EDP, Revolution o el panel frontal para personalizar totalmente la impresión para trabajar con una amplia variedad de impresoras y otros equipos remotos.



=/

10.6.3 Formatos de datos RS-485

El 880 integra un protocolo de software RS-485 que se habilita al configurar un TYPE de puerto como 485. En el 880, el puerto COM integrado y los puertos de tarjeta serial opcional admiten la comunicación RS-485.

Toda la comunicación RS-485 con el 880 se realiza a través de instrucción y respuesta. Un host externo debe enviar una instrucción y esperar una respuesta.

Todas las instrucciones remotas se inicializan con el formato de datos mostrado en la Figura 10-2:



Figura 10-2. Formato de datos de envío RS-485

Si la dirección del dispositivo de inicialización coincide con la dirección del puerto de un 880 en la red RS-485, ese es el indicador que responde. El indicador de respuesta utiliza el formato mostrado en la Figura 10-3:



Figura 10-3. Formato de datos de respuesta RS-485

<STX><ADDRESS><first line> <EOL> <additional lines> <EOL> <last line> <EOL><ETX><CR>

Donde:

EOL- <CR> o <CR><LF> (configurado por el parámetro TERMIN para el puerto)

Ejemplo: Para enviar la instrucción XG#1 desde una terminal ASCII a un indicador en la dirección 65 (decimal) de la red RS-485, consulte la Figura 10-2 para el formato adecuado.

El equivalente del teclado para el carácter de inicio de texto (STX) es CONTROL-B, consulte la Tabla 10-10 en la página 121.

La dirección del indicador (65) está representada por una letra mayúscula "A".

El carácter de retorno de carro (CR) se genera presionando la tecla Intro.

Por lo tanto, para enviar la instrucción XG#1 al indicador en la dirección 65, ingrese lo siguiente en la terminal:

<CONTROL-B>AXG#1<CR>

El indicador responderá con <STX>A 1234.00 lb<CR><LF><ETX><CR>, consulte el Apartado 6.0 en la página 80 para las otras instrucciones que se pueden utilizar.

10.7 Formateo de transmisión personalizado - Entrada/Salida

El formato de los datos transmitidos se puede configurar separadamente para todos los puertos disponibles utilizando el panel frontal, las instrucciones EDP o Revolution utilizando los tokens en la Tabla 10-6. La configuración de tokens de entrada/salida de transmisión solo se puede realizar mediante instrucciones EDP, no se proporciona acceso mediante el panel frontal.

Identificador de formato	Definido por	Descripción
<p[g n="" t]="" =""></p[g>	STR.POS STR.NEG	Polaridad: devuelve una etiqueta de polaridad positiva o negativa para el peso actual o especificado (bruto/neto/ tara) en la báscula de origen. Los valores posibles son SPACE, NONE, + (para STR.POS#n) o – (para STR.NEG).
<u[p s="" t]="" =""></u[p>	STR.PRI STR.SEC STR.TER	Unidades; emite la etiqueta de unidades * primarias, secundarias o terciarias para el peso actual o especificado (Primario/Secundario/Terciario*) en la báscula de origen
<m[g n="" t]="" =""></m[g>	STR.GROSS STR.NET STR.TARE	Modo: devuelve una etiqueta de peso bruto, neto o tara para el peso actual o especificado (bruto/neto/tara) en la báscula de origen.
<\$>	STR.MOTION STR.RANGE STR.OK STR.INVALID STR.ZERO	Devuelve el estado para la báscula de origen. Significados y valores predefinidos de cada estado: STR.MOTION M En movimiento STR.RANGE O Fuera de rango STR.OK <espacio> Correcto STR.INVALID I No válido STR.ZERO Z COZ</espacio>
<b [–]n,="">	Consulte la descripción a continuación.	Campos de bit. Secuencia separada por comas de especificadores de campo de bits; deben ser exactamente 8 bits. El signo de resta ([–]) invierte el bit.
B0		Siempre 0
B1		Siempre 1
B2	Configuración	=1 si paridad par
B3	Dinámica	=1 si MODE=NET
B4	Dinámica	=1 si COZ (centro de cero)
B5	Dinámica	=1 si movimiento
B6	Dinámica	=1 si el peso bruto o neto es negativo
B7	Dinámica	=1 si fuera de rango
B8	Dinámica	=1 si secundaria/terciaria*
B9	Dinámica	=1 si tara en sistema
B10	Dinámica	=1 si tara tecleada
B11	Dinámica	=00 si MODE=GROSS =01 si MODE=NET =10 si UNITS=TERTIARY* =11 (sin uso)
B12	Dinámica	=00 si UNITS=PRIMARY =01 si UNITS=PRIMARY =10 si UNITS=PRIMARY =11 (sin uso)
B13	Configuración	=00 (sin uso) =01 si actualmente DSPDIV=1 =10 si actualmente DSPDIV=2 =11 si actualmente DSPDIV=5
B14	Configuración	=00 (sin uso) =01 si principal DSPDIV=1 =10 si principal DSPDIV=2 =11 si principal DSPDIV=5
B15	Configuración	=00 (sin uso) =01 si secundaria DSPDIV=1 =10 si secundaria DSPDIV=2 =11 si secundaria DSPDIV=5

Tabla 10-6. Identificadores de formato de transmisión personalizado

Identificador de formato	Definido por	Descripción
B16	Configuración	=00 (sin uso) =01 si terciaria * DSPDIV=1 =10 si terciaria * DSPDIV=2 =11 si terciaria * DSPDIV=5
B17	Configuración	=000 (sin uso) =001 si actualmente DECPNT=8888880 =010 si actualmente DECPNT=8888888 =011 si actualmente DECPNT=888888 =100 si actualmente DECPNT=888.888 =101 si actualmente DECPNT=888.888 =110 si actualmente DECPNT=88.8888 =111 si actualmente DECPNT=8.88888
B18	Configuración	=000 (sin uso) =001 si principal DECPNT=8888880 =010 si principal DECPNT=888888 =011 si principal DECPNT=88888.88 =100 si principal DECPNT=888.888 =101 si principal DECPNT=88.8888 =110 si principal DECPNT=8.88888 =111 si principal DECPNT=8.88888
B19	Configuración	=000 (sin uso) =001 si secundaria DECPNT=888880 =010 si secundaria DECPNT=888888 =011 si secundaria DECPNT=88888.8 =100 si secundaria DECPNT=888.88 =101 si secundaria DECPNT=888.888 =110 si secundaria DECPNT=88.8888 =111 si secundaria DECPNT=8.88888
B20	Configuración	=000 (sin uso) =001 si terciaria * DECPNT=888880 =010 si terciaria * DECPNT=888888 =011 si terciaria * DECPNT=88888.8 =100 si terciaria * DECPNT=888.888 =101 si terciaria * DECPNT=888.888 =110 si terciaria * DECPNT=88.8888 =111 si terciaria * DECPNT=8.88888
<wspec [-]="" [0]<br="">dígito[[.]dígito]></wspec>	Peso de la báscula	El peso para la báscula de origen; wspec se define de la forma siguiente: wspec Indica si el peso es el peso actual que se muestra; (W, w), bruto (G, g), neto (N, n) o tara (T, t) peso; las letras mayúsculas especifican los pesos justificados a la derecha; las minúsculas se justifican a la izquierda; se pueden agregar sufijos opcionales /P,/S o /T antes del delimitador final (>) para especificar la visualización del peso en unidades primarias (/P), secundarias (/S) o terciarias* (/T); [–] ingrese un signo menos (–) para incluir el signo de valores negativos; [0] ingrese un cero (0) para mostrar el dígito cero inicial [.] [.] dígito]; el primer dígito indica el ancho del campo en caracteres – rango es 1–7; el punto decimal solo indica decimal flotante; el punto decimal con el siguiente dígito (rango es 1–5) indica decimal fijo con n dígitos a la derecha del decimal; dos deci- males consecutivos envían el punto decimal incluso si cae al final del campo de peso transmitido
<cr></cr>		Retorno de carro, hex 0x0D, ASCII decimal 13
<lf></lf>		Salto de línea, hex 0x0A, ASCII decimal 10
<spnn></spnn>		Espacio, nn = numero de espacios. Si nn no se especifica, se supone que es 1. El valor debe estar en el rango de 1-99.
<nlnn></nlnn>	Ajuste de TERMIN del puerto	Nueva línea, nn = número de caracteres de terminación (<cr lf=""> o <cr>). Si nn no se especifica, se supone que es 1. El valor debe estar en el rango de 1– 99. NOTA: Durante la transmisión de datos, se realiza una demora de final de línea después de cada nueva <i>línea.</i></cr></cr>
<nnn></nnn>		Carácter ASCII (nnn = valor decimal del carácter ASCII). Se utiliza para insertar caracteres de control (por ejem- plo, <002> para un STX) en la salida.
* Terciaria (Rango/In	itervalo 3)	

Tabla 10-6. Identificadores de formato de transmisión personalizado (Continuación)



10.8 Ejemplos de formateo de transmisión

10.8.1 Indicador Toledo 8142

Cadena de ejemplo para el indicador Toledo 8142 (sin suma de comprobación):

<STX><Palabra de estado A><Palabra de estado B><Palabra de estado C><wwwwww><ttttt><EOL>Configuración de formato de transmisión del 880:

<02><B2, B0, B1, B13, B17><B2, B0, B1, B8, B5, B7, B6, B3><B2, B0, B1, B0, B0, B0, B0, B0><W6><T6><CR>:

Identificador	Descripción
<stx></stx>	El carácter STX se inserta en la cadena utilizando el valor hexadecimal <02>.
<palabra a="" de="" estado=""></palabra>	Las palabras de estado Toledo se componen de varios campos de bit. NOTA: Los identificadores se deben ingresar comenzando por el bit más significativo (bit 7-bit 0) de la palabra de estado de Toledo. La palabra de estado A contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato equivalentes del 880 se muestran entre paréntesis. Bit 7: paridad (B2) Bit 6: siempre 0 (B0)
	Bit 5: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bits 3–4: divisiones de visualización (B13) Bits 0–2: formato decimal (B17)
<palabra b="" de="" estado=""></palabra>	La palabra de estado B contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato equivalentes del 880 se muestran entre paréntesis. Bit 7: paridad (B2) Bit 6: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bit 4: unidades lb/kg (B8) Bit 3: estable/movimiento (B5) Bit 2: en/fuera de rango (B7) Bit 1: pos/neg (B6) Bit 0: bruto/neto (B3)
<palabra c="" de="" estado=""></palabra>	La palabra de estado C contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato equivalentes del 880 se muestran entre paréntesis. Bit 7: paridad (B2) Bit 6: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bits 0-4: siempre 0 (B0)
<www.ww></www.ww>	<w6> y <t6> indican 6 dígitos del peso de tara y peso indicados. Los caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúscula indica justificación a la izquierda). W indica el peso actual, G el peso bruto, N el peso neto y T la tara. /P y /S permite especificar principal o secundaria. El signo de resto indica la inclusión del signo, y (0) indica ceros a la izquierda. El primer dígito indica el ancho del campo en caracteres. El decimal indica un punto decimal flotante. El decimal con un dígito a continuación indica un decimal fijo con <i>n</i> dígitos a su derecha. Dos decimales consecutivos (por ejemplo, <w06>) envían el punto decimal incluso si ocupa el final del campo del peso transmitido.</w06></t6></w6>
<ttttt></ttttt>	Peso de tara, consulte la descripción anterior.
<eol></eol>	<cr> se inserta al principio de la cadena como el carácter de final de línea en este ejemplo.</cr>

Tabla 10-7. Identificadores de cadena de ejemplo para Toledo

10.8.2 Indicador Cardinal 738

Cadena de ejemplo para el indicador Cardinal 738:

<CR><POL><wwwwww><S><SP><unidades><SP><G/N><SP><SP><EOL>

Configuración del formato de transmisión del 880:

<CR><P><W07..><S><SP><U><SP><M><SP2><03>

Identificador	Descripción
<cr></cr>	Retorno de carro
<pol></pol>	Cardinal utiliza + para positivo y – para negativo, por lo que los tokens de polaridad de flujo deben reflejarlo. Las instrucciones EDP para el 880 son STR.POS=+ y STR.NEG= –.
	El identificador <w07> que reconoce el 880 indica 7 dígitos del peso con un decimal y ceros a la izquierda, con el decimal siendo enviado al final del peso. Los caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúscula indica justificación a la izquierda). W indica el peso actual, G el peso bruto, N el peso neto y T la tara. /P y /S permiten especificar principal o secundaria. El signo de resta indica la inclusión del signo, y (0) indica ceros a la izquierda. El primer dígito indica el ancho del campo en caracteres. El decimal indica un punto decimal flotante. El decimal con un dígito a continuación indica un decimal fijo con <i>n</i> dígitos a su derecha. Dos decimales consecutivos (por ejemplo, <w06>) envían el punto decimal incluso si ocupa el final del campo del peso transmitido.</w06></w07>
<\$>	Se pueden utilizar 4 tokens posibles para los bits de estado: movimiento, fuera de rango, válido y no válido. Con Cardinal, m indica movimiento, o fuera de rango, y un espacio pesos válidos o no válidos. Las instrucciones para definir estos tokens en el 880 son STR.MOTION=m, STR.RANGE=o, STR.OK=, STR.INVALID= x
<sp></sp>	Espacio
<unidades></unidades>	El Cardinal utiliza dos identificadores de unidades de dos caracteres en minúscula. Las instrucciones para definir estos tokens en el 880 incluyen: STR.PRI=lb (opciones: kg, g, tn, t, gr, oz, o sp), STR.SEC=kg (opciones: lb, g, tn, t, gr, oz, o sp)
<sp></sp>	Espacio
<g n=""></g>	El modo utilizado para Cardinal es <i>g</i> para peso bruto y <i>n</i> para peso neto. Estos tokens se definen utilizando los tokens STR.GROSS=g y STR.NET=n.
<sp></sp>	Espacio
<sp></sp>	Espacio
<eol></eol>	El carácter de final de línea es en este caso un ETX, por lo que el valor hexadecimal de <03> se inserta en la cadena.

Tabla 10-8. Identificadores de cadena de ejemplo para Cardinal

10.8.3 Indicador Weightronix WI 120

Cadena de ejemplo para el indicador Weightronix WI120:

<SP><G/N><POL><wwwwww><SP><unidades><EOL>

Configuración del formato de transmisión del 880:

<SP><M><P><W06.><SP><U><CR><LF>

Identificador	Descripción
<sp></sp>	Espacio
<g n=""></g>	El modo utilizado para Weightronix es <i>G</i> para peso bruto y <i>N</i> para peso neto. Estos tokens se definen utilizando los tokens STR.GROSS=G y STR.NET=N.
<pol></pol>	Debido a que Weightronix utiliza + para positivo y – para negativo, los tokens de polaridad deben reflejarlo. Las instrucciones EDP para el 880 son STR.POS=+ y STR.NEG= –.
<www.ww></www.ww>	El <w06.> que reconoce el 880 indica 6 dígitos de peso con un decimal y ceros a la izquierda. Los caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúscula indica justificación a la izquierda). W indica el peso actual, G el peso bruto, N el peso neto y T el peso de tara. /P y /S permiten especificar principal o secundaria. El signo de resta indica la inclusión del signo, y (0) indica ceros a la izquierda. El primer dígito indica el ancho del campo en caracteres. El decimal indica un punto decimal flotante. El decimal con un dígito a continuación indica un decimal fijo con <i>n</i> dígitos a su derecha. Dos decimales consecutivos (por ejemplo, <w06>) envían el punto decimal incluso si ocupa el final del campo del peso transmitido.</w06></w06.>
<sp></sp>	Espacio
<unidades></unidades>	El Weightronix utiliza dos identificadores de unidades de dos caracteres en minúscula. Las instrucciones para definir estos tokens en el 880 incluyen: STR.PRI=lb (opciones: kg, g, tn, t, gr, oz, o sp), STR.SEC=kg (opciones: lb, g, tn, t, gr, oz, o sp)
<eol></eol>	<cr> 0 <cr> y <lf></lf></cr></cr>

Tabla 10-9. Identificadores de cadena de ejemplo para Weightronix



10.9 Tabla de caracteres ASCII

Utilice los valores decimales de los caracteres ASCII enumerados en la Tabla 10-10 y la Tabla 10-11 en la página 122 para especificar cadenas de formato de impresión en el menú PFORMT del indicador 880 o formatos de flujo serial. El carácter real impreso depende del mapeado de caracteres utilizado por el dispositivo de salida.

El 880 puede enviar o recibir cualquier valor de carácter ASCII (decimal 0–255). Debido a las limitaciones del visualizador del indicador, algunos caracteres no se pueden mostrar.

Control	ASCII	Dec.	Hex.	ASCII	Dec.	Hex.	ASCII	Dec.	Hex.	ASCII	Dec.	Hex.
Ctrl-@	NUL	(00	(00	espacio	(32	(20	@	(64	(40	"	(96	(60
Ctrl-A	SOH	(01	(01	!	(33	(21	A	(65	(41	а	(97	(61
Ctrl-B	STX	(02	(02	ű	(34	(22	В	(66	(42	b	(98	(62
Ctrl-C	ETX	(03	(03	#	(35	(23	С	(67	(43	с	(99	(63
Ctrl-D	EOT	(04	(04	\$	(36	(24	D	(68	(44	d	(100	(64
Ctrl-E	ENQ	(05	(05	%	(37	(25	E	(69	(45	е	(101	(65
Ctrl-F	ACK	(06	(06	&	(38	(26	F	(70	(46	f	(102	(66
Ctrl-G	BEL	(07	(07	3	(39	(27	G	(71	(47	g	(103	(67
Ctrl-H	BS	(08	(08	((40	(28	Н	(72	(48	h	(104	(68
Ctrl-I	HT	(09	(09)	(41	(29	I	(73	(49	i	(105	(69
Ctrl-J	LF	(10	0A	*	(42	2A	J	(74	4A	j	(106	6A
Ctrl-K	VT	(11	0B	+	(43	2B	К	(75	4B	k	(107	6B
Ctrl-L	FF	(12	0C	,	(44	2C	L	(76	4C	I	(108	6C
Ctrl-M	CR	(13	0D	-	(45	2D	М	(77	4D	m	(109	6D
Ctrl-N	SO	(14	0E	•	(46	2E	N	(78	4E	n	(110	6E
Ctrl-O	SI	(15	0F	1	(47	2F	0	(79	4F	0	(111	6F
Ctrl-P	DLE	(16	(10	(0	(48	(30	Р	(80	(50	р	(112	(70
Ctrl-Q	DC1	(17	(11	(1	(49	(31	Q	(81	(51	q	(113	(71
Ctrl-R	DC2	(18	(12	(2	(50	(32	R	(82	(52	r	(114	(72
Ctrl-S	DC3	(19	(13	(3	(51	(33	S	(83	(53	S	(115	(73
Ctrl-T	DC4	(20	(14	(4	(52	(34	Т	(84	(54	t	(116	(74
Ctrl-U	NAK	(21	(15	(5	(53	(35	U	(85	(55	u	(117	(75
Ctrl-V	SYN	(22	(16	(6	(54	(36	V	(86	(56	v	(118	(76
Ctrl-W	ETB	(23	(17	(7	(55	(37	W	(87	(57	w	(119	(77
Ctrl-X	CAN	(24	(18	(8	(56	(38	Х	(88)	(58	х	(120	(78
Ctrl-Y	EM	(25	(19	(9	(57	(39	Y	(89	(59	у	(121	(79
Ctrl-Z	SUB	(26	1A	:	(58	3A	Z	(90	5A	Z	(122	7A
Ctrl-[ESC	(27	1B	,	(59	3B	[(91	5B	{	(123	7B
Ctrl-\	FS	(28	1C	<	(60	3C	١	(92	5C		(124	7C
Ctrl-]	GS	(29	1D	=	(61	3D]	(93	5D	}	(125	7D
Ctrl-^	RS	(30	1E	>	(62	3E	٨	(94	5E	~	(126	7E
Ctrl	EE.UU.	(31	1F	?	(63	3F	_	(95	5F	DEL	(127	7F

Tabla 10-10. Tabla de caracteres ASCII (Parte 1)

ASCII	Dec.	Hex.									
Ç	(128	(80	á	(160	A0		(192	C0	а	(224	E0
ü	(129	(81	í	(161	A1		(193	C1	b	(225	E1
é	(130	(82	Ó	(162	A2		(194	C2	G	(226	E2
â	(131	(83	ú	(163	A3		(195	C3	р	(227	E3
ä	(132	(84	ñ	(164	A4		(196	C4	S	(228	E4
à	(133	(85	Ñ	(165	A5		(197	C5	S	(229	E5
å	(134	(86	а	(166	A6		(198	C6	m	(230	E6
ç	(135	(87	0	(167	A7		(199	C7	t	(231	E7
ê	(136	(88	i	(168	A8		(200	C8	F	(232	E8
ë	(137	(89		(169	A9		(201	C9	Q	(233	E9
è	(138	8A	٦	(170	AA		(202	CA	W	(234	EA
ï	(139	8B	1/2	(171	AB		(203	СВ	d	(235	EB
î	(140	8C	1/4	(172	CA		(204	CC	¥	(236	EC
ì	(141	8D	i	(173	AD		(205	CD	f	(237	ED
Ä	(142	8E	«	(174	AE		(206	CE	Î	(238	EE
Å	(143	8F	»	(175	AF		(207	CF	Ç	(239	EF
É	(144	(90		(176	B0		(208	D0	0	(240	F0
æ	(145	(91		(177	B1		(209	D1	±	(241	F1
Æ	(146	(92		(178	B2		(210	D2	3	(242	F2
ô	(147	(93		(179	B3		(211	D3	£	(243	F3
ö	(148	(94		(180	B4		(212	D4	Ó	(244	F4
Ò	(149	(95		(181	B5		(213	D5	Õ	(245	F5
û	(150	(96		(182	B6		(214	D6	s	(246	F6
ù	(151	(97		(183	B7		(215	D7	»	(247	F7
ÿ	(152	(98		(184	B8		(216	D8	0	(248	F8
Ö	(153	(99		(185	B9		(217	D9		(249	F9
Ü	(154	9A		(186	BA		(218	DA		(250	FA
¢	(155	9B		(187	BB		(219	DB		(251	FB
£	(156	9C		(188	BC		(220	CC		(252	FC
¥	(157	9D		(189	BD		(221	DD	(2	(253	FD
Pts	(158	9E		(190	BE		(222	DE		(254	FE
?	(159	9F		(191	BF		(223	DF		(255	FF

Tabla 10-11. Tabla de caracteres ASCII (Parte 2)



10.10 Filtrado digital

El filtrado digital permite generar una lectura de báscula estable en entornos complejos. El 880 ofrece dos métodos de filtrado ajustables, la velocidad de muestreo y el filtrado digital.

10.10.1 Velocidad de muestreo

Primero se debe ajustar la velocidad de muestreo. Se obtiene una mayor estabilidad con un ajuste de velocidad de muestreo inferior, por lo que 7,5 Hz es más estable que 960 Hz.

10.10.2 Filtrado digital

El filtro digital es un filtro adaptativo que ofrece dos parámetros para ajustar los tiempos de respuesta y estabilización del filtro: la sensibilidad y el umbral.

Sensibilidad de filtrado digital

La sensibilidad de filtrado digital (DFSENS) controla el tiempo de estabilidad y estabilización de la báscula. El parámetro de sensibilidad se puede ajustar en heavy, medium o light (alta, media o baja). Un ajuste de sensibilidad alta ofrece una salida más estable con un periodo de estabilización más prolongado que el ajuste de sensibilidad baja. No obstante, las pequeñas variaciones en los datos de peso (unas pocas graduaciones) en la base de báscula se percibirán con mayor lentitud.

Si la diferencia entre valores de peso consecutivos típicos en la báscula es de solo unas graduaciones, utilice un ajuste bajo. En una báscula para camiones donde las variaciones entre valores de peso consecutivos es de cientos de graduaciones, se recomienda el ajuste alto.

Umbral de filtrado digital

Ajustando el umbral del filtro digital a cero, determine el grado de inestabilidad existente. Convierta esta inestabilidad a divisiones de visualización. El número de divisiones de visualización de inestabilidad se utilizará para ajustar el umbral del filtro digital. El filtro digital se puede ajustar en Off ingresando 0 en el parámetro DFTHRH.

El umbral de filtrado digital (DFTHRH) se debe ajustar para el grado de perturbaciones observado en el sistema. Este parámetro se puede ajustar en un rango de 0 a 99999 divisiones de visualización. Cuando se adquiere un valor de peso muestreado nuevo, el filtro adaptativo compara el valor nuevo con el valor de salida (filtrado) anterior. Si la diferencia entre el valor nuevo y el valor de salida anterior es mayor que el parámetro DFTHRH (división de visualización) se restablece la salida del filtro adaptativo. El valor de muestra recientemente adquirido reemplaza a la salida filtrada. Si la diferencia entre el valor nuevo y el valor de salida anterior es menor que el parámetro DFTHRH , se realiza un promedio de los dos valores utilizando un promedio ponderado. El promedio ponderado se basa en la diferencia entre el periodo de estabilidad del sistema y el valor de DFSENS seleccionado.



10.11 Calibración de salida analógica

Consulte el Apartado 3.0 en la página 45 y la Tabla 3-18 en la página 69 para los parámetros de salida analógica.

El siguiente procedimiento de calibración requiere de un multímetro para medir el voltaje o la salida de corriente del módulo de salida analógica. Si la opción no está ya instalada, instálela de acuerdo con las instrucciones incluidas con la opción.



NOTA: Se debe calibrar la salida analógica tras configurar y calibrar el indicador, consulte el Apartado 3.0 en la página 45 y el Apartado 4.0 en la página 72.

- 1. Acceda al modo de configuración y al menú ALGOUT, consulte la Figura 3-23 en la página 71.
 - Ajuste OUTPUT como desee para una salida de 0 10 V, 0 20 mA o 4 20 mA.

NOTA: La calibración mínima se produce a 0,5 V y 1 mA para una salida de 0-10 V y 0-20 mA, respectivamente.

- · Ajuste MIN al valor de peso más bajo que monitorizará la salida analógica.
- Ajuste MAX al valor de peso más alto que monitorizará la salida analógica.
- 2. Conecte el multímetro al conector J1 en la placa de salida analógica:
 - Para la salida de voltaje, conecte las derivaciones del voltímetro a las clavijas 3 y 4 (-V +V).
 - Para la salida de corriente, conecte las derivaciones del amperímetro a las clavijas 1 y 2 (-mA, +mA).
- 3. Ajuste de la calibración de cero:
 - Navegue al parámetro TWZERO.
 - Presione *¬*, se muestra 000000.
 - Verifique el voltaje o la lectura de la corriente en el multímetro.
 - · Ajuste el parámetro para que coincida con la lectura del multímetro.
 - Presione \lhd o \triangleright para seleccionar el dígito.
 - Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
 - Presione (TARE & para desplazar el ingreso de punto decimal.
 - Presione ⊲ o ⊳ para definir la ubicación del punto decimal.
 - Presione (TARE 4) para aceptar el valor mostrado.
 - Se mostrará CAL mientras se realiza la calibración.
- 4. Ajuste la calibración de amplitud:
 - Navegue al parámetro TWSPAN.

 - · Ajuste el parámetro para que coincida con la lectura del multímetro.
 - Presione ⊲ o ⊳ para seleccionar el dígito.
 - Presione \triangle o \bigtriangledown para aumentar o reducir el valor.
 - Presione Presione para desplazar el ingreso de punto decimal.
 - Presione ⊲ o ⊳ para definir la ubicación del punto decimal.
 - Presione (TARE) para aceptar el valor mostrado.
 - Se mostrará CAL mientras se realiza la calibración.
- 5. Verifique la calibración:
 - Regrese al parámetro TWZERO/TWZERO y verifique que la calibración no haya variado.
 - Si es necesario, repita la calibración.
- 6. Vuelva al modo de pesaje. Puede comprobar el funcionamiento de la salida analógica con pesos de prueba.



10.12 Procedimiento de actualización del firmware de tarjeta opcional

El procedimiento para actualizar el firmware para tarjetas opcionales difiere según la generación. Las tarjetas opcionales de primera generación son verdes y deben devolverse a las instalaciones para actualizaciones de firmware.

Las tarjetas de segunda generación son azules y se pueden actualizar en campo utilizando un cable micro USB con PC con Windows. Si el proceso falla o se omite un paso, el hardware no se ve afectado. Vuelva al paso 2 y repita el proceso.

El estado de los LED de la tarjeta NO cambia durante los pasos de instalación.



Figura 10-4. Ubicación del botón pulsador en la tarjeta host Anybus (n.º de ref. 164756)

- 1. Descargue el archivo de firmware *.bin de tarjeta opcional de segunda generación desde ricelake.com/firmware a su PC.
- 2. Apague el 880.
- 3. Retire la tarjeta de opción de segunda generación del 880.
- 4. Conecte el cable USB a la PC.
- 5. Localice el botón pulsador de la tarjeta cerca del conector del plano posterior del 880.
- 6. Mientras mantiene presionado el botón pulsador de la tarjeta, conecte el extremo del micro USB al conector J4 (consulte la Figura 10-4). La PC detecta un dispositivo USB extraíble llamado *CRP DISABLD*.
- 7. Suelte el botón pulsador después de que aparezca el dispositivo USB.
- 8. Acceda al dispositivo recién conectado en la PC utilizando un programa como el Explorador de archivos de Windows.
- 9. Seleccione el archivo firmware.bin y elimínelo.
- 10. Arrastre y suelte para copiar el firmware de la tarjeta opcional de segunda generación descargada en el dispositivo conectado. Permita que el archivo complete la transferencia.
- 11. Desconecte la unidad en el Explorador de archivos.
- 12. Retire el cable USB conectado a la tarjeta opcional de segunda generación.
- 13. Desconecte el cable USB de la PC.
- 14. Desconecte el cable USB de la tarjeta opcional de segunda generación.
- 15. Reemplace la tarjeta opcional de segunda generación en la misma ranura del 880 de la cual se retiró.
- 16. Encienda el 880.

Tarjetas opcionales	Número de referencia del kit	Número de referencia del manual
Interfaz Ethernet/IP de canal único	(179159	(200276
Interfaz Ethernet/IP de canal doble	(205566	(200210
Interfaz de DeviceNet	(179162	(200279
Interfaz de Profinet de canal único	(179160	(200277
Interfaz de Profinet de canal doble	(205567	(200217
Interfaz TCP de Modbus de canal único	(179161	(200278
Interfaz TCP de Modbus de canal doble	(205568	(200270
Interfaz de Profibus DP	(179163	(200280
Interfaz EtherCAT	(179158	(200275

Tabla 10-12. Tarjetas de opción disponibles



11.0 Conformidad

	E		EU DECLAR CONFO EU-KONFORMITÀ DÉCLARATION UE	RATIONOI RMITY itserklärung de conformité	Ri Ri	ce Lake Weighing Systems 230 West Coleman Street Rice Lake, Wisconsin 54868 United States of America
Type/Typ/	Type: 880 i	ndicator series			W E	IGHING SYSTEMS
English We	e declare unde	er our sole responsib	ility that the products to w	hich this declaration re	efers to, is in conformi	ty with the following
Deutsch Wi	r erklären unt	er unserer alleinigen	Verantwortung, dass die F	Produkte auf die sich o	liese Erklärung beziel	nt, den folgenden Normen
un Francais Noi sui	d Regulierung us déclarons s vante ou au/ai	isbestimmungen ents sous notre responsabi ux document/s norma	precnen. lité que les produits auxque tif/s suivant/s.	els se rapporte la prése	ente déclartion, sont co	nformes à la/aux norme/s
EU Direc	tive	Certificates	Sta	andards Used / N	otified Body Invo	lvement
2014/30/EU E	EMC	-	EN 55011:2009+A1:	2010, EN 61326-1:2	006	
2014/35/EU L	_VD	-	IEC 60950-1 ed.2			
2011/65/EU F	RoHS	-	EN 50581:2012			
Signature:	Riche	and Sugar	<u>~</u>	Place:	Rice Lake, WI US	SA
Type Name:	Richard S	Shipman		Date:	May 3, 2019	
Title:	Quality M	anager				

12.0 Especificaciones

Alimentación:

Voltajes de línea: 100 a 240 VCA Frecuencia: 50/60 Hz Voltajes de CC: 12 a 24 VCC

Consumo eléctrico: CA: 15 W, CC: 20 W

Voltaje de excitación:

Celdas de carga de

10 VCC (+/- 5 VCC), 16 × 350 ohmios o 32 × 700 ohmios

Rango de entrada de señal analógica:

-45 mV a 45 mV

Sensibilidad de señal analógica:

0,3 μ V/graduación mínima a 7,5 Hz 1.0 μ V/graduación recomendada

Velocidad de muestreo A/D:

7,5 a 960 Hz, seleccionable por software

Resolución:

Interna: 8.000.000 de conteos Visualizador: (999,999

Linealidad del sistema:

± 0,01% báscula completa

I/O digital:

Cuatro teclas principales de I/O integradas, seudofunciones, funciones de dosificación

(Opcional) Salida analógica:

Salida de voltaje: 0–10 VCC Resistencia de carga: 1 k ohmio mínimo Salida de corriente: 0–20 mA o 4–20 mA Resistencia de bucle externo: 500 W máximo

(Opcional) Placa de relé:

Módulo de relé de cuatro canales, contacto seco 3 A en 115 VCA, 3 A a 30 VCC

Puertos de comunicación:

Dúplex completo RS-232 o semidúplex RS-485; Conector USB micro A/B 2.0; Ethernet TCP/IP

Anunciadores:

Bruto, neto, centro de cero, parada, lb, kg, tara, tara predefinida, rango/intervalo múltiple 1/2/3

Visualizador:

LED, 14 mm (0,56 pulg.), seis dígitos, 14 segmentos con punto o coma decimal

Teclas/botones:

Panel de membrana, sensación táctil

Medidas:

(L. × An. × Alt.) Panel: 152 × 126 × 102 mm (6,00 x 4,95 x 4,00 pulg.) Universal: (9,87 × 4,00 × 9,38 pulg.) 248 × 102 × 235 mm

Rango de temperatura:

 Certificado:
 -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

 Funcionamiento:
 -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Calificación/material:

Visualizador de panel: acero inoxidable, NEMA Tipo 4X, Tipo 12 e IP69K Controlador de montaje en panel: Aluminio Universal: acero inoxidable, IP69K

Peso:

Panel: 1,2 kg (2,5 lb) Universal: 2,9 kg (6,5 lb)

Garantía:

limitada de dos años

Inmunidad CEM:

10 V/m

Certificaciones y aprobaciones



NTEP Número de CC: 13-080 Clase: III/IIIL 10.000d

Measurement Measuren Canada Approved Aprobació

Measurement Canada Aprobación: AM-5931C

OIML



Número de registro: R76/2006-A-NL1-18.23 Clase: III, 10.000d



Modelo universal Número de certificación: UL-CA_2121087-0



Modelo de alojamiento para panel Número de registro: E151461







© Rice Lake Weighing Systems Contenido sujeto a cambio sin previo aviso. 230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • EE.UU. EE.UU.: 800-472-6703 • Internacional: +1-715-234-9171

www.ricelake.com