

Bestaande klant: ☐ Ja ☐ Nee Naam van dealer die service verleent: RLWS klantnummer:

Bedrijf: Datum:

Adres 1: Plaats:

Adres 2: Provincie/postcode: Land:

Primair contact: Contact IT/integratie:

E-mail: Telefoon: E-mail: Telefoon:

Type offerte: ☐ Budgettair ☐ Bedrijf (geldig voor 30 dagen)

Legal-for-trade meetfuncties (selecteer de functie die het beste bij uw behoeften aansluit)

PWD		FLEX-4		FLEX-8		LTL-5		LTL-8	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6 × 6 × 6	84 × 72 × 84	12 × 12 × 12	102 × 102 × 96	12 × 12 × 12	156 × 102 × 96	6 × 6 × 6	108 × 108 × 96	6 × 6 × 6	168 × 108 × 96
15 × 15 × 15	210 × 182 × 210	30 × 30 × 30	260 × 260 × 240	30 × 30 × 30	400 × 260 × 240	15 × 15 × 15	270 × 270 × 210	15 × 15 × 15	420 × 270 × 210
Alleen 'Drop-and-Clear'-modus						Drop-and-Clear, Stop-and-Go, In-Motion			

*Min en Max afmetingen zijn in inches en centimeters

Integratie dimensioneringssysteem

Een dimensioneringssysteem moet worden getriggerd om aan te geven wanneer het gewicht, de afmetingen, afbeeldingen en/of barcode-informatie moet worden gemeten en verzameld. Wanneer we bepalen hoe het dimensioneringssysteem getriggerd moet worden, moeten we ook rekening houden met de processtroom van de dimensioneringsbewerking. Zodra we weten hoe en wanneer we de actie willen triggeren, moeten we de vereisten voor de bestandsoverdracht van de data en afbeeldingen begrijpen.

Methode voor triggering (kies er een)

Optie 1:

Indrukken van een toets op een industriële pc triggert het dimensioneringssysteem om barcodegegevens, gewicht, afmetingen en afbeeldingen vast te leggen. De operator moet zich binnen het fysieke bereik bevinden van de pc waarop de software draait.

Optie 2:

Het scannen van een barcode triggert het dimensioneringssysteem om barcodegegevens, gewicht, afmetingen en afbeeldingen vast te leggen. Optioneel gebruik van een scanner met lang bereik maakt het mogelijk om op afstand te werken of de pc naar een veilige locatie te verplaatsen, weg van mogelijke gevaren.

Optie 3:

iDim-CLS bridge-software die draait op een 7-inch (18 cm) mobiele pc die is gemonteerd op een heftruck met een weeghulpstuk. Triggert het dimensioneringssysteem om barcodegegevens, gewicht, afmetingen en afbeeldingen vast te leggen. Zorgt voor een veilige en efficiënte werking in een drukke omgeving. De bestuurder hoeft de cabine van de heftruck nooit te verlaten. Alleen LTL toepassingen

Optie 4:

API-commando dat wordt verzonden van de klantserver naar iDim SS om de dimensionering te starten en barcodegegevens, gewicht, afmetingen en afbeeldingen te verzamelen. Dit is een communicatieschema gebaseerd op ondervraging en respons. Deze optie vereist ondersteuning van en implementatie door de IT-afdeling van de klant.

API handleiding https://www.ricelake.com/media/123lsv4t/m_us_167741_qubevuapiguide_rev.c.pdf

Methode voor bestandsoverdracht (kies er een)

Optie 1: Een door de eindgebruiker configureerbare sneltoets op mijn computer om de metingen naar mijn pc over te zetten met behulp van het programma van de iDimension-app. Hiermee worden de metingen, afbeeldingen, tijd, datum en barcodegegevens opgeslagen in een map op de lokale harde schijf of netwerklocatie. De iDimension-app is gratis te downloaden via <https://www.ricelake.com/resources/software/>

Optie 2: iDimension SS (softwarepakket) geïnstalleerd op een 12-inch (30 cm) pc van Rice Lake, die automatische gegevensexport naar een FTP-bestandserver in het netwerk mogelijk maakt. Als de verbinding met de server verloren gaat, worden transacties gebufferd en later overgedragen wanneer de verbinding wordt hersteld. De pc moet rechtstreeks op het dimensioneringssysteem worden aangesloten via een FTP-serververbinding op een aparte netwerkadapter.

Optie 3: iDimension SS is geïnstalleerd op een door de klant geleverde server. Dit biedt een snellere methode voor gegevensoverdracht en de klant heeft de controle over de geheugenpartitie van de harde schijf. Houd er rekening mee dat, als de serververbinding is verbroken, er geen dimensionering kan plaatsvinden (geen triggering) totdat er een nieuwe verbinding tot stand is gebracht. FTP-, SFTP-, FTPS- en SMB-bestands-overdrachten worden ondersteund. Dataprotocolen omvatten CSV, JSON, XML en TXT. Deze optie vereist ondersteuning van de IT-afdeling van de klant.

Optie 4: API en SDK voor eenvoudige SDK-netwerkintegratie via HTTP-verzoeken, statuscontrole en XML-parsing.

Optie 5: iDimension QubeVu Server API met veilige gegevensupload (push) naar lokale en externe datacenters, inclusief cloudlocaties, via REST API met OAuth 2.0.

Montage-opties

Ik wil het dimensioneringssysteem hangend aan het plafond installeren.

De hoogte van het geïnstalleerde dimensioneringssysteem zal 11 voet (335 cm) bedragen.

De hoogte van mijn plafond is meer dan 25 ft (762 cm).

Hoogte van het plafond? Eenheden? cm ft

Ik wil dat het dimensioneringssysteem op de vloer wordt gemonteerd.*

Ik zal niet-reflecterende paaltjes of afschermingen plaatsen om de poten van het dimensioneringssysteem te beschermen tegen heftrucks of palletwagens die er tegenaan rijden.

*Geldt alleen voor PWD en Flex modellen.

Wegen

Ik heb items niet te wegen.

Rice Lake dimensioneringssystemen zijn compatibel met digitale gewichtsindicatoren RL 680 en 1280 en indicators/zenders van Dini Argeo.

Ik heb een compatibele vloerweegschaal.

Merk en model van bestaande digitale indicator:

Ik wil een weegschaal om onder mijn bestaande palletwikkelaar te plaatsen.

Merk en model van palletwikkelaar:

Ik wil een vorkheftruckweegschaal die is geïntegreerd met het dimensioneringssysteem (alleen LTL).

Merk en model van bestaande vorkheftruckweegschaal:

Hoeveel vorkheftruckweegschalen zijn er in uw faciliteit?

Ik heb een foto (foto's) van het item nodig.

Ik heb typegoedkeuring voor Legal-For-Trade toepassingen nodig.

NTEP EU MID OIML NMI (AUS)

Land van gebruik:

Installatievereisten

Binnen een straal van 40 voet van het dimensioneringssysteem moeten een stopcontact van 110-240 VAC en een Ethernet-aansluiting aanwezig zijn.

Rice Lake beschikt over diverse modellen/sensoren die voldoen aan verschillende omgevingsvereisten. Vertel ons meer over uw magazijnomgeving, zodat we de juiste sensoren voor uw toepassing kunnen selecteren. Geef aan welke omstandigheden waar zijn.

Dakramen/natuurlijk licht

Veiligheids-/reflecterende kleding

Glanzende epoxyvloeren

Veiligheidstape op vorkheftrucks

Reflecterende paaltjes/veiligheidskegels

Nabijgelegen dokdeuren

Plafond hoger dan 35 voet

Nabijgelegen ramen