


Installatie-instructies voor retrofit-kit

Door de retrofit-kit te installeren kunt u een iDimension Plus naar de laatste versie upgraden.



Manuals are available from Rice Lake Weighing Systems at www.ricelake.com/manuals

Warranty information is available at www.ricelake.com/warranties



Afbeelding 1. Onderdelen retrofit-kit iDimension Plus

Item nr.	Onderdeel nr.	Beschrijving	Aant.
1	150660	Bevestigingsschroef, dop M4-0.7x20	3
2	223603	Hoofdeenheid iDimension Plus 2.0	1
3	223778	Plaat, iDim 2.0 zwart, achterzijde	1
4	65680	Schroeven, KEPS 6-32 extern	6
5	222730	Adapter, DC-voeding	1
-	206585	Kalibratie-object iDim Plus 2.0	1
-	227300	Hardwarekit, iDimension Plus 2.0	1

Tabel 1. Onderdelenlijst retrofit-kit iDimension Plus (onderdeelnummer 228864)



OPMERKING: Voor verdere instructies over de montageprocedure van iDimension Plus, zie de iDimension Plus-montage-instructies (onderdeelnummer 197164).

1.0 Verwijderen van de bestaande kop

1. Verwijder de achterste schroeven en de achterplaat van de oude scankop met een kruiskopschroevendraaier.



Afbeelding 2. Locaties achterste schroeven




Afbeelding 3. Locaties achterste schroeven (vervolg)

2. Koppel de kabelaansluitingen en de stroomadapter los.



Afbeelding 4. Losgekoppelde aansluitingen

3. Zoek de sleutelgaten aan de bovenkant van de paal van de iDimension.
4. Draai de bevestigingsschroeven los zonder ze te verwijderen met een inbussleutel uit de bevestigingsset.



Afbeelding 5. Locaties sleutelgaten

5. Licht op om de oude scankop van de paaleenheid te verwijderen.




BELANGRIJK: Leid de kabels voorzichtig door de kabelsleuf wanneer u de scankop verwijdert, om schade te voorkomen.

6. Plaats de achterste schroeven en de achterplaat van de oude scankop terug.
7. Voer de scankop af.

2.0 De eenheid weer in elkaar zetten

1. Draai de bevestigingsschroeven in de nieuwe scankop. Span ze niet aan.




Afbeelding 6. Ingedraaide bevestigingsschroeven

2. Verwijder de achterste schroeven en de achterplaat van de scankop.




Afbeelding 7. Nieuwe locaties achterste schroeven (omcirkeld)

3. Leid de kabels voorzichtig door de kabelsleuf.
4. Lijn de koppen van de bevestigingsschroeven uit, plaats ze en laat ze zakken in de sleutelgaten van de paaleenheid.
5. Span de bevestigingsschroeven aan.
6. Plaats de adapter op de voedingskabel.



Afbeelding 8. Voedingskabel met aangebrachte adapter

7. Bevestig de kabelaansluitingen en stroomadapter (zie [Afbeelding 9](#)).



Afbeelding 9. Aangesloten kabels en stroomadapter

8. Plaats de achterplaat en achterste schroeven terug.



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171